«PEMOHT» № 26



РЕМОНТ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Современные модели телевизоров торговых марок AIWA (тv-A145, тv-A205)

GOLDSTAR (LG)

(CF-14B10B/14D60B/14E20B, CF-20D60B/20E20B/20E60X, CF-21D60B/21E20B/21E60X)

PANASONIC

(TC-25F1/25F1T, TX-20S1T)

SAMSUNG

(CK5073Z/BOLIX, CK5073T/BOLIX, CK5073T/ANA5X, CK5073ZR/BWX, CK5339ZR, CK5339WCX)

SONY

(KV-G21M1/G21P1/G21S1/G21S11, KV-M2541A, D, E, K, L, U, KV-M2540B, D, E, K)





УДК 621.397 ББК 32.94-5 Р60

А. В. Родин, Н. А. Тюнин, И. А. Морозов

Ремонт зарубежных телевизоров. Устройство, регулировка ремонт/А. В. Родин, Н. А. Тюнин, И. А. Морозов — М.: СОЛОН-Пресс. — 2003, 208 с. Серия «Ремонт», выпуск 26.

ISBN 5-98003-117-0

В предлагаемой книге рассмотрено более 20 моделей современных зарубежных телевизоров японских и корейских производителей (торговые марки AIWA, GOLD STAR (LG), PANA-SONIC, SAMSUNG, SONY).

В книгу вошли описания моделей телевизоров, пользующихся в настоящее время в России и государствах СНГ устойчивым покупательским спросом.

Даны подробные рекомендации по методам поиска и устранения неисправностей, регунировке этих моделей.

Использован компьютерный набор схем, повышающий качество восприятия изображения.

Книга предназначена для специалистов по ремонту телевизоров зарубежных фирм и для радиолюбителей, интересующихся телевизионной техникой.

Книги издательства «СОЛОН-Пресс» можно заказать наложенным платежом по фиксированной цене. Оформить заказ можно одним из двух способов:

- 1. послать открытку или лисьмо по адресу: 123242, Москва, а/я 20;
- 2. передать заказ по электронной почте на адрес: magazin@solon-r.ru.

При оформлении заказа следует правильно и полностью указать адрес, по которому должны быть высланы книги, а также фамилию, имя и отчество получателя. Желательно указать дополнительно свой телефон и адрес электронной почты.

Через Интернет Вы можете в любое время получить свежий каталог издательства «СОЛОН-Пресс». Для этого надо послать пустое письмо на робот-автоответчик по адресу: katalog@solon-r.ru.

Получать информацию о новых книгах нашего издательства Вы сможете, подписавшись на рассылку новостей по электронной почте. Для этого пошлите письмо по адресу: news@solon-r.ru. В теле письма должно быть написано слово SUBSCRIBE.

Предисловие

Предлагаемая читателям книга является продолжением серии по ремонту зарубежных телевизоров издательства "Солон - Р" (см. вып. 2, 7, 16, 17, 22).

В книге рассмотрено более 20 моделей телевизоров, имеющих в настоящее время высокий покупательский рейтинг.

Рассмотренные в книге схемотехнические решения охватывают последние (1995 — 1997 гг.) разработки, применяемые в схемотехнике зарубежных телевизионных приемников.

Помимо структурных, принципиальных схем телевизоров и их описаний в книге представлены также рекомендации по их ремонту и регулировке. В иллюстрирующих работу телевизоров схемах сохранены заводские обозначения элементов, отличающиеся в ряде случаев от принятых в России стандартов. Там, где это возможно, были введены русскоязычные обозначения номинальных значений и ссылок. Следует помнить, что эти схемы могут отличаться от прилагаемых к конкретным моделям телевизоров (если они, конечно, есть), так как в процессе их производства фирмы-производители оставляют за собой право на изменение схем в целях улучшения потребительских характеристик телевизоров.

Авторы выражают благодарность А. Е. Пескину за помощь в подготовке материала книги.

Телевизор Aiwa

Модели TV-A145, TV-A205

1. Общие сведения

Рассматриваемые модели представляют собой аналого-цифровые многостандартные телевизоры цветного изображения, позволяющие принимать сигналы вещательных стандартов B/G и D/K по системам цветного телевидения PAL, SECAM. Кроме того возможно декодирование сигналов системы NTSC (3.58 МГц, 4.43 МГц), поступающих через разъемы НЧ-входа.

Модели отличаются тем, что в первой (TV-A145) установлен кинескоп с диагональю 14 дюймов, а во второй (TV-A205) — кинескоп с диагональю 20 дюймов. В связи с этим в схемах моделей есть небольшие отличия, которые указаны в таблицах (см. стр. 19, 21).

Микроконтролпер и тюнер телевизора позволяют настроиться на 80 каналов в ручном или автоматическом режиме и сохранить эту информацию в памяти. Управлять различными функциями телевизора можно с ПДУ или с передней панели телевизора. Все регулируемые параметры выводятся на экран телевизора для визуального контроля. Экранное меню и русификация отсутствуют.

Телевизор имеет 2 таймера — таймер сна и таймер автоматического выключения после окончания вещания.

Обе модели оснащены стереофоническим усилителем, обеспечивающим выходную мощность 2х3 Вт. Стереофонический режим возможен только при воспроизведении звука с НЧ-входа. Звуковые сигнапы телевизионных каналов воспроизводятся в монофоническом режиме.

На передней панели телевизора установлены разъемы НЧ-входа и разъем для подключения наушников. На задней панели установлены разъемы НЧ-входа/выхода.

2. Функциональный состав

О Микроконтроллер (IC1).
O Энергонезависимая память (IC3).
O Фильтр (Q101, Q102).
○ Тюнер (TU101).
○ УПЧИ, УПЧЗ, видеодетектор, FM-детектор (IC201, CF203, CF205, CF206).
О Блок обработки сигналов яркости, цветности, синхропроцессор (IC301, X301 — X303).
○ Блок строчной развертки (Q601, Q602, T601, T602, строчная ОС).
О Блок кадровой развертки (IC501, кадровая ОС).
О Плата кинескопа (Q551 — Q553).
O Переключатель (IC452).
O Переключатель звука (IC403).
О Регулятор громкости (IC401).
О Усилитель мощности НЧ (IC402).

3. Принцип работы телевизора

3.1. Тракт обработки сигналов изображения и звука

Переключатель видеосигналов (IC451).

О Блок питания.

Телевизионный сигнал поступает на антенный вход всеволнового тюнера TU101 (стр. 16), который выполняет частотную селекцию поступающих сигналов, усиливает и преобразует их в сигна-

Полный состав телевизора приведен на структурной схеме (стр. 15).

лы промежуточной частоты изображения и звука. В рассматриваемых моделях используется тюнер типа BT — AH452 с настройкой напряжением.

Микроконтроплер IC1 (стр. 17) формирует на выв. 16 сигнал настройки в виде последовательности импульсов с изменяющейся скважностью. Импульсы поступают на вход активного фильтра на транзисторах Q101, Q102. Фильтр преобразует импульсный сигнал в постоянное напряжение настройки, значение которого изменяется от 0 В до 31 В. Это напряжение подается на выв. 2 тюнера TU101.

Выбор диапазона работы тюнера также выполняет микроконтроллер IC1. Он формирует сигналы BAND1, BAND2 на выв. 36, 37, которые управляют транзисторными ключами Q104, Q105. В результате на выв. 4, 5 TU101 поступают сигналы управления, что приводит к выбору тюнером соответствующего диапазона МВ, ДМВ. Для того, чтобы амплитуда выходного сигнала ПЧ тюнера (выв. 11) была постоянной, на его выв. 1 подается напряжение АРУ с выв. 14 IC201.

Для питания тюнера TU101 на его выв. 6 подается +9 В от стабилизатора на IC805.

Сигналы ПЧ изображения и звука снимаются с выв. 11 TU101 и поступают на выв. 1 полосового фильтра ВРF201 на ПАВ. Фипьтр формирует амппитудно-частотную характеристику тракта ПЧ

с требуемой полосой пропускания и заданными нормами подавления паразитных сигналов. С выв. 4, 5 ВРF201 сигнал ПЧ поступает на вход УПЧИ (выв. 18, 19 IC201). Усиленный сигнал подается на видеодетектор с внешним опорным контуром L210, подключенным к выв. 11, 12 IC201. Смесь видеосигнала и сигнала ПЧ звука снимается с выв. 10 IC201 и поступает на режекторные фильтры СF205, CF206, которые отделяют видеосигнал от сигнала ПЧ звука. Полученный видеосигнал через буферы (выв. 8, 6 IC201 и транзистор Q205) поступает на переключатель видеосигналов (выв. 4 IC451) (стр. 20). На другие входы переключателя (выв. 6, 7) поступают внешние видеосигналы с разъемов НЧ-входа J401, J402. Выбором видеосигнала управпяет микроконтроллер IC1 сигналами LINE1, LINE2 (выв. 14, 15), которые через ключи Q4, Q7 поступают на выв. 2, 3 IC451. Необходимо отметить, что микросхема IC201 формирует сигнапы APУ и АПЧГ соответственно на выв. 14, 13. Эти сигналы необходимы для работы тюнера TU101 и МК IC1.

Выходной видеосигнал IC451 снимается с выв. 1 и через буфер Q451 поступает на блок обработки сигналов яркости, цветности и синхропроцессор (IC301, стр. 18). С помощью фильтра (L306, C315, R352, C316, R379) из ПЦТС выделяются сигналы цветности систем PAL, NTSC и поступают на выв. 20 IC301 (осц. 2, стр. 22). Фильтром ВРF305 из ПЦТС выделяется сигнал цветности SECAM и поступает на выв. 18 IC301 (осц.3). ПЦТС поступает на линию задержки DL302 и с ее выхода — на управпяемый фильтр L309, C367 с помощью которого подавляются сигналы цветности PAL, SECAM, NTSC. Полученный сигнал яркости через буфер Q312 поступает на вход видеопроцессора (выв. 58 IC301, осц.5). Кроме того, этот же ПЦТС поступает на вход синхропроцессора (выв. 33 IC301).

23, 27 IC301, осуществляют идентификацию системы цветности. Выходные сигналы схем опознавания поступают на схему управления, имеющую внешние входы управления, выв. 10, 11, 12 IC301. На эти входы поступают сигналы выбора телевизионной системы с выв. 31, 32, 33 МК IC1. Выходной сигнал схемы управления разрешает работу декодеров в соответствии с выбранной системой. Если опознан сигнал SECAM, то он через усилитель цветности с АРУ и переключатель систем

поступает на декодер SECAM. Сигнал опорной частоты, необходимой для работы декодера, снимается с контура L305, подключенного к выв. 24 IC301. Линия задержки DL301, подключенная к выв. 12, 14 ІСЗО1, выполняет задержку цветоразностных сигналов на одну строку (64 мкс). В результате работы демодулятора SECAM с внешними опорными контурами L301, L302, подключенными к выв. 4, 5, 8, 9 ІСЗО1, он формирует цветоразностные сигналы R-Y и В-Y, которые поступают на переключатель цветоразностных сигналов. На другие входы переключателя поступают цветоразностные сигналы с выхода матрицы PAL/NTSC декодера PAL/NTSC. Выходные сигналы переключателя R-Y и B-Y с выв. 2, 64 IC301 поступают на вход видеопроцессора (выв. 60, 62 IC301). Сигналы через блоки привязки уровня черного, регулировки полутонов и регулировки насыщенности поступают на матрицу R, G, B. Сигнал яркости, задержанный линией задержки DL302 на время обработки сигналов цветности, поступает на выв. 58 ІСЗО1. Отсюда он через блоки регулировки четкости, контрастности, полутонов и привязки уровня черного проходит на матрицу R, G, B. Матрица вырабатывает из сигналов Ү, В-Ү и R-Ү сигналы основных цветов R, G, B, которые с ее выхода поступают на коммутатор внешних сигналов. На другие входы коммутатора, выв. 47, 49, 51, 53 ІСЗ01, поступают сигналы экранного меню R-OSD, G-OSD, VMUTE с выв. 42 — 39 МК IC1. В зависимости от уровня сигнала TV/TX на выв. 53 IC301 на выход коммутатора проходят сигналы R, G, B радиоканала или микроконтроллера IC1. Далее сигналы R, G, B через схемы регулировки яркости, ограни+9 B.

Телевизор Aiwa TV-A145/TV-A205

чения белого и гашения поступают на выход видеопроцессора (выв. 41 — 43 ІСЗО1) и на видеоусилители платы кинескопа.

Регулировку контрастности, яркости, насыщенности, тона и четкости, выполняет микроконтроллер ІС1 сигналами с выв. 4 — 8. Эти импульсные сигналы подаются на фильтры, которые пре-

образуют их в постоянное напряжение. Величина этого напряжения пропорциональна уровню регулируемого параметра. С выходов фильтров сигналы регулировки поступают соответственно на выв. 59, 48, 7, 15, 55 ІСЗО1 для управления. Питание на выв. 63 микросхемы ІСЗО1 поступает от блока строчной развертки через стабилизатор напряжения +12 В (ІС804). Отдельно питается задающий генератор строчной развертки. Питание на него (выв. 42 ІСЗО1) поступает от канала +115 В блока питания через стабилизатор на элементах D303, R326, C335, формирующий напряжение

Выходные сигналы R, G, B с выв. 41, 42, 43 видеопроцессора ІСЗО1 через конт. 1, 2, 3 разъема CN301 поступают на плату кинескопа (конт. 1, 2, 3 разъема CN552, стр. 21). Видеоусилители сиг-

налов основных цветов построены по схеме с общим эмиттером. Рассмотрим работу видеоусилителей на примере канала R. Сигнал с конт. 1 CN552 поступает через резисторы R567, SFR554 на базу транзистора Q551. На эмиттер Q551 поступает с конт. 5 CN552 напряжение смещения +12 В. Это смещение определяет уровень черного на катоде кинескопа. Величину уровня черного можно регулировать с помощью потенциометра SFR551. Нагрузкой транзистора Q551 является резистор R551. Через него на Q551 поступает питание +180 В от блока строчной развертки. Выходной сигнал снимается с коллектора Q551 и через ограничительный резистор R554 поступает на катод кинескопа. Схема на элементах Q554, C557, R576, R574, включенная между +12 В и базой Q551 также влияет на рабочую точку транзистора Q551. Потенциометр SFR554 в цепи базы Q551 позволяет регулировать размах видеосигнала на коллекторе Q551, что необходимо для регулировки баланса белого в светлом.

нескопа V551 (14" или 20") на плату кинескопа устанавливаются различные типы транзисторов Q551 — Q553. Они приведены в таблице (стр. 21).

Каналы В и G видеусилителя построены по аналогичной схеме. В зависимости от модели ки-

На выходе видеодетектора (выв. 10 ІС201), кроме видеосигнала присутствует сигнал ПЧ звука. Этот сигнал через буфер подается на выв. З ІС201 и с него, через полосовой фильтр СF203 (6.0 МГц) поступает на усилитель-ограничитель и ЧМ-детектор (выв. 1 ІС201, осц. 27). Выходной сигнал ЧМ-детектора (выв. 24 IC201) через буфер Q208 поступает на переключатель звука (выв. 14, 11, 12

IC403, стр. 20). На другие входы переключателя (выв. 14, 15, 2, 5 IC403) подаются звуковые сигналы L, R с разъемов J401, J402 НЧ-входа. Выбор звукового сигнала осуществляет сигналами LINE1, LINE2, поступающими с выв. 14, 15 IC1. Эти сигналы через ключи Q7, Q4 поступают на выв. 9, 10 IC403. Выходные звуковые сигналы переключателя IC403 снимаются с выв. 3, 13 и поступают на вход регулятора громкости (выв. 4, 6 ІС401). Сигнал регулировки громкости формирует ІС1 на выв. 3. Затем он через фильтр (R25, R28, R29, C23, C406) поступает на выв. 2, 8 регулятора IC401. Выходные сигналы регулятора IC401 снимаются с выв. 3, 7 и поступают на вход усилителя мощности

НЧ (выв. 6, 7 ІС402). Звуковые сигналы, усиленные до необходимого уровня с выв. 2, 10 ІС402, через развязывающие конденсаторы C421, C422 поступают на динамические головки SP401, SP402 для воспроизведения. Ключ на Q401, Q402, управляемый сигналом POWER с выв. 13 IC1, блокирует работу усилителя мощности НЧ ІС402 в дежурном режиме. Ключ Q6, управляемый сигналом А MUTE с выв. 34 IC1, формирует низкий потенциал на выв. 5, 6, 12 выводах IC452. В результате IC452 блокирует прохождение сигналов изображения и звука на разъемы НЧ-выхода J401, J402.

На микросхемы IC451, IC452, IC401, IC403 поступает напряжение питания +12 В от стабилизатора IC804, который питается от блока строчной развертки. Усилитель мощности НЧ IC402 питается от канала +15 В блока питания.

3.2. Строчная и кадровая развертки В качестве задающего генератора строчной развертки используется многофункциональная микросхема IC301 (стр. 18). ПЦТС с выхода видеодетектора поступает на вход синхроселектора (выв. 33 ІСЗ01). Выделенные ССИ поступают для синхронизации на генератор импульсов, опорным сигналом для которого является сигнал кварцевого резонатора Х302, подключенный к выв. 37 IC301. С обм. 2 — 3 ТДКС Т602 (стр. 19) снимаются импульсы обратного хода строчной развертки

(осц. 17) и поступают на выв. 38 ІСЗО1 (осц.18) с целью подстройки частоты и фазы опорного генератора. Выходной сигнал опорного генератора через усилитель импульсов запуска поступает на выв. 39 ІСЗ01 (осц. 20) и отсюда — на предварительный каскад блока строчной развертки, базу транзистора Q601. Микросхема IC301 формирует импульсы SSC на выв. 35 (осц.16), которые через

Телевизор Aiwa TV-A145/TV-A205

тание на задающий генератор строчной развертки (выв. 40 ІСЗО1) поступает от канала +115 В блока питания, через стабилизатор +9 В (D303, R326, C335).

Предварительный усилитель на транзисторе Q601 формирует импульсы запуска, обеспечива-

ющие оптимальное переключение выходного транзистора Q602. Его нагрузкой служит первичная обмотка согласующего трансформатора Т601. Питается каскад на Q601 от канала +115 В блока питания через гасящий резистор R608 и обмотку T601. Вторичная обмотка T601 подключена к базе вы-

ходного транзистора Q602 со встроенным диодом. Нагрузкой выходного каскада служит строчная ОС, включенная через развязывающий конденсатор С605 между коллектором Q602 и корпусом. Кроме того, нагрузкой Q602 является ТДКС Т602, через обм. 9 — 10 которого на Q602 подается питание +115 В. В первую половину прямого хода строчной развертки энергия, накопленная строчной ОС во время предыдущего периода, перемещает луч от левого края экрана до середины. Ток при этом течет по цепи: строчная ОС — конт. 2 PN601 — C605 — диод (внутри Q602) — конт. 1 PN601 — строчная ОС. Затем на Q602 поступает положительный импульс, который открывает его. В результате формируется ток отклонения второй половины прямого хода, который течет по цепи: строч-

Когда луч приходит к правому краю экрана, отрицательным перепадом импульса на базе Q602 он закрывается. Q602 прекращает шунтирование контура, образованного строчной ОС и конденсаторами С606, С607. В результате в контуре возникает импульс напряжения, который изменяет направление отклоняющего тока в строчной ОС. Это приводит к возвращению луча к левому краю экрана (обратный ход строчной развертки). Энергия, накопленная ТДКС Т602 во время обратного хода строчной развертки, используется для реализации следующих каналов питания:

С делителя R603 — R605, подключенного к выв. 2 ТДКС T602 снимаются импульсы обратного хода строчной развертки и через инвертор Q603 поступают на выв. 1 МК ІС1 для синхронизации

Формирователь КСИ находится в микросхеме IC301. На него поступают импульсы с кадрового синхроселектора. Выходной сигнал формирователя через усилитель кадровых импульсов поступает на выв. 29 ІСЗ01 (осц. 24). Отсюда импульсы запуска поступают на выв. 4 микросхемы ІС501 (стр. 19), которая выполняет функции выходного каскада кадровой развертки. Микросхема представляет собой токовый усилитель с возможностью непосредственного подключения кадровой ОС

Микросхема имеет в своем составе стабипизатор, предусилитель, выходной каскад и генератор обратного хода. В первую половину прямого хода (от верхнего края до середины растра) кадровый ток отклонения протекает по цепи: источник +25 В — выв. 6, 2 IC501 — конт. 5 PN601 —

При этом конденсатор С513 заряжается до напряжения питания. Во вторую половину прямого хода кадровой развертки (от середины растра до нижнего края) конденсатор С513 разряжается по цепи: плюс C513 — конт. 4 PN601 — кадровая ОС — конт. 5 PN601 — выв. 2, 1 IC501 —

Конденсатор вольтодобавки С509 во время прямого хода кадровой развертки заряжается через диод D501 до напряжения питания. Во время обратного хода C501 подключается последовательно с источником питания ІС501, что приводит к сокращению времени обратного хода кадровой развертки. Цепь С514, R512, R505, R506, С503 осуществляет коррекцию геометрических искажений по вертикали. Цепь С504, С505, R509 предотвращает самовозбуждение усилителя ІС501 на высоких частотах. Конденсаторы С511, С513, включенные параллельно кадровой ОС, определяют время обратного хода кадровой развертки. С делителя R506, R505, R511, R514, подключенного к кадровой ОС снимается сигнал обратной связи и поступает на выв. 32 ІСЗ01 — регулируемый уси-

O +180 В — выв. 6, 10 Т602, D812, D815, C831; O +25 В — выв. 3, 8 Т602, R821, D816, C832;

O +15 В — выв. 1, 3 Т602, R809, D813, C825;

кадровая ОС — конт. 4 PN601 — C513 — R513 — корпус.

О систему размагничивания (L, P801);

О Uнак. — выв. 3, 5 Т602; О Uуск. — выв. G, G2 Т602; O U_ф«. — выв. G, EF T602; O Uвыс. — выв. G, HV Т602.

изображения экранного дисплея.

к выходу (выв. 2 ІС501).

корпус — минус С513.

ная ОС — конт. 1 PN601 — Q602 — C605 — конт. 2 PN601 — строчная ОС.

схему на транзисторах Q301, Q302 поступают на выв. 11 МК IC1 (осц. 22) для синхронизации. Пи-

Телевизор Aiwa TV-A145/TV-A205

литель кадровых импульсов с целью стабилизации размера по вертикали. Второй вход этого усилителя (выв. 31 IC301) подключен к делителю SFR501, R315. Потенциометр SFR501 позволяет установить необходимый размер по вертикали. С выхода усилителя импульсов обратного хода (выв. 7 IC501) снимаются импульсы обратного хода и через инвертор Q501 поступают на выв. 2 микроконтроллера IC1 для синхронизации изображения экранного дисплея.

Питание на выв. 6 ІС501 поступает от канала +25 В блока строчной развертки.

3.3. Микроконтроллер

Микроконтроллер IC1 (стр. 16, 17) типа M37221 управляет всеми блоками телевизора. МК работает совместно с энергонезависимой памятью IC3 типа AT24C02. Обмен между IC1 и IC3 происходит по цифровому каналу I²C. Микроконтроллер обеспечивает:

- О систему настройки методом синтеза напряжения (сигнал VT, выв. 16);
- О хранение в энергонезависимой памяти информации о параметрах настройки и принимаемом стандарте на 80 станций;
 - О выбор диапазона настройки (сигналы BAND1, BAND2, выв. 36, 37);
 - О автоматический поиск и настройку на станции;
- ти (сигнал BRIGHT, выв. 5), насыщенности (сигнал COLOR, выв. 6), тона (сигнал TINT, выв. 7), четкости (сигнал SHARP, выв. 8);

О регулировку громкости (сигнал VOL, выв. 3), контрастности (сигнал CONT, выв. 4), яркос-

- О 4 предустановки параметров изображения;
- О визуальный контроль регулируемых параметров на экране (сигналы R, (G, B)-OSD, V-MUTE, выв. 39 42);
 - О декодирование команд с ПДУ (сигнал REMOCOM, выв. 10);
 - О декодирование команд с панели управления (сигнал KEYD, выв. 30);
 - О функцию таймера "сна" и автоматического выключения телевизора по окончании вещания.
- Запуск программы в МК происходит при поступлении сигнала RESET на выв. 25. Этот сигнал формирует IC2 на выв. 3 (отрицательный импульс длительностью около 1 мс) каждый раз при подаче питания +5 В на выв. 1 микросхемы.
- че питания +5 В на выв. 1 микросхемы.

 Частота внутреннего генератора МК стабилизирована кварцевым резонатором X1 (8 МГц),
- подключенным к выв. 19, 20 микросхемы. С целью синхронизации изображения регулируемых параметров, которое формирует IC1, на его выв. 1, 2 поступают импульсы обратного хода строчной и кадровой развертки Н SYNC и V SYNC. С целью реализации автоматической настройки и удержания частоты настройки на выв. 29 МК IC1 поступает сигнал АПЧГ с выв. 13 IC201. С целью определения и выбора телевизионной системы на выв. 9 IC1 поступает сигнал 50/60, который формирует компаратор на транзисторах Q15, Q16.

После определения телевизионной системы МК ІС1 формирует код системы на выв. 31 — 33,

который поступает на блок цветности в IC301 для управления. МК переключает телевизор из рабочего в дежурный режим и обратно. При поступлении команды с ПДУ на включение дежурного режима IC1 выставляет потенциал +5 В на выв. 13, которым открывается ключ Q604, что приводит к отключению питания +9 В от задающего генератора строчной развертки (выв. 40 IC301). Блок строчной развертки отключается, и блок питания телевизора переходит в режим холостого хода. МК сигналом с выв. 12 включает ключ Q3 и светодиод D5 дежурного режима. Переключение телевизора в рабочий режим приводит к появлению на выв. 13 IC1 потенциала 0 В и подаче питания +9 В на выв. 40 IC301, а значит к запуску блока строчной развертки. Назначение других выводов

Питание на МК поступает от стабилизатора +5 В (IC806), который подключен к каналу +15 В блока питания. Микросхема памяти IC3 питается также от этого стабилизатора.

3.4. Блок питания

Блок питания формирует стабилизированные вторичные напряжения +115 В, +33 В, +15 В, +5 В, необходимые для питания узлов телевизора в рабочем и дежурном режимах. В состав блока питания входят следующие элементы:

О помехоподавляющий фильтр — C801, C802, L802;

IC1 было рассмотрено при описании схемы телевизора.

О выпрямитель и фильтр — D801, C810;

Телевизор Aiwa TV-A145/TV-A205

- О преобразователь в составе:
 - ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом IC801;
 - цепь запуска R802, C811, 9 вывод IC801;
 - цепь питания IC801 в рабочем режиме обмотка 1 2 РТ801, D807, C807, R808, D809, Q801, C811, 9 вывод IC801;
 - цепь обратной связи обмотка 1 3 РТ801, D806, R803, R804, C806, 8 вывод IC801;
 - импульсный трансформатор РТ801;
 - цепь стабилизации канал +115 B, Q803, PS802, R807, 7 вывод IC801;
- О вторичный канал +115 В обмотка 14 13 РТ801, D810, C840, L801, C808;
- О вторичный канал +33 В канал +115 В, R102, IC102;
- О вторичный канал +15 В обмотка 12 11 РТ801, D812, C820;
- О вторичный канап +5 В (дежурный) канал +15 В, IC806, C818.

Отфильтрованное и выпрямленное напряжение сети подается на выв. 5 импульсного трансформатора РТ801. К выходу выпрямителя D801 подключен резистор R802, через который начинает заряжаться C811. Когда напряжение на нем, а значит на выв. 9 IC801 достигнет значения +7 В, начинает работать внутренний стабилизатор IC801 и на все внутренние узлы IC801 поступает питание. В состав IC801 входит также задающий генератор, схема формирования управляющих импульсов, выходной каскад, силовой ключ и элементы термозащиты. Задающий генератор формирует серию импульсов, которые через формирователь, выходной каскад подаются на выв. 5 IC801 и через C835 поступают на базу силового ключа, выв. 3 IC801. Ключ переключается с частотой следования управляющих импульсов. Через обм. 5 — 7 PT801 течет импульсный ток, на всех остальных его обмотках появляется напряжение. Когда напряжение на обм. 1 — 2 PT801 станет равно 8 В, IC801 будет питаться от этой обмотки, выпрямителя D807, C807 и стабилизатора на элементах Q801, D809, C811. С обмотки обратной связи 1 — 3 PT801 снимается напряжение обратной связи, выпрямляется D806 и через фильт (C806, R804, R803) поступает на выв. 8 IC801 для управления задающим генератором.

Стабилизация выходных напряжений блока питания осуществляется по цепи: канал +115 B, Q803, PS802, R807, выв. 7 IC801.

Усилитель ошибки Q803 отслеживает изменение выходного напряжения канала +115 В. Диод

оптопары PS802 включен между напряжением +115 В и выходом усилителя ошибки Q803, поэтому интенсивность его излучения прямо пропорциональна изменению выходного напряжения канала +115 В. Анапогично изменяется проводимость фототранзистора оптопары PS802, который включен между выходом стабилизатора +7 В (D809, Q801) и входом управления задающего генератора IC801 (выв. 7). Таким образом, напряжение на выв. 7 IC801 изменяется обратно пропорционально изменению выходного напряжения канала +115 В. Задающий генератор отрабатывает изменения выходного напряжения канала +115 В изменением длительности управляющих импульсов. В результате увеличивается или уменьшается время открытого и закрытого состояния силового ключа IC801, что приводит к стабипизации выходных напряжений.

Выпрямители вторичных каналов выполнены по однополупериодной схеме. Канал +33 В пителя от канало 1115 В изменением параментах В102

тается от канала +115 В и выполнен по схеме параметрического стабилизатора на элементах R102, IC101. Канал +5 В дежурный питается от канала +15 В и реализован на интегральной микросхеме IC806 типа NJM78L05.

Система автоматического размагничивания кинескопа подключена к питающей сети после помехоподавляющего фильтра и состоит из катушки L803, терморезистора TH802 и конденсатора C802. После подачи питания сетевое напряжение через холодный терморезистор TH802, имеющий минимальное сопротивление подается на катушку L803. Через элементы L803 и TH801 течет ток, под действием которого TH801 разогревается, его сопротивление становится большим и ток через L803 прекращается. В контуре, образованном L803 и C802, возникают затухающие колебания тока. Образованное в результате этого электромагнитное поле размагничивает кинескоп.

Блок питания работает постоянно в рабочем и дежурном режимах. Перевод телевизора в дежурный режим осуществляется сигналом с выв. 13 МК ІС1. Высокий уровень +5 В открывает ключ Q604, в результате отключается питание задающего генератора строчной развертки (выв. 40 ІС301). Это приводит к отключению выходного каскада строчной развертки, а значит прекращают работу все каналы питания, реализованные на ТДКС Т602 (см. п. 3.2). В этом случае блок питания телевизора работает в режиме холостого хода.

4. Основные неисправности

При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F801

1.1. Неисправны элементы помехоподавляющего фильтра, системы размагничивания,

выпрямитель D801, фильтрующий конденсатор С810

Если внешние элементы исправны — заменить IC801.

делить причину и устранить.

Отключить выход выпрямителя от преобразователя (отпаять выв. 5 РТ801 от схемы) и омметром проверить указанные элементы на короткое замыкание, определить неисправный и заменить.

1.2. Неисправны элементы преобразователя на ІС801, РТ801, их внешние элементы

Проверить на короткое замыкание силовой ключ в IC801 (выв. 1 — коллектор, выв. 2 — эмит-

тер, выв. 3 — база) и обмотки РТ801, предварительно выпаяв их из схемы. Если они исправны, про-

верить работоспособность IC801. Для этого установить IC801, а РТ801 не устанавливать и подать

питание. На выв. 5 ІС801 должны быть импульсы положительной полярности (длительность — еди-

ницы мкс). Если они отсутствуют, то проверить цепь запуска, внешние элементы ІС801 (см. п. 3.4).

2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель F801 исправен

2.1. Нарушена цепь питания силового ключа в IC801

Проверить наличие напряжения +300 В на выв. 1 ІС801 (Uсети=220 В). Если напряжение отсутствует, то прозвонить на обрыв цепь: F801, SW801, LF802, R801, D801, выв. 5 — 7 РТ801, выв. 1 ІС801. Определить обрыв и устранить.

2.2. Не работает преобразователь на элементах IC801, PT801

Если на выв. 1 IC801 отсутствуют импульсы амплитудой окопо 500 В, необходимо проверить

исправность элементов R802, R806, R811, обм. 1 — 2 — 3 PT801, D805 — D809, Q801, C805, C806,

С811, С835. Если указанные элементы исправны — заменить ІС801.

2.3. Не работает один из вторичных каналов +115 В, +15 В, +5 В

Проверить наличие указанных выходных напряжений. Если одно из них отсутствует — опре-

3. Телевизор не работает, от импульсного трансформатора РТ801 слышен ЗВУК ВЫСОКОГО ТОНА

Перегрузка одного из вторичных канапов блока питания. Отключить телевизор и омметром

Нажать клавишу STANDBY на ПДУ и проверить появление потенциала +5 В на выв. 13 IC1.

4. Телевизор не переключается из рабочего режима в дежурный

4.1. Неисправен микроконтроллер IC1

Если сигнал отсутствует — заменить ІС1.

4.2. Неисправен ключ Q604, обрыв резистора R619

определить перегруженный канап, устранить причину перегрузки.

Проверить наличие потенциала 0 В на стоке ключа Q404 после ввода команды STANDBY. Ес-

ли ключ Q404 исправен — прозвонить на обрыв R619.

5. Нет растра и звука. Выходные напряжения блока питания в норме

5.1. Неисправен задающий генератор строчной развертки в ІС301,

его внешние элементы

Проверить напичие ССИ на выв. 39 ІСЗ01 (осц. 20). Если их нет, то проверить напряжение +9 В

на выв. 40 ІСЗ01. Если питание отсутствует — проверить элементы DЗ03, CЗ35, R326. Затем проверить кварц X302 (осц. 21, выв. 37 IC301), C332, C331. Если элементы исправны — заменить IC301.

5.2. Неисправны элементы блока строчной развертки Q601, Q602, T601, T602,

их внешние элементы Если сигнал на коллекторе транзистора Q602 (осц. 19) отсутствует, необходимо проверить прохождение ССИ с выв. 39 ІСЗ01 через Q601, Т601 на базу Q602. Сделать вывод о исправности

элементов. 5.3. Неисправен канал +15 В блока строчной развертки или стабилизатор +12 В (IC804)

Проверить напряжение +12 В на выв. 6 ІСЗО1. Еспи оно отсутствует — проверить на обрыв обм. 1 — 3 T602, R809, исправность элементов D813, C825, IC804.

6. Есть высокое напряжение, растр отсутствует

6.1. Нет одного из напряжений питания кинескопа Uнак., Uуск.. Не работает канал +180 В (питание видеоусилителей)

Проверить наличие указанных напряжений питания, опредепить отсутствующие и устранить причину.

6.2. Неисправен видеопроцессор IC301

Проверить напичие сигнапов R, G, B на выв. 41 — 43 ІСЗ01 (осц. 8, 9, 10), еспи сигнапы отсутствуют — заменить микросхему.

7. На экране узкая белая горизонтальная полоса, звуковое сопровождение работает 7.1. Не работает канал +25 В блока строчной развертки

Проверить напичие напряжения +25 В на выв. 6 IC501. Еспи оно отсутствует, необходимо прозвонить на обрыв обм. 3 — 8 T602, R821, проверить исправность эпементов D816, C832.

7.2. Неисправен задающий генератор кадровой развертки ІСЗ01

Проверить напичие КСИ на выв. 29 ІСЗ01 (осц. 24). Еспи их нет — заменить ІСЗ01.

7.3. Неисправна IC501, ее внешние элементы, нет контакта или обрыв кадровой ОС

Если сигнап на выв. 4 IC501 (осц. 24) есть, а на выв. 2 IC501 (осц. 23) отсутствует, то необходимо проверить на обрыв и напичие контакта в разъеме PN601 кадровой ОС, исправность всех внешних элементов IC501. Если все в норме — проверить заменой IC501.

8. Мал (велик) размер по вертикали и не регулируется с помощью SFR501

Обрыв в цепи депитепя R511, R514, R314, C326, неисправны микросхемы IC301, IC501.

Проверить напичие сигнапа (осц. 26) на выв. 32 IC301. Еспи его нет, то прозвонить указанные элементы. Еспи эпементы исправны — поспедовательно заменить IC301, IC501.

9. Нарушена линейность по вертикали

Неисправе один из конденсаторов С503, С509, С510, С513, С514, С832.

Проверить указанные конденсаторы на номинальное значение.

10. Велик размер по горизонтали

Неисправен один из конденсаторов С606, С607. Выходное напряжение канала +115 В не соответствует номинальному.

Измерить выходное напряжение канала +115 В. Еспи оно не соответствует номинальному, то опредепить причину и устранить. Конденсаторы С606, С607 проверить на номинальное значение.

11. Нарушен баланс белого

Изменение параметров кинескопа, радиоэлементов видеоусилителей ппаты кинескопа.

Установить регулировку насыщенности (цвета) в положение минимального значения. Затем при минимальной яркости и контрастности регуляторами SFR551 — SFR553 на плате кинескола установить баланс белого в темном. После этого регулировки яркости и контрастности установить в положение, близкое к максимальному и регуляторами SFR554, SFR555 на плате кинескола установить баланс белого в светлом.

12. Экран светится одним из основных цветов (R, G, B)

Неисправен видеопроцессор IC301, один из канапов видеоусипителя ппаты кинескопа, кинескоп.

Проверить выходные сигнапы видеопроцессора IC301 (выв. 41 — 43, осц. 8 — 10). Если на одном из них уровень больше 2 В, заменить IC301. Если сигналы в норме, то проверить выходные сигнапы видеоусипитепей ппаты кинескопа (осц. 12 — 14). Еспи видеоусипитепи исправны, то возможен межэпектродный пробой кинескопа. Дпя его проверки выпаять резисторы R554 — R556 и установить технопогические резисторы значением 15 — 20 кОм между катодами кинескопа и +180 В. Если напряжение на катодах равно 0 В, значит имеется межэпектродный пробой кинескопа.

13. На экране видны светлые линии обратного хода

Неисправен канап +180 В бпока строчной развертки, вепико значение напряжения Uyck.

Измерить напряжение +180 В на конт. 1 CN551 платы кинескопа. Если оно меньше нормы, то проверить элементы D812, D815, C831. Если напряжение равно +180 В, то регулятором на ТДКС Т602 уменьшить Uyck. до пропадания линий обратного хода.

14. Нет изображения и звука на всех принимаемых каналах, растр есть 14.1. Неисправны МК IC1, ключи Q104, Q105, фильтр на Q101, Q102, канал +33 B

блока питания

Проверить напряжение +33 В на выв. 2 ІС101. Если его нет — прозвонить на обрыв резистор R102 и затем заменить IC101. Включить тепевизор в режим автопоиска. Проверить наличие импульсов с изменяющейся скважностью на выв. 16 ІС1 амплитудой 5 В и сигналов выбора диапазона на выв. 36, 37 IC1. Если один из сигналов отсутствует — заменить IC1. проверить работу

фильтра на транзисторах Q101, Q102 и ключей Q104, Q105.

14.2. Неисправен тюнер TU101, фильтр BPF201, ПЧ-процессор IC201, его внешние элементы

мент тракта и заменить.

Проверить поступление сигналов настройки, выбора диапазона, АРУ (должен быть уровень около 6 B) и напряжение +9 B на тюнере TU101. Если сигналы в норме, а выходной сигнал на выв. 11 TU101 (осц. 4) отсутствует — заменить тюнер. Затем проверить работу фильтра BPF201 и наличие выходных сигналов видео на выв. 6 ІС201 и звука на выв. 24 ІС201 (осц. 28). Если сигналы отсутствуют, то проверить напряжение +9 В на выв. 5 ІС201, ее внешние элементы.

15. Изображение есть, звук отсутствует

Неисправен звуковой тракт телевизора.

Проверить наличие и прохождение звукового сигнала по цепи: выв. 3 IC201, CF203, выв. 1 IC201, выв. 24 IC201, Q208, выв. 1, 4, 11, 12 IC403, выв. 3, 13 IC403, выв. 4, 6 IC401, выв. 3, 7 IC401,

16. Есть звук и растр, изображение отсутствует Неисправен тракт прохождения видеосигнала.

выв. 7, 6 IC402, выв. 10, 2 IC402, C421, C422, PN401, SP401, SP402. Определить неисправный эле-

Проверить наличие и прохождение видеосигнала по цепи: выв. 10 ІС201, СF205, СF206, выв. 8, 6 IC201, Q205, выв. 4 IC451, выв. 1 IC451, Q451.

17. Изображение есть, но контуры его вялые, размытые

Неисправен тракт обработки сигнала яркости.

Проверить цепь выделения сигнапа яркости: DL302, L309, C367, Q312, выв. 58 IC301. Если сигнал яркости поступает на вход IC301, то проверить методом замены IC301.

BPF305, опорный контур SECAM L305, который подключен к выв. 24 IC301 и опорные контура детекторов цветоразностных сигналов L301, L302. Кроме того, проверить исправность транзисторов

18. Отсутствует цветное изображение при приеме сигналов системы SECAM

Неисправны внешние элементы IC301, декодер SECAM в IC301.

Проверить наличие сигнала на выв. 18 ІСЗО1 (осц. 3). Если его нет, то проверить фильтр

Q15, Q16, Q315. Если все указанные элементы исправны — заменить IC301. 19. Отсутствует цветное изображение при приеме сигналов систем PAL, NTSC 4.43 МГц (по НЧ-входу)

Неисправны внешние элементы ІСЗО1, видеопроцессор в ІСЗО1.

Проверить наличие сигнала на выв. 20 IC301 (осц. 2), исправность линии задержки DL301, резонатора X301 (443 МГц). Убедиться в том, что регулятор COLOR установлен в положение, близкое к максимальному (на выв. 7 ІСЗ01 должен быть уровень около 4 В). Еспи все в норме, а цветное

20. Отсутствует цветное изображение при приеме сигнала системы NTSC 3.58 (по НЧ-входу)

изображение отсутствует — заменить ІСЗ01.

Неисправен резонатор X303, декодер NTSC в IC301.

Проверить исправность резонатора Х303 (3.58 МГц). Если он исправен — заменить IC301.

21. Отсутствует кадровая или строчная синхронизация

Неисправен синхропроцессор в ІСЗО1. Убедиться в том, что видеосигнал поступает на вход синхропроцессора (выв. 33 ІСЗО1). После это проверить методом замены ІСЗО1.

22. Не работает одна из регулировок параметров изображения CONT, BRIGHT, COLOR, TINT, SHARP

22.1. Неисправен микроконтроллер ІС1 или один из фильтров

пульсы положительной попярности с изменяющейся скважностью. На выходе фильтра (R54 — R57, С23) должно быть постоянное напряжение, уровень которого должен регупироваться от 0 В до 5 В. 22.2. Неисправен видеопроцессор IC301

Выпопнять соответствующую регулировку, например CONT. На выв. 4 IC1 должны быть им-

Еспи все, что указано в предыдущем пункте, выполняется, а результата нет — заменить IC301.

23. Не работает одна или все клавиши панели управления

Неисправны соответствующие клавиши, резисторы делителя R2 — R8, MK IC1.

Омметром проверить клавишу, резисторы депителя R2 — R8. Еспи эти эпементы исправны заменить ІС1.

24. Не работает ПДУ 24.1 Неисправен ПДУ

Проверить исправность батареек ПДУ, отсутствие замыкания между дорожками пиний клавиатуры на ппате, наличие импульсов на выходе микросхемы ПДУ при нажатии одной из кпавиш. Еспи импульсов нет, неисправна микросхема ипи кварцевый резонатор. Если импульсы есть, то проверить их прохождение через буфер на транзисторе и исправность изпучающего диода ПДУ.

Проверить наличие импульсов на выходе фотоприемника (выв. 1 ІС4). Если сигнап есть и он

25. Отсутствует визуальный контроль регулируемых параметров изображения и звука

Неисправен МК IC1 или видеопроцессор IC301. Проверить наличие сигналов V MUTE и R (G, B)-OSD на выв. 39 — 42 МК IC1 и их поступпение на выв. 47, 49, 51, 53 видеопроцессора ІСЗО1. Сделать вывод о исправности ІС1 и ІСЗО1.

26. Нет кадровой (строчной) синхронизации изображения регулируемых параметров Неисправен один из буферов Q603, Q501, микроконтроллер IC1.

Еспи сигналы H-SYNC, V-SYNC отсутствуют на выв. 1, 2 IC1 — проверить буферы Q501, Q603. Если сигнапы есть — заменить ІС1.

27. Нет изображения с фронтального разъема J401 НЧ-входа

поступает на выв. 10 IC1, а телевизор не реагирует — заменить IC1.

Неисправна цепь управляющих сигналов LINE1, LINE2, переключатель IC451.

Проверить наличие напряжения +5 В на выв. 14 и 0 В на выв. 15 ІС1, открытое состояние ключа Q4 и закрытое состояние ключа Q7. Затем проверить наличие напряжения 0 В на выв. 2 и +5 В на выв. З ІС451. Убедиться в том, что видеосигнап проходит по цепи: J401, C453, выв. 8 ІС451,

28. Нет звука с фронтального разъема Ј401 НЧ-входа

Неисправен переключатель ІС403.

выв. 1 ІС451.

Проверить наличие сигнапов управления на выв. 9 и 10 ІС403 (напряжения +5 В и 0 В соответственно). Проверить цепи:

- J401 (L IN), C454, R467, выв. 14 IC403, выв. 13 IC403;
- J401 (R IN), C456, R468, выв. 5 IC403, выв. 3 IC403.

29. Нет звука и изображения с тылового разъема 1402 НЧ-входа Неисправна IC1, ключи Q4, Q7, переключатели IC403, IC451.

Проверить наличие напряжения +5 В на выв. 15 ІС1, выв. 2 ІС451, выв. 10 ІС403 и наличие 0 В на выв. 14 ІС1, выв. 3 ІС451, выв. 9 ІС403. Затем проверить тракты прохождения сигналов изображения и звука:


- J402 (Y IN), C457, выв. 6 IC451, выв. 1 IC451; I402 (R IN), C459, R465, выв. 2 IC403, выв. 1 IC403;
- J402 (L IN), C458, R464, выв. 15 IC451, выв. 13 IC451.

30. Не поступают сигналы изображения и звука на разъем 1402 НЧ-входа


Неисправна IC1, ключ Q6, переключатель IC452, буферы Q453 — Q455.

Проверить наличие низкого потенциала на выв. 34 IC1, закрытое состояние ключа Q6 и напряжение +12 В на выв. 2, 5, 6, 12 IC452. Проверить тракты изображения и звука:


- выв. 1 IC451, выв. 3, 4 IC452, Q453, C460, R460, J402 (V-OUT);
- выв. 13 IC403, выв. 9, 8 IC452, Q454, C461, R461, J402 (L-OUT);
- выв. 3 IC403, выв. 11, 10 IC452, Q455, C462, R462, J402 (R-OUT).




Структурная схема





Принципиальная схема. Микроконтроллер. Тюнер. УПЧИ. УПЧЗ. Блок питания






Блоки кадровой и строчной разверток






Принципиальная схема. Усилитель мощности НЧ. Переключатели видеосигналов, звука. Регулятор громкости. НЧ-вход/выход



Принципиальная схема. Плата кинескопа



Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы

TRANSISTOR	E	3		С	E	<u> </u>
Q	WITH INPUT	STANDBY	WITH INPUT	STANDBY	WITH INPUT	STANDBY
Q3	0.00	1,38	3.68	2.51	0.00	0.00
Q4	0,00	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
Q6	0.00	4.93	11.63	0.00	0.00	0.00
Q7	0.00	0.00	11 61	0 00	0.00	0.00
Q10	2.13	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00
Q11	0.00	0,00	4.93	4,50	0.00	0.00
Q12	4.96	4.94	0,00	0.00	0.00	0.00
Q13	4.96	4,94	0.00	0.00	0.00	0.00
Q14	4 96	4,93	0.00	0.00	0,00	0.00
Q15	4,64	0,00	0.00	0.00	5.26	0.16
Q16	6,10	0.00	0 00	0.00	5,25	0 16
Q101	2,72	3,16	9.93	7,27	0.00	0.00
Q102	0.64	0.00	3 63	0.00	0.00	0.00
Q104	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
Q105	4,96	4,93	0.00	0.00	0,00	0.00
Q205	2,40	0.00	0,00	0.00	3 02	0.00
Q207	3.26	0,00	9.07	0.00	2.78	0,30
Q208	3,06	0,00	0.00	0.00	3,69	0.00
Q301	0.96	0.00	11.18	0.29	5,52	0 00
Q302	12 06	0,17	1,55	0.00	12,16	0,17
Q309	0.00	0.00	7.79	6.13	8,06	0.00
Q310	0.61	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Q311	0 00	0.00	12,04	0,28	0.00	0 00
Q312	3,99	0.00	12,16	0,17	3,35	0.00
Q314	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Q315	0.00	0.00	5,11	1,23	0.00	0.00
Q319	4.99	4,13	0,00	0.00	0.00	0.00
Q401	0.00	4.89	13 28	0.00	0,00	0.00
Q402	13,29	0,00	13,74	14.45	12,66	0.25
Q451	8.10	0.00	0,00	0.00	7.52	0.14
Q453	7,64	0.17	0,00	0.00	8,16	0,15
Q454	3 70	0.00	12 17	0.17	3.12	0.00
Q455	3.70	0 00	12 17	0,17	3.12	0.00
Q501	0.00	0 00	4.80	4.97	0.00	0 00
Q502	0.00	0.00	4.03	0,70	0.00	0.00
Q601	0.39	0.00	69.3	115.6	0.00	0.00
Q603	0.00	0.00	3.98	4,88	0.00	0,00
Q604	0.00	4,89	10 03	0.22	0.00	0,00
Q605		0.59		0.00		0 00.

PIN		
NO.	WITH INPUT	STANDBY
1	12,17	0.17
2	4.09	0,00
3	2 94	0.00
4	2 92	0.00
5	0.00	0,00
6	2,82	0.00
7	2,83	0.00
8	4.09	0.00
9	6,39	0,00
PIN	IC40	02
NO.	WITH INPUT	STANDBY
1	12.15	0.00
2	6,71	0,32
3	12.91	0,00
4	6.89	0,00
5	0 46	0,32
6	0.00	0,00
7	0.00	0.00
6	0 46	0.32
9	0.00	0.00
10	6.96	0.32
11	12.05	0.00
12	13.74	14,45
PIN	IC403	
ND,	WITH INPUT	STANDBY
1	3.70	0.00
2	4 74	0.00
3	3.70	0,00
4	3.70	0,00
5	4,81	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0,00
9	11,61	0,00
10	11 61	0.00
11	3,70	0.00
12	3,70	0.00
13	3.70	0.00
14	4 68	0.00
15	4.71	0,00
16	11.66	0.00

PIN	PIN IC452				
ND.	WITH INPUT	STANDBY			
1	0 64	0.00			
2	0.64	0,32			
3	7,54	0.00			
4	7 55	0.15			
5	11.64	0.00			
6	11,64	0,00			
7	0.00	0.00			
8 9	3 70 3 70	0,00			
10	3 70	0,00			
11	3,70	0,00			
12	11.64	0.00			
13	11.61	0.00			
14	11.66	0,00			
PIN	17,50 IC45				
ND.	WITH INPUT	STANDBY			
-	7.55	0,00			
2	11.61	0.00			
3	11,61	0.00			
4	4 22	0,00			
5	0.00	0,00			
6	3 88	0.23			
7	12,17	0,17			
8	3 88	0,26			
9	3 89	0.00			
PIN	IC80)3			
ND.	WITH INPUT	STANDBY			
1	115,1	115.9			
2	116.0	1103			
3	0.00	0 00			
PIN	IC80)4			
ND.	WITH INPUT	STANDBY			
1	15,81	0,16			
2	0,00	0.00			
3	12.16	0,16			
PIN	(C8)				
ND.	WITH INPUT	STANDBY			
1	12.18	0,16			
2	0.00	0.00			
3	9 10	0.00			
PIN ND.	IC806				
1	WITH INPUT	STANDBY 14.46			
_		0.00			
3	4.96	4.96			
3	1 4.96	4.96			

PIN	IC1	
ND.	WITH INPUT	STANDSY
1	3.98	4.97
3	3.55 3.91	4.97 0.00
1	3.56	0.05
6	2,30	0.09
6	1.67	0.05
7	3.56	0.07
9	2.13 4.94	0.11 4,64
10	4 94	4.94
11	0 67	0,00
12	0.00	1,39 4,89
13 14	0.00	0.05
15	0.00	0,04
16	2.72	3.12
17	4.94 0.00	4.94 0.00
19	2 20	2 20
20	2.15	2,16
21	0.00	0.00
22	4,98	4.96
23	4,99 0,00	4,11 0,00
25	4.92	4,92
26	4,94	4,67
27	0.00	0.00
28	4,96 3,14	4.95 0.23
29 30	3.14 4.96	4,96
31	4 96	4.94
32	4.96	4 94
33	4 96	4 93
35	0.00	4 93 0 00
36	4 96	4.93
37	0.00	0.00
38	0.00	0.00
39 40	0.00	0.00
41	0.00	0.00
42	0.00	0.00
42 PIN	0 00 IC20	0.00
PIN ND.	0 00 IC20 WITH INPUT	0.00 01 STANDBY
PIN ND.	0 00 IC20	0.00
PIN ND.	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16	0.00 01 STANDBY 0.00
42 PIN ND. 1 2 3	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29	0.00 01 STANDBY 0.00 0.00 0.00
42 PIN ND. 1 2 3 4	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08	0.00 01 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00
42 PIN ND. 1 2 3	0 00 iC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40	0.00 01 STANDBY 0.00 0.00 0.00
42 PIN ND. 1 2 3 4 5	0 00 iC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40	0.00 01 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07	0.00 01 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79	0.00 01 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07	0.00 01 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 6.42	0.00 21 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69	0.00 ht STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 06 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59	0.00 ht STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69	0.00 ht STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01	0.00 ht STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.69 2.01	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.69 2.01	0.00 https://doi.org/10.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1	0.00 https://doi.org/10.000 0.000
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PIN ND.	0 00 iC22 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TUI WITH INPUT	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN	0 00 IC20 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1	0.00 https://doi.org/10.000 0.000
42 PINN ND. 1 2 3 4 5 6 8 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PIND. 11 20 21 22 22 24 24 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	0 00 iC22 WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TUI WITH INPUT 5 78	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PIND. 11 12 22 23 24 5 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1 8 1 8	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1 WITH INPUT 5 78 9.98 0 00 8.92	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 6 6 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PIN ND.	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.69 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1 WITH INPUT 5 78 9.96 0 00 8.92 6.97	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 PIN ND. 17 17 18 19 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1 WITH INPUT 5 78 9.98 0 00 8.92	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 6 6 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PIN ND.	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2 40 2 12 1 79 3 07 1 79 5 07 6 42 1 69 1 69 2 01 0 00 1 72 2 58 3 33 3 03 TU1 WITH INPUT 5 78 9 98 0 000 8 92 0 000	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 21 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ND. 11 11 22 23 24 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 665 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.33 TU1 WITH INPUT 5 78 9.98 0 00 8.92 6.97 0.00 IC56 WITH INPUT 0.00	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 111 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17 17 18 16 6 11 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 18 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 665 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1 WITH INPUT 5 78 9.96 0 00 8.92 6.97 0.00 1115	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 5 6 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 10 11 12 20 21 22 23 24 PIN ND. 1 1 2 2 3 3 11 2 4 5 6 6 11 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 PIN ND.	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 65 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.69 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1 WITH INPUT 5 78 9.98 0 00 IC56 WITH INPUT 0.00 11 15 24.91	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 111 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 17 17 18 16 6 11 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 18 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 665 8 29 9 08 2.40 2.12 1.79 3.07 1.79 5.07 6.42 1.69 1.59 2.01 0 00 1.72 2.58 3.33 3.03 TU1 WITH INPUT 5 78 9.96 0 00 8.92 6.97 0.00 1115	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
42 PIN ND. 1 2 3 4 6 6 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 19 20 21 22 23 24 PIN ND. 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	0 00 IC2C WITH INPUT 2 16 2 23 7 665 8 29 9 08 2 40 2 12 1 79 3 07 6 42 1 69 1 69 1 69 2 201 WITH INPUT 5 78 3 33 3 30 TU1 WITH INPUT 5 78 9 98 0 000 8 92 6 97 0 000 IC56 WITH INPUT 0 000 11 15 2 4 91 0 78	0.00 11 STANDBY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

	1000	
PIN NO.	IC30 WITH INPUT	
1	8 64	0.00
2	8 09	0.00
3	8 65 6.66	0.00
5	6 66	0.14
6	12.15	0,17
7	3 39	0.05
6	6 65	0,14
10	6 64	0.14
11	6.06	0.00
12	6.28	0 14
13	5 28	0 14
14	7 74 6 29	0.05
16	10.72	0.17
17	3,55	0.00
18	4.51	0.00
19	0.00 4.93	0.D0 0.D0
21	2.13	0.00
22	11,51	0.00
23	5 50	0.20
24	5.93	0.14
25 26	4 81 3 32	0,00
27	10.92	0,00
28	3.31	0.00
29	0.78	0,00
30	8 39	0.13
31	6 35 6 34	0,00
33	677	0.00
34	3 67	0 00
35	0.99	0.00
36	7.86	0.00
36	7.13	0.00
39	2,19	0.00
40	9.27	0.00
41	3.05	0 17
42	3.05 3.05	0.17
44	5 30	0,00
45	5 32	0.00
46	5 34	0,00
47	7 21 2 03	0.00
49	7 27	0.00
50	0 00	0.00
51	7,38	0 00
52	0.00	0.00
53 54	0 00 2 18	0 00
55	6 23	0,10
56	3 23	0.14
57	5.93	0 00
58 59	4,85	0.00
60	3 67 6.13	0.00
61	12,16	0 17
62	6.12	0.00
63	12,16	0.17
64 PIN	8 08 IC2	0 00
ND.	WITH INPUT	STANDBY
1	4 96	4.96
2	0.00	0.00
3 PIN	4.92 IC3	4.92
NO.	WITH INPUT	STANDBY
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00
3	0 00	0 00
4	0 00	0.00
6	4.94 4.96	4 64 4 95
7	0.00	0,00
В	4.96	4.96
PIN	IC4	
ND.	WITH INPUT	STANDBY
1 2	4.96 4.96	4.94 4.97
3	0.00	0,00+

Телевизор Gold Star

Модели CF-14B10B, CF-14D60B, CF-20D60B, CF-21D60B, CF-14E20B, CF-20E20B, CF-21E20B Шасси МС-41В

1. Общие сведения

Размер экрана по диагонали: CF-14D60B; CF-14E20B 21" (CF-21D60B; CF21E20B).

Системы приема телевизионных сигналов: PAL; SECAM; NTSC 4,43/3,58 МГц (только при работе от НЧ-входа).

Номинальное напряжение питания (при питании от сети переменного тока 50 Гц) — 220 В.

Чувствительность при приеме с антенны, ограниченная синхронизацией разверток: О в диапазоне MB (VHF) — не более 30 мкВ;

О в диапазоне ДМВ (UHF) — не более 30 мкВ.

Номинальная выходная мощность канала звукового сопровождения: не менее 5 Вт.

Максимальная потребляемая мощность от питающей сети (в зависимости от модели) — не более 70 Вт.

Схема и конструкция телевизоров обеспечивает следующие дополнительные функции:

О включение режима "караоке" (при наличии платы "караоке");

О выбор любой из заранее настроенных программ — не менее 80 программ (в зависимости от типа микроконтроллера и памяти);

О система экранного меню, выбор языка меню, индикация функций на экране;

О наличие внутреннего таймера.

2. Состав

(См. принципиальную схему телевизора — стр. 33 — 38, 40).

О Радиоканал: тюнер Т181, УРЧ — Q102; IC501 (частично), полосовые фильтры ПЧЗ с звуко-

- вым конвертером Q203, Q204, Q205. О Микроконтроллер с энергонезависимой памятью: IC01, IC02.

 - О Фотоприемник сигналов управления с ПДУ РА01.
 - О Многофункциональная микросхема IC501 (декодер PAL, NTSC, синхропроцессор, эле-
- менты радиоканала).
 - Декодер SECAM, видеопроцессор IC502.
 - Электронный переключатель AV/TV IC201.
 - Блок питания: Т802, Q805, IC802, IC801, IC803.
 - О Выходной каскад кадровой развертки: IC301.
 - О Блок строчной развертки: Q401, T402, Q402, T401; H-DY. ○ УМНЧ: IC601.
 - Выходные видеоусилители: Q901 Q903. ○ Блок "караоке": IC1001 — IC1005.

3. Принцип работы телевизора

Рассмотрим принцип работы телевизора по структурной и принципиальной схемам (стр. 32 — 40).

3.1. Цепи обработки сигналов изображения и звука

Радиосигнал вещательного телевидения поступает на антенный вход всеволнового селектора каналов (тюнера) Т181, расположенного на базовом шасси телевизора. Управление селектором каналов осуществляется микроконтроллером ІС01 (стр. 34, 37):

Телевизор Gold Star (LG)

О выбор поддиапазона тюнера осуществляется сигналами IC01: VL, VH, UH (соответственно выв. 19, 20, 21), которые открывают один из ключевых транзисторов Q9...Q11 и подают напряжение +12 В на соответствующий вывод Т181;

О управление настройкой осуществляется по принципу синтеза напряжения. Сигнал настройки TUNING с выв. 14 IC01 в виде импульсов с линейно-изменяющейся скважностью поступает на базу Q101. На коллектор Q101 поступает стабилизированное напряжение +33 В с блока строчной

развертки. C103, R106, R107 являются интегратором, напряжение на котором регулируется Q101 (IC01). Следовательно напряжение настройки на выводе "TU" тюнера T181 также будет изменяться (0...33 В). Снимаемый с тюнера Т181 сигнал промежуточной частоты (IF) усиливается Q102 и через фильтр ПАВ CF101 поступает на IC501 (выв. 9, 10) (стр. 35). Сигнал ПЧ (IF) усиливается в IC502, детектируется (опорный контур видеодетектора — L501, C573). С выв. 43 IC501 продетектированный сигнал (DET-OVT) поступает на Q206 и далее разделяется:

- через режекторные фильтры Z201 Z203, Q202 поступает на переключатель AV/TV IC201 (управляемый с выв. 9 микроконтроллера IC01) — сигнал CVBS-IN; - через полосовые фильтры Z604 — Z606, Q203, конвертер Q204, буфер Q205, Z207 сигнал
- ПЧЗ 6,0 МГц (SIF) поступает через выв. 49 IC501 на демодулятор звукового сигнала. Демодулированный сигнал звука с выв. 3 IC501 через Q602 поступает на переключатель AV/TV IC201. С IC201 сигнал VIDEO (CVBS) поступает опять в IC501 (выв. 35, 36) на синхропроцес-

сор и для цветового декодирования. С переключателя IC201 сигналы VIDEO (CVBS) AUDIO (A-OVT) поступают на соответствую-

щие контакты НЧ входа /выхода (РҮ201). Внешние сигналы AUDIO, VIDEO с НЧ входа/выхода поступают через IC201 на IC501 (соот-

ветственно на выв. 1 и 35, 36) для дальнейшей обработки. Сигнал AUDIO (A-IN) с коммутатора IC201 поступает на выв. 1 IC501, где осуществляется его

регулировка по амплитуде (сигналом VOL с микроконтроллера). С выв. 53 (S-OUT) IC501 ограниченный по амплитуде AUDIO сигнал поступает через Q603, разъем Р602 на узел "караоке".

С узла "караоке" звуковой сигнал поступает на УМНЧ (IC601) и далее на динамические гром-

коговорители.

3.1.1. Синхропроцессор В составе IC501 находится синхропроцессор, который формирует кадровые и строчные син-

хронизирующие импульсы. В его составе имеется схема ФАПЧ, которая синхронизирует задающие

генераторы строчной и кадровой разверток с внешним видеосигналом. Задающий генератор имеет опорный кварцевый резонатор (Х401), частота генерации которого делится на 32 (Fon:32). Fon:32 корректируется системой ФАПЧ (входными сигналами которой являются: CVBS (вывод 36 IC501), а также H-SYNC2 (вывод 21) с блока строчной развертки).

Выходными сигналами синхропроцессора являются:

V-OUT — синхронизация выходного каскада кадровой развертки (КСИ);

H-OUT — импульсы запуска строчной развертки (ССИ).

3.1.2. Блок цветности (стр. 35-37)

Блок декодеров цвета имеет в своем составе:

- декодер PAL/NTSC IC501;
- декодер SECAM, видеопроцессор IC502;
- цветовая линия задержки DL501;
- внешние элементы опорных генераторов PAL, NTSC X501, X502, Q501 Q503.

Полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) с радиоканала или с внешнего источника поступает на микросхему ІС501, где происходит его опознавание и декодирование.

Выходными сигналами декодеров PAL/NTSC являются цветоразностные сигналы R-Y, B-Y, которые поступают на видеопроцессор в составе IC502.

Телевизор Gold Star (LG)

Если же входной сигнал кодирован по системе SECAM, декодеры цвета в составе IC501 отключаются, декодирование цвета производится в ІС502.

Отметим, что линия задержки DL501 используется как декодерами цвета в составе IC501, так и IC502.

Управление видеопроцессором осуществляется микроконтролпером ІС01 сигналами: CONT — контрастность (выв. 4), COLOR — насыщенность (выв. 8), которые поступают соответственно на выв. 8 и 9 IC502. Регулировка BRT (яркость) осуществляется IC01 (выв. 5). Сигнал поступает на ІС501 (выв. 34), где происходит выдепение сигнала яркости независимо от системы цветового кодирования.

Выходные сигналы с видеопроцессора (R-Y, B-Y, G-Y) IC502 поступают на плату кинескопа (стр. 38), на которой находятся оконечные видеоусилители. На нее же поступает сигнал яркости (-) с ІС501 (выв. 19). В ходе матрицирования данных сигнапов на катоды кинескопа

поступают сигналы основных цветов (R, G, B). Отметим, что на видеопроцессор поступают также сигналы отображения режимов работы телевизора (номер канала, настройки и др.) от микроконтроллера IC01 (R, G, B — выв. 50 — 52), которые, пройдя буферы Q02 — Q04, преобразуются в сигнапы OSD — R. G. B. поступающие на выводы 22 — 24 IC502. IC502 передает их также на выходные видеоусилители на плате кинескопа.

3.1.3. Блок "караоке"

Р02 (управление от IC01). Если данный блок по какой-либо причине не был установлен в Ваш телевизор, между конт. 3,1 разъема Р602 ставится перемычка.

Блок "караоке" (стр. 33) установпен в разрыв прохождения звукового сигнала от ІС501 (выв. 53) до УМНЧ ІС601. Данный бпок подключен к разъемам Р602 (питание, звуковой сигнал вх/вых),

Для более понятного понимания работы данного блока приведена его структурная схемя (стр. 40).

При работе в режиме "караоке" микроконтроллер сигналами MUTE и PSEUDO приглушает основной звук и переводит тепевизор в режим псевдо-стерео за счет внесения блоком "караоке" фазовых искажений на основной УМНЧ (IC601) и на дополнительный УМНЧ (IC1005 на "караоке"). При включенном режиме "караоке" сигнал с микрофона поступает на микрофонный усили-

тепь (IC1001) и на "эхо-процессор" IC1002. IC1002 производит врезку внешнего сигнала с микрофона в основной. ІС1003 корректирует НЧ-сигнал (корректирует АЧХ входного сигнала в сторону подъема средних и высоких частот и подавления низких звуковых частот).

3.1.4. Микроконтроллер Микроконтроллер телевизора IC01 реализован на микросхеме GS8434-03A. Необходимыми

тренних элементах схемы микроконтроллера, а также правипьный обмен с IC102 по шине I²C. Основные функции, которые выполняет IC01:

условиями функционирования ІСО1 являются: напичие напряжения питания +5 В; правильность подачи сигнала RESET с IC03 на выв. 30 IC01, работоспособность тактового генератора на X01 и вну-

О дешифрирование команд с ПДУ, которые принимает фотоприемник РА01 и подает в поспедовательном виде на вход IR (выв. 15 IC01);

О синтез напряжения настройки тюнера (выв. 14 ІСО1);

О синтез напряжений для параметров регулировок тепевизора (VOL — выв. 3, CONTRAST —

выв. 4, BRIGHT — выв. 5, TINT — выв. 6, COLOR — выв. 8);

О коммутация поддиапазона тюнера (VL — выв. 19, VH — выв. 20, UH — выв. 21 IC01); О перевод телевизора в дежурный или рабочий режим (ON/OFF — выв. 22 IC01);

О коммутация режима работы тепевизора AV/TV (выв. 9 IC01);

О вывод служебной информации на экран телевизора (сигналы R, G, B, V — MUTE, соответ-

ственно выв. 49 — 52 ІСО1): О прием строчных и кадровых синхроимпульсов для синхронизации отображения служебной

информации на экране (H-SYNC, V-SYNC — выв. 1, 2); О прием команд с кнопок панели управления;

О обмен по цифровой шине I²C с энергонезависимой памятью (IC02);

О поддержка работы режима "караоке".

3.2. Блок питания

3.2.1. Состав блока питания (см. принципиальную схему на стр. 36, 38)

- О фильтр питания: С822, Т801, С828;
- О сетевой выпрямитель, DB813, C818, C817, C824, C823;
- О ключевой модулятор: IC802, Т802;
- О стабилизатор: Q805, ZD811;
- О узел слежения за выходными напряжениями: IC803, IC801, IC802;
- О узел перевода телевизора в дежурный или рабочий режимы: Q804, Q803, IC803, IC801;
- О система размагничивания кинескопа: Р802, ТН801;
- О выходные выпрямители:
 - канал +10B (нестаб.) D805, FR812, C830;
 - канал +9B (стаб.) R806, ZD803, D805, C830, FR812;
 - канал +5B (стаб.деж.) D805, FR812, D812, C807, R805, IC04, C806, C801;
 - канал +49B (нестаб.) FR813, D807, C815;
 - канал +B (+110В нестаб.) D806, C831, C814, C813, L802, C827;
 - канал +25B (нестаб.) D801, C806, FR804, C804.

3.2.2. Принцип работы блока питания

уровня равного приблизительно +6,8 В, происходит запуск внутреннего генератора в составе IC802 с одновременной подачей питания на узлы данной микросхемы.

Мощный ключевой транзистор в составе IC802 начинает работать в ключевом режиме.

Одновременно на обмотках 3 — 2; 3 — 1 Т802 появляются напряжения, которые использу:

При подаче напряжения сети, выпрямленное и отфильтрованное напряжение (около +290В) поступает через обмотку 7 — 5 Т802, а также через L810, L804 на коллектор мощного ключевого транзистора (в составе IC802). Одновременно переменное напряжение, пройдя через R824, R825, D814, поступает на выв. 9 IC802 и заряжает C826. По достижении напряжения на выв. 9 IC802

ются:

О обмотка 3 — 2 — через выпрямитель D809 и фильтр C820 обеспечивается работа внутреннего стабилизатора (Q805, ZD811), который питает стабилизированным напряжением IC802

(+6,8 стаб) в рабочем режиме; О обмотка 3 — 1 — через D812, R819, C808 напряжение поступает на вывод 8 IC802, тем са-

мым замыкается кольцо ООС ШИМ-модулятора.

Остановимся подробнее на работе ООС ШИМ-модулятора: при увеличении нагрузок блока питания на всех вторичных обмотках Т802 будут выделяться пониженные напряжения. На обмотке

3 — 1 также выделится пониженное напряжение, которое поступит на выв. 8 IC802. Это приведет к тому, что уменьшится скважность запускающих импульсов. Мощность, отдаваемая в нагрузку, увеличится, и увеличение нагрузок блока питания будет скомпенсировано. И наоборот, уменьшение нагрузок блока приведет к увеличению скважности импульсов запуска ШИМ-модулятора, что

также скомпенсирует увеличение выходных напряжений блока питания.

Обмотка 3 — 1 Т802, D812, R819, C808, IC802 являются элементами первой ступени слеже-

Обмотка 3 — 1 Т802, D812, R819, C808, IC802 являются элементами первой ступени слежения за выходными напряжениями блока питания.

Вторая ступень слежения за выходными напряжениями блока питания включает в себя IC803, IC801, IC802 (управление по выв. 7). IC803, IC801, IC802 также используются при переводе блока питания из дежурного режима (режим холостого хода) в рабочий режим и наоборот. Управ-

блока питания из дежурного режима (режим холостого хода) в рабочий режим и наоборот. Управление осуществляется сигналом микроконтроллера телевизора ON/OFF (вкл/выкл).

Высокий уровень (> 3 В) на базе Q804 соответствует режиму холостого хода блока питания.

Транзистор оптрона в открытом состоянии подает на вывод 7 IC802 напряжкение +6,0 В. Задающий генератор начинает работать в режиме генерации импульсов с максимальной скважностью.

При закрытии Q804 оптрон закрывается. Блок питания переходит в рабочий режим. Дальше начинает работать система слежения первого уровня.

Вторая ступень слежения фактически выполняет функции защиты от перенапряжений выходных каналов блока питания, так как является более быстродействующей.

При резком уменьшении нагрузок блока питания на обмотке может произойти резкий бросок

Остановимся на этом более подробно.

напряжения. IC803 через Q803 откроет IC801, тем самым может в некоторых случаях перевести блок питания в режим холостого хода, что допжно скомпенсировать бросок напряжения.

В данном бпоке питания реализована система защиты мощного ключевого транзистора (в составе IC802) от предельного тока через коллектор-эмиттер. При приближении к предельному току через ключевой транзистор, падение напряжения на R827, включенному в цепь эмиттера, умень-

шает напряжение внутреннего стабилизатора на Q805, ZD811, что переведет IC802 в режим первичного запуска.

3.3. Блок строчной развертки В состав блока строчной развертки входят (см. принципиальную схему на стр. 36, 37):

О предварительный каскад усиления ССИ — Q401;

разделительный трансформатор — Т402;

О выходной каскад строчной развертки — Q402;

О ТДКС — T401;

О строчная отклоняющая система — H-DY.

(+25 B);

Импульсы запуска строчной развертки с синхропроцессора в составе IC501 (см. пункт 3.1.1)

Q402. C409, R419 убирают выбросы напряжения во время переключения Q401. Выходной каскад строчной развертки построен по традиционной схеме симметричного кпюча на Q402. Нагрузкой Q402 является T401, H-DY. Колебатепьный контур С421, H-DY настроен на частоту, соответствующую частоте прямого

О питание выходного каскада кадровой развертки (ІСЗО1), УМНЧ ІС6О1, блока "караоке"

с выв. 22 данной микросхемы поступают на каскад предварительного усиления на Q401. Нагрузкой данного каскада явпяется Т402. Т402 служит также для согласования с выходным каскадом на

хода строчной развертки. Конденсатор С420 является разделительным (исключает прохождение постоянного тока в строчной ОС (H-DY), а также совместно с цепью R425, C407, D406 выпопняет коррекцию симметричных искажений растра. L402 корректирует несимметричные искажения растра.

Питание Q402 подается от блока питания (+В — +110В) через обмотку 1 — 3 Т401. ТДКС Т401 используется для получения целого ряда вторичных напряжений:

О питание цепей кинескопа: Uyck(SCREEN), Uфок (FOCUS), Uвыс (H.V.), Uнак (H.T. или

HEATER):

— питание (через IC401, IC402) IC301, IC501, T181, IC502, а также других цепей (+12 B);

О питание формирователя напряжения настройки тюнера (+33 В).

О питание оконечных видеоусилителей на плате кинескопа (+180 В);

С обмотки 4 — 10 Т401 снимаются импульсы обратного хода, ограничиваются по амплитуде и поступают на IC01 (синхронизация отображения на экран служебной информации), IC501, IC502

(соответственно H-SYNC1,2,3).

3.4. Блок кадровой развертки (стр. 36)

IC301; V-DY; C307, R317, корпус.

Рассмотрим принцип работы блока кадровой развертки. КСИ получаются из ССИ депением. Для синхронизации делителя частоты на него поступают кадровые импульсы, выделенные синхросепектором (в составе IC501) из видеосигнала. С делителя КСИ (V-OUT) поступают на генератор

пилы (в составе IC301) и дапее на выходной каскад кадровой развертки (IC301). ІСЗО1 имеет в своем составе предварительный каскад КСИ, генератор пилообразного напря-

жения, выходной каскад кадровой развертки. Нагрузкой IC301 явпяется кадровая ОС — V-DY. С выходного каскада ІСЗО1 ток отклонения кадровой развертки поступает по цепи: выв. 11

Телевизор Gold Star (LG)

Элементы C303, D301 служат для удвоения напряжения +25 В для питания выходного каскада кадровой развертки.

С304 — накопительный конденсатор генератора пилообразного напряжения.

1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F801

R311, R312, C309, R310 — цепь обратной связи для контроля и стабилизации амплитуды кадровой пилы.

Каскад на Q302 служит для аварийной блокировки запуска строчной развертки в случае появления постоянного лотенциала на R317.

4. Основные неисправности телевизора

□ **Неисправны элементы входного фильтра, системы размагничивания, выпрямителя** Отключить выпрямитель (DB813) от выв. 7 Т802 и омметром определить место короткого за-

мыкания.
Следует отметить, что система размагничивания будет шунтировать входные цепи из-за низ кого сопротивления в холодном состоянии TH801, поэтому ее также следует отключить.
□ Неисправны элементы преобразователя на IC802
Если входные цепи исправны, необходимо выпаять IC802 и проверить на короткое замыка ние силовой транзистор (выв. 1 IC802 — коллектор, выв. 2 — эмиттер, выв. 3 — база), элементь демпфирующей цепи: C829, L803, а также C829. Проверить также исправность обмоток 1 — 3; 5 — 7 Т802. В противном случае следует заменить IC802.
2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель F801 цел □ Нарушена цепь питания силового ключа в IC802
Измерить +300 В на выв. 1 IC802. Если напряжение отсутствует, проверить цепь: F801, T801 DB813, выв. 5 — 7 T802, L804, L810, выв. 1 IC802.
□ Не работает преобразователь на IC802
Проверить обмотку 1 — 2 — 3 Т802 на обрыв, исправность цепи запуска на элементах D814 R824, R825, а также Q805, C826, D809, D810, C808, ZD811, C820, D816, D815, C825, R826. В противном случае заменить IC802.
□ Неисправен канал питания +5 В дежурное (ST +5 B)
Измерить напряжение на входе IC04 (+12 B) и на выходе (+5 B). Если напряжение отсутствует, проверить R805, D812, D805, C830, FR812.
3. Телевизор не переводится в дежурный режим или из дежурного в рабочий режим
Возможно, неисправны элементы: Q801, Q802, Q804, IC803, IC801.
Если вышеуказанные элементы исправны: проверить поступление команды на вкл/выкл телевизора с микроконтроллера IC01 (выв. 22) — ON/OFF.

5. Изображение и звук отсутствуют, блок питания работает (все выходные напряжения в норме)

Определить перегруженный канал с помощью омметра и устранить причину перегрузки.

4. Телевизор не включается, из блока питания слышен звук низкого тона

☐ **Неисправен один из вторичных выпрямителей блока питания** Определить неисправный выпрямитель и устранить неисправность.

🗇 Перегружен один из вторичных каналов блока питания

Проверить, есть ли на выв. 22 IC501 ССИ.

Проверить исправность элементов выходного каскада строчной развертки (Т401, Q401, Q402 и т.д.).

пa).

чии сигналов R-Y, B-Y, G-Y на выв. 19 — 21 IC502 и наличие сигналов R,G,B на катодах кинеско-

Проверить нагрузки ТДКС.

Проверить, не заблокирован ли запуск строчной развертки через Q302.

6. Экран не светится, звук в норме

Проконтролировать следующие напряжения: Инак, Иуск, Ивыс.

Регулировки BRI, CONT, установить в максимальное положение.

Проверить исправность ІС502, выходных видеоусилителей Q901 — Q903 (убедитесь в нали-

7. Растр есть, звук и изображение отсутствуют (на экране есть видеошум)

Проверить правильность выборки поддиапазона (UB, HB, LB) микроконтроллером на тюнере

T181, изменяется ли напряжение настройки на выводе TU тюнера.

Проверить наличие сигнала AGC на тюнере (должно быть >3 В).

9. Не работает одна или несколько кнопок на панели управления

Проверить исправность элементов радиоканала (Т181, Q102, IC501).

8. Изображение есть, звук передается с сильными искажениями, хрипом Проконтролировать правильность работы каскадов на Q203, Q204, Q205, а также исправ-

ность фильтров: Z207, X601, Z604 — Z606.

Проверить исправность УМНЧ ІС601.

Проконтролировать исправность кнопок омметром.

10. Не работает управление с помощью ПДУ □ Неисправны элементы ПДУ

Проверить исправность элементов питания ПДУ.

Нажать любую клавишу на ПДУ, на выв. 23 U01 (стр. 40) должны быть импульсы. Если их нет —

проверить CF1, C2, C3, заменить U01. Далее проверить исправность Q1, D1. Проверку ПДУ можно

упростить, подключив параллельно D1 любой светодиод красного цвета свечения. При любой нажа-

той кнопке ПДУ "моргание" внешнего светодиода указывает на исправность ПДУ (потребуется еще проверка CF1).

Заменить ІС01.

□ Неисправен фотоприемник PA01

Если ПДУ работает, проверить РА01. На выв. 2 должны быть те же импульсы, что и на ПДУ.

Если их нет — заменить РА01. Если сигналы с ПДУ поступают через РА01 на выв. 15 ІС01, а обработки команд управления

нет, то проверить (лучше заменой) X01, заменить IC01.

11. Экран кинескопа светится одним из основных цветов, видны линии обратного хода □ Неисправен видеоусилитель соответствующего канала

Проверить неисправный каскад.

□ Неисправны IC502, IC501

Проверить последовательно заменой.

12. Отсутствует цветное изображение Установить регулировку COLOR в максимальное значение. Если цвета нет, произвести последовательно замену ІС501, ІС502.

13. Отсутствует цветное изображение

□ При приеме одной из систем: PAL (1), NTSC (2), SECAM (3)

В первом и втором случае проверить исправность каскадов на Q503, Q501, Q502.

Произвести замену ІС501.

В третьем случае следует заменить IC502.

14. Отсутствует кадровая (1) или строчная (2) синхронизация

В первом случае проверить наличие КСИ на IC501 (выв. 30). Если импульсы есть, а синхронизация не восстановилась, заменить IC301.

Во втором случае заменить ІС501.

15. На экране горизонтальная полоса

Проверить поступление напряжений +9 В; +25 В на ІСЗО1.

Проверить следующие элементы: SW301, V-DY, R317, C307, C303, D301, C304.

Заменить ІС301.

16. На экране вертикальная полоса

Проверить цепи строчной ОС: H-DY, L402, C420.

Проверить качество пайки элементов по цепи: коллектор Q402, H-DY, L402, C420; корпус.

17. Не регулируется размер изображения по вертикали

□ Обрыв в цепи обратной связи IC301

Проверить VR301, R303, C304, R306.

Заменить ІСЗО1.

18. Нет синхронизации при отображении экранного меню

Проверить цепи формирования сигналов H-SYNC1, V-SYNC1 и их поступление на IC01 (выв. 1,2).

Если сигналы на ІСО1 в наличии — заменить ІСО1.

19. Нет высветки экранного меню или отсутствует один из основных цветов при выводе меню


Проверить цепи отображения основных цветов: ICO1 (выв. 52 — R; выв. 51 — G; выв. 50 — B), Q04 — Q02; выв. 22 — 24 IC502. Также проверить тракт сигнала V-MUTE (выв. 49 ICO1), Q512, Q507 и т.д. Если сигналы в наличии, а отображения нет — заменить IC502.

20. Нет звука и/или изображения с НЧ-входа/выхода


Проверить, приходит ли сигнал управления с IC01 AV/TV на выв. 2 IC201.

Проверить исправность ІС201.


Проверить исправность Q201, Q602.




Структурная схема




Принципиальная схема. Блок "караоке". УМНЧ





Принципиальная схема. Микроконтроллер




Принципиальная схема. УПЧИ. УПЧЗ. Декодер PAL. Задающие генераторы кадровой и строчной разверток








Принципиальная схема. Плата кинескопа. Блок питания




Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы

CIRCUIT	Диагональ экрана (в дюймах)				Дополнительные
NO	14"(SNN)	16"	20"	21"	данные
PCB	111-M72B	111-M72A	111-M72A	111-M72A	MAIN PCB
T401	154-064B	154-064P	154-177B	154-194D	тдкс
FR416	1.2	1.2	1.2	4.3	1W
FR420	3	1.8	1.8	1.8	2W
R312	TIN WIRE	TIN WIRE	TIN WIRE	TIN WIRE	0.5W
R309			2K	1.2K	0.5W
R422	100K	91K	91K	91K	0.5W
R423	100K	75K	75K	75K	0.5W
R816	680	910	910	3K	0.5W
R414	1.2K	1.2K	2K	2K	0.5W
R14	4.7K	4.7K	5.6K	5.1K	1/6W
R562	1.2K	1.2K	2.4K	2.4K	1/6W
R303	4.7K	2.7K	4.7K	2.7K	1/6W
R310	20K	20K	20K	27K	1/6W
R305	4.7K	4.7K	4.7K	4.7K	1/6W
R901	10K	10K	12K	12K	2W
R908	10K	10K	12K	12K	2W
R909	10K	10K	12K	12K	2W
R411	1K	1K	1K	820	1W
C421	622	732	822	822	1.6kB
C420	0.47	0.72	0.39	0.47	200B
L402	150-224Q	150-159D	150-224C	150-224Q	COIL
P901	381-2260	381-100C	381-226D	381-226D	
T802	151-478A	151-805F	151-805F	151-805F	
		151-478A	151 -4 78A	151-478A	



Принципиальная схема. ПДУ



Структурная схема блока "караоке"

Телевизор Gold Star

Модели CF-20E60X, CF-21E60X

Шасси МС-64А

1. Состав

- Тюнер (TU181).
- Микроконтроллер (IC01).
- О Фотоприемник (РА01).
- УПЧИ, УПЧЗ, видеопроцессор, декодер PAL/NTSC, задающие генераторы кадровой и строчной развертки (ІС501, Х501, Х502).
 - О Декодер SECAM (IC503).
 - Линия задержки (IC502).
 - SIF-конвертер (Q651 Q654, Z650 Z654, X650).
 - Модуль телетекста (IC01T IC04T, X01T).
 - Блок кадровой развертки (IC301, VDY). ○ Блок строчной развертки (Q401, Q402, T401, HDY).
 - Усилитель НЧ (IC601).
 - Блок "караоке" (IC1001, IC1002, IC1004, IC1006, IC1601).
 - О Коммутатор EXT-TXT (IC202).
 - О Коммутатор TV/AV (IC201).
 - О Блок питания (IC802, T802).
 - Стабилизатор +5 В дежурного режима (IC840).
 - Плата кинескопа (Q901 Q903).

2. Принцип работы телевизора

Рассмотрим принцип работы телевизора по структурной и принципиальной схемам (стр. 49-57).

2.1. Тракт обработки сигналов изображения и звука Базовым шасси телевизора является шасси типа МС-64А. Конструктивно оно выполнено в виде горизонтально установленной монтажной платы, на которой расположены указанные выше эле-

менты и модули за исключением блока "караоке" и платы кинескопа.

Телевизионный сигнал поступает на антенный вход тюнера TU181 (стр. 55). Настройка тюнера с синтезом напряжения осуществляется с помощью сигналов выбора диапазона VHF-L, VHF-H, UHF,

которые поступают с выв. 41, 42, 43 микроконтроллера ІС01 (стр. 52) и управляют ключами Q180 — Q182. Через эти ключи высокий потенциал подается на соответствующие выводы тюнера (LB, HB,

UB). Напряжение настройки формируется на выв. 14 IC01 в виде последовательности импульсов с изменяемой скважностью, преобразуется фильтром на Q101 в постоянное напряжение, изменяющееся в пределах OB-31B, и поступает на вывод тюнера TU для осуществления ппавной настройки в выбранном диапазоне. На вывод AGC тюнера поступает сигнал APУ, который формируется миуросхемой IC501 (выв. 47). Глубину АРУ можно регулировать с помощью потенциометра VR501.

В результате на выводе ІГ тюнера формируется сигнал ПЧ 38 МГц, который через фильтр Z101, определяющий необходимую АЧХ радиоканала телевизора, поступает на выв. 45, 46 IC501 (стр. 53). Микросхема включает в своем составе тракты ПЧ изображения, звука, видеодетектора, демодулятор звука, синхроселектор, задающие генераторы кадровой и строчной развертки, деко-

С выв. 46, 47 ІС501 сигнал поступает на регулируемый усилитель ПЧ, управляемый схемой АРУ. Схема АРУ вырабатывает внешний сигнал AGC, который снимается с выв. 47 IC501 и поступает на вывод AGC тюнера. Делитель R187, R188 задает опорный уровень напряжения APУ,

конденсатор С186 является фильтрующим.

дер PAL/NTSC, видеопроцессор.

Сигнал ПЧ изображения демодулируется с помощью амплитудного детектора и через усипи-

тель поступает на выв. 7 IC501. Контур VL501 является опорным для демодулятора. Этот же контур используется для работы схемы АПЧГ. Сигнал АПЧГ (AFT OUT) снимается с выв. 44 IC501 и через эмиттерный повторитель Q515 поступает на выв. 11 микроконтроллера IC01.

Смесь видеосигнала и ПЧ звука через повторитель Q503 поступает на схему частотного разделения.

Фильтры Z501, Z655, Z656 блокируют прохождение сигнапа ПЧ звука на вход тракта обработки видеосигнала (выв. 13 ІС501). Сигнал ПЧ звука выделяется Z651 и поступает на тракт обработ-

ки сигнала ПЧ звука — выв. 5 ІС501. Еспи ПЧ звука 5.5 МГц, 6.0 МГц, 6.5 МГц, то сигнап конвертируется с помощью схемы на элементах Q650, Q851, Q654, Z652, Z653, Z654 в полосу частот работы тракта ПЧ звука и также поступает на выв. 5 ІС501. Сигнап ПЧ звука поступает на ре-

гулируемый усипитель ПЧ звука и с него на частотный детектор. Демодулированный звуковой сигнал через схему переключения INT/EXT поступает на выв. 51 IC501, с него на вход УНЧ IC601 либо на модуль "караоке". Демодулированный видеосигнал через переключатель INT/EXT поступает на тракт обработки

видеосигнала. Он разделяется на яркостный сигнап, сигнап цветности и сигналы кадровой и строчной синхронизации. Если сигнал передается в системе PAL/NTSC, декодирование осуществляет микросхема ІС501. Опорная частота генератора с ФАПЧ задается внешними кварцевыми резонаторами и конденсаторами, включенными поспедовательно: О X501, C523 — в системе NTSC 3.58 МГц;

- Х502, С524 в системе PAL/NTSC 4.43 МГц.
- Схема интерфейса (внутри IC501) вырабатывает опорный сигнал для работы декодера

SECAM и сигнал для схемы автоматического управления системами. Высокий уровень 5 В разрешает работу декодера SECAM, а низкий уровень OB — декодера PAL/NTSC. Выходные сигналы декодера PAL/NTSC R-Y и B-Y снимаются с выв. 30, 31 IC501 и поступают на вход корректора цветовых переходов и линию задержки (выв. 19, 16 ІС502, стр. 53). Сюда же подключены выходы

уменьшая длительность их фронтов и осуществляет необходимую задержку цветоразностных сигналов. Для синхронизации работы IC502, IC503 микросхема IC501 вырабатывает стробирующий сигнап SSC, который снимается с выв. 38 IC501 и поступает на указанные микросхемы. С выхода IC503 цветоразностные сигналы поступают на вход видеопроцессора IC501 (выв. 28, 29). Сигнапы подаются на схемы фиксации, регулировки насыщенности, матрицу PAL, где вырабатывается сигнап G-Y и далее три цветоразностных сигнала и сигнал яркости поступают на матрицу R, G, B. Выходные сигналы матрицы подаются на схему фиксации и выбора R, G, B-сигналов (EXT-IN) и с нее на выв. 18, 19, 20 ІС501. Сигналы регулировки контрастности, яркости, насыщенности, четкости вырабатывает микроконтролпер ІСО1 (выв. 6, 7, 5, 8) в виде последовательности импульсов с переменной скважностью. Эти сигналы преобразуются в постоянные напряжения, значение котор-

R-Y и B-Y декодера SECAM IC503. Микросхема IC502 обрабатывает цветоразностные сигналы,

В на выходе ІС501.

ых в процессе регулировки параметров изменяется от 0 В до 5 В и поступают дпя регулировки на выв. 25, 17, 26, 14 IC501. Далее сигналы R, G, В через буферы Q512 — Q514 поступают на выходные видеоусилители Q901 — Q903, расположенные на плате кинескопа (стр. 49). Ограничение тока пучей кинескопа осуществляется сигналом ABL из блока строчной развертки. На конденсаторе С404 формируется напряжение, вепичина которого пропорциональна току пучей кинескопа. При достижении заданного значения тока лучей открывается диод D501 и потенциал на выв. 25 IC501

Микросхема IC501 имеет вход для подключения внешних сигналов R, G, B. Сюда подаются следующие сигналы:

(регулировка контрастности) уменьшается, что приводит к уменьшению амппитуды сигналов R, G,

О служебные сигналы индикации режимов R, G, B, FB от микросхемы IC01;

ется сигналом FB3, который поступает с выв. 19 IC01Т на выв. 15, 12, 10 IC202.

О сигнал R, G, В от микросхемы IC202 (стр. 54), которая в свою очередь коммутирует сигналы тепетекста и сигналы, поступающие от разъема SCART. Управпение переключением выполня-

Кроме того, IC501 имеет входы (выв. 15, 6) для подключения сигналов видео и звука с НЧвхода. Переключение режима TV/AV выполняется сигналом с выв. 40 IC01. Высокий уровень соответствует режиму TV, а низкий — режиму AV. Сигнал поступает на выв. 2, 4 коммутатора IC201, на который подаются сигналы с НЧ-входа (разъемы SCART и PHONE) и сигналы с выходов IC501 (TV-CVBS, TV-SOUND).

Телевизор Gold Star CF-20E60X/21E60X

Выходной сигнал изображения CVBS-T снимается с выв. 8 IC201 и через микросхему IC01T (выв. 3 — вход, выв. 2 — выход, стр. 53) поступает на выв. 15 ІС501. Выходной сигнал звука на выв. 11 ІС201 поступает на выв. 6 ІС501.

Телевизор комплектуется обычным монофоническим УНЧ, построенным на основе микросхемы ТDA2006, либо УНЧ, построенным на базе микросхемы двухканального УНЧ TDA2009 и модуля "караоке", построенного на комплекте микросхем GL4558, CXA1644P.

В первом варианте звуковой сигнал с выв. 50 ІС501 поступает на выв. 1 ІС601 (стр. 54), усиливается до необходимой мощности, снимается с выв. 4 ІС601 и поступает на динамические голов-

ки для воспроизведения. Питание IC601 осуществляется от канала +25 В блока питания. Схема на ления изображения (до начала работы канала +12 В блока строчной развертки).

элементах С610, Q601 блокирует прохождение звукового сигнала на вход ІС601 до момента появ-Во втором варианте телевизор комплектуется модулем "караоке" и двухканальным УНЧ

(стр. 51), который используется в монофоническом режиме (входы IC1601 соединены параплельно). Модуль "караоке" построен на базе двух микросхем: IC1001 типа GL4558 — 2 операционных усилителя и IC1002 типа СХА1644Р — "ЭХО-процессор". Микросхема IC1001 используется в качестве микрофонного усилителя. Между выходом первого и входом второго ОУ установлен регулятор уровня сигнала от микрофона VR01. Далее сигнал поступает на вход "ЭХО-процессора" IC1002 (выв. 14) и с его выхода (выв. 13) подается на вход УНЧ. С помощью переключателя SWC01 можно отключать "ЭХО-процессор". Сигнал звука радиоканала (выв. 50 ІС501) через разъем Р1003 подается на вход первого ОУ ІС1004 (выв. 6). Сюда же поступает звуковой сигнал от "ЭХО-процессора" IC1002. Выходной сигнал (выв. 7 IC1004) можно заблокировать сигналом MUTE от микроконтроллера IC01 (выв. 39). Далее звуковой сигнал подается на второй ОУ IC1004 (выв. 3).

Питание модуля осуществляется от канала +25 В блока питания телевизора. На модуле установлен интегральный стабилизатор ІС1601 типа 7812 для питания микросхем ІС1001, ІС1002,

С его выхода (выв. 1) сигнал поступает на усилитель мощности ІС1601 типа ТDA2009.

IC1004. Плата кинескопа представляет собой модуль, на котором размещены три одинаковых видеоусилителя. Рассмотрим принцип работы на примере канала R. Видеосигнал поступает на базу

транзистора Q901, включенного по схеме с общим эмиттером. Усилитель охвачен обратной связью, глубину которой, а значит и коэффициент передачи можно регулировать с помощью потенциометра VR904. База Q901 подключена к источнику опорного напряжения. Регулятор VR901 позволяет изменять рабочую точку Q901, а значит регулировать уровень черного на коллекторе. Цепь С902, R922 корректирует частотную характеристику каскада в области ВЧ. Выходной сигнал снимается с коллектора Q901 и поступает на катод кинескопа через ограничительный резистор R907. Питание видеоусилителей R, G, B осуществляется от канала +180 В блока строчной развертки.

2.2. Блок строчной развертки В качестве задающего генератора строчной и кадровой развертки используется микросхема

1С501. Задающий генератор строчной развертки включает в своем составе схемы ФАПЧ1, ФАПЧ2, выходной каскад. Питание для работы задающего генератора поступает на выв. 36 ІС501. Регулятор VR502 позволяет регулировать фазу задающего генератора. ССИ с выв. 37 IC501 поступают на вход предварительного усилителя на транзисторе Q401 (стр. 55). Каскад построен по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой Q401 является обмотка трансформатора T402. Цепь С409, R425 убирает выбросы напряжения, возникающие в момент переключения Q401. С вторичной обмотки T401

снимаются импульсы для управления выходным каскадом блока строчной развертки.

Выходной каскад построен по схеме с последовательным питанием на транзисторе Q402 со встроенным демпферным диодом. К коллекторной цепи Q402 подключена первичная обмотка ТДКС Т401. На другой вывод этой обмотки подается напряжение + В от блока питания. Строчные катушки подключены параллельно выходному каскаду (одним выводом к коллектору Q402, а другим через элементы L402, C420 на корпус).

Цепь L402, R425, D407, C407 является корректирующей, уменьшает искажения растра по горизонтали. Конденсатор С421 определяет время обратного хода строчной развертки, а также размер изображения по горизонтали.

Телевизор Gold Star CF-20E60X/21E60X

Энергия, накопленная трансформатором Т401 во время обратного хода строчной развертки, снимается с вторичных обмоток и используется для питания узлов телевизора. Реализованы следующие каналы:

- O +180 В: обм. 1 2 Т401, D413, C418, (питание видеоусилителей R, G, B); О Uнак.: обм. 5 — 9 Т401;
- O +12 В: обм. 7 5 Т401, D411, C414, IC401, C403, (питание тюнера TU181, переключателей на IC201, IC202);
 - O +8 В: канал +12 В, IC430, (питание микросхем IC501 IC503); O +25 В: обм. 4 — 6 Т401, D410, C412, (питание микросхемы IC301);
 - О напряжения питания кинескопа Ивыс., Ифок., Иуск.

2.3. Блок кадровой развертки КСИ формируются с помощью делителя строчных импульсов микросхемы IC501. Кроме того,

го каскада являются кадровые катушки. Для работы схемы управления с делителя R305, R307, R309 снимаются импульсы обратного хода кадровой развертки и поступают на выв. 41 IC501. Регулировка размера по вертикали осуществляется с помощью потенциометра VR301 за счет изменения времени разряда конденсатора С314. Смещение по вертикали (центровка) выполняется за счет изменения напряжения смещения на кадровые катушки через делитель VR302, R302.

на делитель поступают импульсы с синхроселектора с целью синхронизации его работы. Сформированные таким образом КСИ поступают на ГПН. К выв. 42 ІС501 подключен внешний конденсатор С530. Выходной сигнал генератора кадровой развертки снимается с выв. 43 ІС501 и поступает на выходной каскад, реализованный на микросхеме ІСЗО1 типа LA7833 (стр. 55). Нагрузкой выходно-

2.4. Модуль телетекста Модуль телетекста, обеспечивающий прием телетекста системы WST, реализован на ком-

плекте микросхем IC02Т типа CF70200 — видеопроцессора телетекста и IC01Т типа CF72306 формирователя сигналов R, G, В телетекста (стр. 54). На выв. 3 ICO2T поступает видеосигнал с выв. 8 коммутатора IC201. Микросхема ICO2T вы-

деляет из этого сигнала импульсы синхронизации развертки. Принятые данные телетекста поступают на компенсатор ВЧ предискажений, затем данные заменяются их аналогами, нормированными по длительности и амплитуде. Обработанные таким образом данные и импульсы синхронизации поступают с выв. 13, 12 ICO2T на выв. 10, 11 ICO1T. Кроме того, с выв. 15 ICO2T на выв. 6 ІСО1Т поступают синхроимпульсы с опорного генератора (13,857 МГц) для обслуживания ло-

гических цепей формирователя сигналов RGB телетекста. Микросхема IC01T формирует импульсы селекции вставки телетекста и синхронизации развертки телетекста, преобразует поступающие цифровые коды данных телетекста в аналоговый сигнал R, G, B, который отображается на экране телевизора. Кроме того, она формирует

ния системой телетекста и ее состояние, т.е. элементы строк заголовка, и т.д. В результате ІС01Т формирует R,G, В сигнал (выв. 23, 22, 20), сигнал строба (выв. 19) и сигнал синхронизации (выв. 2), которые поступают на видеопроцессор IC501 для последующего отображения на экране телевизора. Управляет блоком телетекста микроконтроллер IC01 по шине I²C сигналами SCL и SDA, которые поступают с выв. 12, 13 на выв. 17, 18 ІСО1Т. Питание модуля телетекста осуществляется от канала +12 В блока строчной развертки через стабилизатор +5 В (ІСО4Т) типа 7805.

дополнительную информацию, которая используется для индикации на экране процесса управле-

2.5. Пульт дистанционного управления

ПДУ (стр. 57) построен на основе микросхемы ВU5777F, которая состоит из модуля опроса клавиатуры, опорного генератора с внешним резонатором X1, модулятора и схемы логики. Модуль опроса клавиатуры формирует импульсы опроса, которые поступают на выв. 11 — 18 микросхемы. Результат опроса поступает на выв. 3 — 10 микросхемы, схема опроса преобразует полученную

информацию в 8-разрядный код, который поступает на модулятор и с его выхода (выв. 19) на усилитель тока TR1, нагрузкой которого служит светодиод D1, излучающий в ИК-диапазоне. Питание ПДУ осуществляется от двух батареек общим напряжением +3 В.

2.6. Блок питания телевизора

Блок питания телевизора (стр. 56) построен по схеме однотактного преобразователя на основе ШИМ-контроллера типа STR-S5707. Сетевое напряжение проходит через помехоподавляющий фильтр Т801, С822, С828, выпрямляется на D813, отфильтровывается на C832 и через обмотку импульсного трансформатора 7 — 5 Т802 подается на коллектор силового ключа в IC802 (выв. 1 — коллектор, выв. 2 — эмиттер, выв. 3 — база). Одновременно по цели B827, B829 заряжается кон-

коллектор, выв. 2 — эмиттер, выв. 3 — база). Одновременно по цепи R827, R829 заряжается конденсатор C820. Когда напряжение на нем достигает 7 В, происходит разблокировка внутреннего опорного генератора и на базу силового ключа начинают поступать импульсы управления, ток через обмотку 5 — 7 растет, на всех обмотках T802 появляется ЭДС самоиндукции. На вход усилителя ошибки (выв. 7 IC802) поступает напряжение с обмотки 2 — 4 T802, оно сравнивается с опорным напряжением, вырабатывается напряжение ошибки, которое управляет опорным генератором, изменяя ширину импульсов управления силовым ключом. Когда напряжение на обм. 2 — 4 T802 станет равно 8 В, преобразователь переходит в режим стабилизации.

Питание IC802 в этом режиме осуществляется от этой же обмотки 2 — 4 Т802, выпрямителя D812, C824 и стабилизатора Q810, ZD810.

При перегрузке силового ключа ток через резистор R825, установленный в цепи эмиттера силового ключа, возрастает и падение напряжения на нем, складываясь с напряжением обм. 3 — 1 Т802, поступает на вход схемы защиты, которая блокирует выходной сигнал опорного генератора,

что переводит работу преобразователя в режим СТАРТ-СТОП с постоянной времени цепи R827, R829, C820 до тех пор, пока перегрузка не будет снята. Энергия, накопленная T802 во время открытия силового ключа в момент, когда он переходит в закрытое состояние, передается в нагрузку. Вторичные выпрямители построены по однополупериодной схеме. Дежурный канал +5 В реализован на основе интегральной микросхемы IC840 типа 7805. Он питается от вторичного канала блока питания +12 В.

Перевод блока питания из рабочего в дежурный режим осуществляется сигналом ON/OFF с выв. 22 ICO1, которым открывается ключ Q803. Ток через диод оптопары IC801 возрастает, сопротивление перехода эмиттер-коллектор фототранзистора уменьшается. В результате выв. 6 IC802 подключается к общему проводу, что переводит IC802 в режим холостого хода. В этом режиме выходные напряжения вторичных каналов уменьшаются примерно на 50%. Благодаря запасу напряжения на входе IC840 стабилизатор +5 В дежурного режима остается работоспособным.

3. Основные неисправности

1. Телевизор не включается кнопкой "сеть"

☐ Неисправны злементы помехоподавляющего фильтра, выпрямителя, системы размагничивания
 Проверить наличие напряжения +300 В на выв. 1 IC802, если напряжения нет — прозвонить

на обрыв цепь: F801 — T801 — D813 — обм. 7—5 T802 — L803 — выв. 1 IC802. Если перегорел предохранитель F801 — определить причину короткого замыкания (входные цепи или элементы преобразователя) и устранить.

□ Неисправны элементы преобразователя на IC802

При отсутствии импульсов амплитудой около 600 В на выв. 1 IC802 проверить цепи запуска, питания IC802 в режиме стабилизации, исправность обмоток T802 (короткозамкнутые витки, обрыв). Если все в норме — заменить IC802.

□ Неисправен дежурный стабилизатор +5 В (IC840), микроконтроллер IC01

Измерить напряжение на входе (+14 B) и выходе (+5 B) микросхемы IC840. Если +5 B отсутствует — заменить IC840.

 ☐ Неисправны элементы блока строчной развертки (канал +12 В, элементы выходного каскада Q402, T401)

Если строчная развертка не работает, то проверить поступление напряжения + В на коллектор Q402, наличие сигнала H-OUT на базе Q401. Если сигнал есть — проверить элементы Q402, C421, T401. Если сигнала H-OUT нет, то проверить питание +9 В на выв. 37 IC501. При его отсутст-

вии возможно неисправны элементы Q802, ZD801, Q804. Если напряжение +9 В есть — неисправна IC501.

2. Экран кинескопа не светится, звука нет Неисправна микросхема IC501, ее внешние элементы

Если импульсы амплитудой около 1000 В отсутствуют на коллекторе Q402, то проверить поступление ССИ с выв. 37 IC501 на базу Q401.

□ Неисправны элементы блока строчной развертки

Если выходной каскад на Q402 работает, то проверить каналы +25 B, +12 B, исправность пре-

дохранитепей FR421, FR422, FR423.

3. Экран не светится, звук есть

🗆 Оперативные регулировки установлены в положение минимального уровня

Проверить установку регулировок CONT, BRIGT.

🗆 Отсутствует одно из напряжений на кинескопе или на плате видеоусилителей:

Uнак., Uуск., Uвыс., +180 В

Проверить наличие питающих напряжений, определить отсутствующее и устранить причину.

□ Неисправна IC501 Проверить наличие видеосигналов R, G, B на выв. 22, 23, 24 IC501. Если их нет, то IC501 не-

исправна.

4. Растр есть, звука и изображениея нет

Неисправен МК ІС01, элементы формирователя напряжения настройки,

выбора диапазона

Проверить цепь: выв. 14 IC01, Q101, выв. TU TU181. Далее проверить работоспособность переключателя диапазона: выв. 40 — 42 IC01, ключи Q180 — Q182.

□ Неисправен тюнер TU181, фильтр Z101, IC501

Если элементы, проверенные выше, исправны, то заменить тюнер TU181. Далее проверить заменой эпементы Z101, IC501.

5. Не работает одна или несколько клавиш панели управления

Омметром проверить неработающую клавишу, резисторы R54 — R64. Если элементы исправны, а клавиша не работает — заменить ІС01.

□ Неисправен ПДУ Ввести команду с ПДУ и проверить наличие импульсов на выв. 20 микросхемы ІС1 и

6. Телевизор не управляется с помощью ПДУ

коллекторе TR1. Если их нет — заменить неисправный элемент. Возможна неисправность кварцевого резонатора или батареек.

□ Неисправен фотоприемник РА01, IC01

Ввести команду с ПДУ и контролировать наличие импульсов управления амплитудой около

4 В на выв. 2 РА01. Если их нет — заменить фотоприемник. Если команды поступают на IC01, а ре-

7. Экран кинескопа светится одним из основных цветов □ Неисправен соответствующий видеоусилитель

Методом сравнения определить неисправный канап и неисправный элемент видеоусилителя,

Если видеосигнал на одном из выв. 18 — 20 ІС501 отсутствует — заменить микросхему. Проверить прохождение видеосигналов R, G, B через буферы Q512-Q514 на вход видеоуси-

□ Неисправны: микросхема IC501, один из буферов Q512 — Q514

8. Нарушен баланс белого Проверить исправность конденсатора С904, диодов D901 — D903, поступление напряжения

акции нет — неисправна IC01.

заменить его.

литепей.

+12 В на ппату кинескопа.

- 9. Нет цветного изображения при приеме сигнала системы SECAM
- □ Неисправна микросхема IC501
- Проверить наличие сигналов цветности SECAM CHROMA на выв. 27 IC501 и синхронизации SSC на выв. 38 IC501. При отсутствии одного из сигналов заменить IC501.
 - П Неисправна микросхема IC503
- Если указанные сигналы присутствуют на входах IC503 (выв. 16 SECAM CHROMA, выв. 15 —
- SSC), а выходные сигнапы R-Y и B-Y (выв. 9, 10) отсутствуют заменить IC503.
- 10. Отсутствует цветное изображение при приеме сигнала системы PAL/NTSC 4.43
- Проверить работоспособность элементов Х502, С524, С521, С522, R523. Если исправны, то, возможно, неисправна ІС501.
- 11. Нет цветного изображения при приеме сигнала системы NTSC 3.58 МГц
- Проверить исправность Х501, С523, если исправны, то возможна неисправность ІС501.
- Отсутствует цветное изображение при приеме сигнала в любой системе (РАL. SECAM, NTSC)
 - □ Неисправна линия задержки IC502
 - Проверить наличие сигналов R-Y и B-Y на выв. 14, 16 IC502 и сигнала SSC на выв. 5 IC502.
- 11 ІС502 отсутствуют заменить ІС502. □ Неисправна IC501

При наличии сигналов R-Y и B-Y на выв. 29, 28 IC501 и отсутствии цвета заменить IC501.

Кроме того, необходимо проверить напичие напряжения +5 В на выв. 1, 9 ІС502 (возможно, неисправен стабилитрон ZD551). Если указанные сигналы в наличии, а выходные сигналы на выв. 10,

13. Отсутствует кадровая и строчная синхронизация

- Проверить элементы С527, С528, R526. Если они исправны, то скорее всего неисправна микросхема ІС501.
- 14. Нет кадровой синхронизации
- Проверить наличие КСИ на выв. 43 ІС501. Если сигнал отсутствуеют, то проверить исправность конденсаторов С529, С530. Если исправны — заменить ІС501.
- 15. Размер изображения по вертикали мал и не регулируется потенциометром VR301
- Проверить питание ІСЗО1 (+25 В на выв. 3, 6). Если оно меньше нормы, то проверить канап +25 В блока строчной развертки (элементы D410, C412). Далее проверить цель: R306, R307, VR301, R304 и поступление сигнала обратной связи на выв. 41 IC501. Возможно, неисправен конденсатор

17. Изображение смещено по вертикали и не регулируется потенциометром VR302

16. Искажения растра по вертикали

C314.

- Проверить (заменой) конденсаторы С308, С309, С314.
- Проверить на обрыв цепь: VR302, R302.
- 18. Нарушена линейность изображения по горизонтали Проверить (заменой) конденсаторы С407, С420, элементы R425, L402.
- 19. Мал размер по горизонтали
 - Заменить конденсатор С421.
- 20. Отсутствует кадровая или строчная синхронизация во время отображения служебной информации на экране Проверить наличие сигналов H-SYNC и V-SYNC на выв. 1, 2 ICO1, если один из сигналов от-
- сутствует, то проверить цепи формирователей сигналов: O H-SYNC: R414, C402, ZD401, R416:

O V-SYNC: R301, C306, Q303;

21. Не работает одна из регулировок COLOR, CONT, BRIGT, SHARP, VOLUME

□ Неисправен МК IC01

24. Нет приема телетекста

Выполнять соответствующую регулировку и контролировать серию импульсов на соответству-

ющем выводе IC01 с изменяющейся скважностью. Если этого нет — IC01 неисправен.

□ Неисправен видеопроцессор IC501, элементы C512, C514, C518, C519, C608

Во время регулировки проверить изменение потенциала на соответствующем выводе IC501 от 2 В до 4,5 В. Если этого не происходит — заменить конденсатор, подключенный к этому выводу. Если потенциал меняется — неисправна IC501.

22. Телевизор не работает с НЧ-входа (разъемы SCART, PHONE)

□ Неисправна микросхема IC01

Переключить телевизор в режим приема с НЧ-входа, на выв. 40 ІСО1 высокий уровень должен измениться на низкий. Если этого нет — IC01 неисправна.

□ Неисправна микросхема IC201

Если сигнал TV/AV поступает на IC201, а приема с НЧ-входа нет — заменить IC201.

23. Не работает вход R, G, B — EXT разъема SCART JACK

Проверить наличие сигналов R, G, B, FB на разъеме SCART и поступление их на вход IC202.

Кроме того, телевизор должен быть переведен в режим R, G, В — ЕХТ. Если при выполнении этих

условий на выв. 11, 13, 16 ІС202 сигналы R, G, В — ЕХТ отсутствуют — заменить ІС202.

□ Неисправен видеопроцессор IC02T, резонатор X01T

Проверить наличие видеосигнала на выв. 3 ІСО2Т, работоспособность резонатора ХО1Т (13.875 МГц). Если один из выходных сигналов D-CLK (выв. 12), D-DATA (выв. 13), SYNC (выв. 19)

отсутствует — заменить ІСО2Т.

□ Неисправны микросхемы IC01T, IC03T Микросхема IC03Т в момент подачи питания +5 В должна формировать импульс сброса отри-

цательной полярности на выв. 5 ІСО1Т. Если этого не происходит — заменить ІСО3Т. Убедиться, что на вход IC01Т поступают все сигналы от IC02Т, а также видеосигнал на выв.

3 ICO1T, сигналы SCL, SDA (выв. 17, 18 ICO1T) и если выходные сигналы R, G, B (выв. 23, 22, 20 IC01T) или SYNC (выв. 2 IC01T) отсутствуют — заменить IC01T.

□ Неисправен коммутатор IC202

Если сигналы R, G, В — ТХТ есть на входе IC202, а выходные сигналы отсутствуют — заменить IC202.

Проверить тракт прохождения сигнала: IC01Т — IC202 — IC501.

26. Нет звука (вариант УНЧ на микросхеме TDA2006) □ Неисправны элементы IC501, IC01, C608

Убедиться, что регулировка VOLUME работает (если нет — см. п. 21.). Если все в норме, а

звуковой сигнал на выв. 50 ІС501 отсутствует — заменить ІС501.

+25 В), исправность элементов R605, R606, C606, если исправны — заменить IC601. Если сигнал на выв. 4 ІС601 есть, а звука нет, то неисправен конденсатор С603.

□ Неисправны элементы Q601, IC601, внешние элементы IC601

25. Отсутствует один из основных цветов при выводе телетекста

27. Нет звука (вариант УНЧ на микросхеме TDA2009 + "караоке")

□ Неисправна IC1006

Проверить наличие питания +25 В на конт. 1 разъема Р1003 и работоспособность стабилизатора +12 В (ІС1006, вход — выв. 1, выход — выв. 2).


Если на выв. 50 ІС501 сигнал звука есть, а на выв. 1 ІС601 отсутствует — убедиться в исправности Q601. Если на выв. 1 IC601 сигнал есть, а на выв. 4 отсутствует — проверить питание (выв. 5

□ Неисправны микросхемы IC1004, IC01, ключ Q1601, их внешние элементы


Проверить наличие звукового сигнала на конт. 4 разъема P1003 и его прохождение по тракту: C1008 — выв. 6, 7 IC1004 — выв. 3, 1 IC1004 — C1005 — C1611, C1612 — SP1, SP2. Возможно, прохождение звукового сигнала блокировано сигналом MUTE с выв. 39 IC01. Проверить исправность ключа Q1601.

28. Не работает режим "караоке"


Проверить тракт прохождения сигнала от микрофона через модуль "караоке": конт. 8 Р1001 — С1022 — выв. 5, 7 IC1001 — конт. 3, 2 Р1001 — С1024 — выв. 2, 1 IC1001 — С1027 — С1028 — выв. 14, 12 IC1002 — выв. 13 IC1002 — С1030 — выв. 6 IC1004, определить и устранить причину неисправности.




Принципиальная схема. Плата кинескопа и кинескоп




Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы




Структурная схема




Принципиальная схема. Модуль "караоке"




Принципиальная схема. Микроконтроллер




Принципиальная схема. УПЧИ, УПЧЗ. Видеопроцессор. Декодер PAL/SECAM/NTSC




Принципиальная схема. Телетекст. НЧ-вход/выход




Принципиальная схема. Тюнер. Блоки кадровой и строчной разверток



Принципиальная схема. Блок питания



Принципиальная схема. ПДУ



Монтажная схема

Телевизор Panasonic

Модели TC-25F1, TX-25F1T

1. Основные технические характеристики

- О Потребляемая мощность: 136 Вт в рабочем режиме,
 - 6 Вт в дежурном режиме.
- О Количество принимаемых телевизионных систем 16.
- Количество запоминаемых программ 100.
- О Диапазон принимаемых каналов: ◆ Метровый диапазон VHF с 1 по 12 канал;

 - Ф Дециметровый диапазон UHF с 21 по 69 канал; Кабельный диапазон с 13 по 20 каналы.
- О Промежуточные частоты:
 - ◆ Изображение 38,0 МГц; ◆ Звук 31,5 МГц (D/K)/32,5 МГц (B/G),
 - 32,0 МГц (I)/33,5 МГц (М);
 - ◆ Сигналы цветности 33,57 МГц (PAL)/33,6 МГц (SECAM),
 - 34,42 МГц (NTSC)/33,75 МГц (SECAM).
- О Возможность обработки стереофонического звука: по НЧ входу.
- О Амплитуды сигналов на входе:
 - ◆ Видеосигнал: U=1,6 В на нагрузке 75 Ом;
 - ◆ Звуковой сигнал: U=400 мВ эффективного значения;
 - ◆ S-видео Y: U=1,0 В на нагрузке 75 Ом,
 - C: U=0,3 В на нагрузке 75 Ом.
- О Амплитуды сигналов на выходе:
 - ◆ Видеосигнал: U=1,0 В на нагрузке 75 Ом;
 - ◆ Звуковой сигнал: U=0,4 В.
- О Высоковольтное напряжение 29,3 кВ.
- О Кинескоп: 25 дюймов (630 мм) по диагонали. Угол отклонения 110°, высококонтрастный тонированный плоский экран.
 - О Выходная мощность звукового канала 2 х 5 Вт на нагрузке 8 Ом.
 - O Размеры: 551 x 626 x 462 мм.
 - O Macca: 28 kr.
 - О Прием телетекста на русском языке.
 - О Экранное меню на русском языке.

2. Структурная схема телевизора

Рассмотрим структурную схему телевизора (стр. 79).

Сигнал с антенны поступает на тюнер. Основное назначение тюнера — перенос спектра телевизионного сигнала с радиочастоты на промежуточную частоту 38,0 МГц. В состав тюнера входит УВЧ, гетеродин и смеситель. На выходе тюнера сигнал промежуточной частоты разделяется на

2 канала: канал усиления промежуточной частоты звука и канал усиления промежуточной частоты изображения. Для формирования частотных характеристик на входе каналов включены фильтры на

поверхностных акустических волнах. Назначение полосовых фильтров — с минимальным ослаблением пропустить спектр рабочих частот и максимально ослабить все другие частоты. На ІС101 собран УПЧИ и видеодетектор, охваченные схемой АРУ. Сигнал АПЧГ с видеодетектора поступает на

тюнер. С выхода видеодетектора видеосигнал поступает на многостандартный режектор ПЧЗ, в ко-

Телевизор Panasonic TC-25F1/TX-25F1T

тором происходит вычитание из спектра видеосигнала спектра ПЧЗ. В состав режектора входят фильтры на частоты 6,5 МГц, 6,0 МГц, 5,0 МГц. Переключение фильтров осуществляется коммутатором IC201 по командам от МК. С выхода коммутатора видеосигнал поступает на плату Н.

В канале звука фильтром на ПАВ выделяется сигнал первой промежуточной частоты звука. Пройдя буфер, сигнал ПЧЗ поступает на полосовые фильтры 6,5 МГц и 5,5 МГц. Соответствующие фильтры IC201 подключаются по командам от МК. На выходе детектора образуется звуковой сигнал. После усилителя и буфера звуковой сигнал поступает на коммутатор, с выхода которого поступает на ппату Н. На плате Н происходит выбор источника аудио-видео сигнала для дальнейшей обработки. Это может быть либо внутренний телевизионный сигнал, либо внешний аудио-видео сигнал. Внешний аудиосигнал может быть стереофоническим.

Стереофонический звуковой сигнал с платы Н поступает на IC2301, где происходит регулировка громкости, баланса, тембра. Управление IC2301 осуществляется по шине I²С от МК. С выхода IC2301 сигнал по двум звуковым каналам поступает на вход усилителя мощности НЧ IC2302, нагрузкой которого являются громкоговорители SP1 и SP2.

Видеосигнал с платы Н поступает на декодер SECAM IC602 через попосовой фильтр и декодер PAL/NTSC, находящийся в видеопроцессоре IC601. Там же находятся фильтры выделения сигналов цветности. IC603 — линия задержки на строку.

С выхода видеопроцессора R, G, B-сигналы поступают на плату кинескопа, на усилители, а затем на кинескоп.

ССИ снимаются с IC601 и поступают сначала на каскад предварительного усиления, а затем на выходной каскад. Нагрузкой выходного каскада строчной развертки являются строчные отклоняющие катушки и строчный трансформатор, совмещенный с высоковольтным выпрямителем. С выхода высоковольтного выпрямителя напряжение подается на 2-ой анод кинескопа, фокусирующий и ускоряющий электроды. Кроме того напряжение от строчного трансформатора поступает на накал кинескопа, а также на выпрямитель +15 В. Импульсы на запуск кадровой развертки снимаются с IC601 и поступают на IC402, где осуществляется регулировка размера по вертикали, центровки по вертикали и линейности по вертикали. Регулировку осуществляет МК по шине I²C. С выхода IC402 кадровые импульсы поступают на выходной каскад кадровой развертки IC401. Нагрузкой являются кадровые отклоняющие катушки. Функции регулирования, контроля и отображения информации выполняет микроконтроллер IC1101 с памятью IC1102. Сигнал сброса

В телевизоре применена многофункциональная система дистанционного управления с помощью пульта дистанционного управления на ИК-лучах. Система обеспечивает непосредственный выбор любой из 39 команд, в том числе: регулировку громкости, яркости, насыщенности, контрастности, их установку в нормированное значение, включение любой из 100 программ непосредственным выбором либо по кольцу, регулировку тембра по ВЧ и НЧ, отключение звука, переключение телевизора из дежурного режима в рабочий и наоборот. При нажатии на любую из кнопок на выходе ПДУ формируется последовательность импульсов, временные интервалы между которыми несут информацию о команде.

В фотоприемнике IC1051 ИК-излучение преобразуется в электрический сигнал и поступает на МК для декодирования и ислолнения команд.

Программируемое запоминающее устройство IC1102 энергонезависимое, то есть сохраняет информацию после снятия напряжения. В ней хранится информация о диапазоне, напряжении настройки, уровне яркости, насыщенности и контрастности.

Блок питания импульсный. На выходе имеются следующие напряжения: +140 B, +22 B, +8 B, +15 B.

3. Принцип работы телевизора

Рассмотрим принципиальную схему телевизора (стр. 80 — 99).

3.1. Тракт обработки сигналов изображения и звука

обеспечивает ІС1103.

Сигнал с антенны поступает на тюнер TU01 (стр. 82, 90). В состав тюнера входят УВЧ, гетеродин и смеситель. Основное назначение тюнера — перенос спектра телевизионного сигнала с радиочастоты на более низкую промежуточную частоту. На выходе тюнера сигнал промежуточной

частоты разделяется на 2 канала: канал промежуточной частоты звука и канал промежуточной частоты изображения.

Рассмотрим канал изображения. Сигнал промежуточной частоты изображения усиливается Q102, проходит фильтр на ПАВ X101 и поступает на вход IC101 выв. 4, 5 (стр. 82, 90). Фильтром X101 определяется амплитудно-частотная характеристика УПЧИ.

Структурная схема IC101 тила M52760SP приведена на рис. 1.




Рис. 1. Структурная схема микросхемы M52760SP

командам от МК.

Пройдя усилитель, сигнал промежуточной частоты изображения постулает на видеодетектор, на выходе которого выделяется видеосигнал. В качестве видеодетектора используется синхронный детектор, имеющий преимущество по сравнению с другими типами в том, что вносит минимальные нелинейные искажения при детектировании слабых сигналов. Для его работы необходима синхрочастота. Ее вырабатывает генератор, частота которого с помощью системы ФАПЧ синхронизирована с частотой входного сигнала. Для поддержания постоянства амплитуды видеосигнала на выходе видеодетектора при изменении сигнала на входе, применяется схема АРУ.С выхода видеодетектора через видеоусилитель, сигнал поступает на выход IC101 выв. 18. Затем видеосигнал поступает через эмиттерный повторитель Q151 на 3-х стандартный режектор ПЧЗ. Он включает в себя 3 фильтра на различные промежуточные частоты звука: 6,5 МГц, 6,0 МГц и 5,0 МГц. Режектор предназначен для "вырезания" из спектра видеосигнала спектра ПЧЗ. Переключение фильтров, в зависимости от стандарта принимаемого сигнала осуществляет коммутатор IC201 (стр. 81, 91) по

С выхода коммутатора видеосигнал поступает через разъем Н17 на плату коммутации Н.

В звуковом канале сигнал первой промежуточной частоты звука ПЧЗ1, выделенный фильтром X102 поступает на вход IC101 контакт 7 (рис. 1) и далее, после усилителя на декодер. Для поддержания постоянной амплитуды сигнала на выходе декодера, коэффициент усиления УПЧЗ1 регулируется схемой АРУ. С выхода декодера звуковой сигнал на новой промежуточной частоте ПЧЗ2 поступает на выход IC101, выв. 13 и далее через усилитель Q160 на полосовые фильтры X203, X204. В зависимости от стандарта звука лодключается один из фильтров. На выходе IC201 включен фильтр X201 на 6,0 МГц. Сигнал ПЧЗ2 с 11 вывода IC201 внутри микросхемы проходит усилитель, ЧМ детектор, вновь усилитель и выводится из микросхемы через выв. 10 уже как звуковой сигнал. После усилителя Q140 звуковой сигнал поступает на плату Н.

Напряжение АПЧГ с 2 вывода IC101 подается на выключатель АПЧГ IC102 и выв. 5 IC1101 (стр. 80, 88). В момент переключения каналов, при подаче напряжения питания на телевизор, в режиме FINE TUNING (точная настройка) АПЧГ необходимо отключать. При этом на выв. 49 IC1101 появляется нулевой потенциал, выключатель АПЧГ IC102 разомкнут, на селектор поступает постоянное напряжение с делителя R170, R171, R172.

Напряжение настройки в виде последовательности импульсов с меняющейся скважностью с выв. 46 МК подается на тюнер через инвертор Q1180 и интегратор R1186, R1187, R1188, C1181, C1182. Это напряжение поступает на варикап гетеродина. При изменении настройки меняется емкость варикала, а значит частота настройки контура, подключенного лараллельно. Чем больше приложено напряжения, тем меньше емкость и выше частота настройки.

Выбор частотного диапазона осуществляется IC1105 (стр. 82, 90) по командам от МК выв. 47, 48. На входы IC1105 — выв. 3, 4 поступает команда в виде единиц и нулей. Команда дешифрируется и в зависимости от выбранного диапазона на одном из выходов — выв. 1, 2, 7 появляется высокий потенциал, который поступает на тюнер и включает соответствующий диапазон BL, BH или BU.

Схема автоматической регулировки усиления АРУ так изменяет коэффициенты усиления каскадов УВЧ и УПЧ, что амплитуда выходного сигнала видеодетектора остается практически постоянной несмотря на значительные (в несколько раз) изменения амплитуды входного сигнала. АРУ УПЧ осуществляется внутри IC101, а АРУ в каскадах УВЧ по цепи: выв. 3 IC101 — тюнер.

□ Коммутатор телевизионных и аудио видеосигналов (плата Н)

Плата H (стр. 87) осуществляет переключение следующих типов сигналов: телевизионный сигнал с HЧ-входа 1 (AV1), сигнал с HЧ-входа 2 (AV2), расположенный на передней панели телевизора, и сигнал с НЧ-входа 2 (AV2), расположенного на задней панели телевизора. Сигнал от каждого источника сигнала может выводиться на выходной разъем платы H.

Порядок прохождения видеосигнала через плату Н:

- O TV: контакт 9 H17 выв. 7, 14 IC3001, контакт 7 H17;
- O AV1: AV1V; выв. 3, 4 IC3003; выв. 3, 14 IC3001; контакт 7 H17;
- O AV2: AV2V; выв. 9, 8 IC3003; выв. 5, 14 IC3001; контакт 7 H17;
- O AV2 (передняя панель): контакт 2 H17; выв. 5, 14 IC3001; контакт 7 H17;
- O Y: AVIS; выв. 1, 2, 11, 12 IC3003; выв. 3, 14 IC3001; контакт 19 H17;
- O C: AVIS; выв. 1, 2, 11, 12 IC3004; контакт 17 H17.
- Порядок прохождения звуковых сигналов через плату Н:
- О TV (L/R): H17 контакты 10/11; IC3001 выв. 18, 1/12, 9; H17 контакты 14/15;
- O AVI (L/R): AVI; выв. 16, 1/10, 9I С3001; H17 контакты 14/15;
- O AV2 (L/R) (задняя панель): AV2; выв. 4, 3/8, 9I C3002; IC3001 контакты 17, 1/11, 9; H17 кон-
- такты 14/15;
- AV2 (L/R) (передняя панель): H17 контакты 3/4; выв. 2, 1/10, 11 IC3002; IC3001 контакты 17, 1/11, 9; H17 контакты 14/15.
- Переключением сигналов, поступающих на плату H, управляет МК (выв. 36, 37) через схему сумматора Q1130, Q1131, Q1132, Q1133. Далее напряжение поступает на выв. 15 IC3001. Переклю-

сумматора Q1130, Q1131, Q1132, Q1133. Далее напряжение поступает на выв. 15 IC3001. Переключение производится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

гаолица г

Режим	Напряжение на выв. 36 IC1101, В	Напряжение на выв. 37 IC1101, В	Напряжение на выв. 15 IC3001, В
TV	0	0	0
AV1	+5	+5	9,2
AV2	0	+5	6,7

□ Обнаружение подключения S-видео сигнала

При подключении вилки в S-разъем видеовхода 1 срабатывает микровыключатель SW1, и база Q3009 через небольшое сопротивление соединяется с корпусом. Транзистор закрывается и напряжение +12 В поступает на управление переключателями IC3003 и IC3004 выв. 12, 13. При этом замыкаются выв. 12, 11, 10 IC3003, выв. 1, 2, 11, 10 IC3004 и сигналы яркости и цветности поступают на разъем H17 контакты 17, 19.

Одновременно низкий потенциал поступает на управление выключателя видео (вывод 5 IC3003) и через контакт 22 разъема H17, E17 на выв. 4 МК IC1101. При этом сработает выключатель IC3003 и видеосигнал не будет поступать на разъем H17, а на экране появится символ "S" указывающий на подключение "S" входа.

□ Обнаружение режима AV2 передней и задней панели

При подключении к разъему AV2 передней панели срабатывает микровыключатель SW2, отключая от корпуса цепь: контакт 4 разъема G20, E20; контакт 5 E17, H17. При этом откроются Q3007 и Q3003 и низкий потенциал поступит на выв. 6, 5 IC3002, на выв. 6 IC3003. Разомкнуты выводы выключателей 9 и 8, 3 и 4 IC3002, 9 и 8 IC3003. Вход видеоразъема AV2 задней панели соединяется с корпусом.

Одновременно напряжение +12 В поступит на выв. 12, 13 IC3002 и замкнутся выв. 10 и 11, 2 и 1 IC3002. При этом аудио-видеосигналы поступят на вход переключателя IC3001 и далее на разъем H17.

Если разъем AV2 не подключен, то цепь: контакт 4 G20, E20; контакт 5 E17, H17 соединена с корпусом. Транзисторы Q3007 и Q3003 заперты. Напряжение +12 В поступает на выв. 5, 6 IC3002 и выв. 6 IC3003. При этом замыкаются выв. 9 и 8, 4 и 3 IC3002, 9 и 8 IC3003 и аудио-видео сигнал поступает с разъема AV2 задней панели на IC3001 и далее на H17. При подключении одновременно разъемов AV2 передней и задней панелей приоритет отдается разъему AV2 передней панели.

□ Прохождение сигналов цветности SECAM

Телевизионный сигнал с контакта 7 разъема H17/E17 поступает на полосовой фильтр L660, C661, а затем на вход IC602, выв. 16 (стр. 83, 92). Структурная схема IC602 типа TDA8395 приведена на рис. 2. Потом сигнал цветности поступает на усилитель-ограничитель со схемой APУ. С выхода усилителя-ограничителя сигнал поступает на фильтр "КЛЕШ", выпопненный на гираторах. Подстройка фильтра осуществляется автоматически схемой подстройки во время прохождения импульса обратного хода кадровой развертки. Опорная частота на схему подстройки поступает с выв. 1 IC602. Выделенный фильтром "КЛЕШ" сигнал цветности подается на частотный детектор, роль которого выполняет система ФАПЧ. Структурная схема частотного детектора на основе ФАПЧ показана на рис. 3. На вход фазового детектора поступает частотно-модулированный сигнал цветности. Система ФАПЧ отслеживает мгновенное изменение частоты. На выходе фазового детектора образуется напряжение ошибки, которое повторяет форму модулирующего сигнала. Фильтр низких частот необходим для устранения высокочастотных помех. С выхода ФНЧ сигнал цветности через



Рис. 2. Структурная схема микросхемы TDA8395




Рис. 3. Структурная схема частотного детектора на основе ФАПЧ

При опознавании SECAM микросхема IC601 вырабатывает сигнап в виде постоянного уровня, который подается на выв. 1 IC602. Это напряжение используется в IC601 для отключения выходных цветоразностных сигналов декодера PAL.

В IC602 используется построчное опознавание в течение 4-х периодов кадровой частоты. Для обеспечения работы IC602 на ее вход подаются двухуровневые импульсы синхронизации SC.

С выхода IC602 цветоразностные сигналы поступают на входы двух линий задержки, находящихся в IC603 выв. 14, 16 (стр. 83, 92). Сюда же поступают цветоразностные сигналы с выходов демодуляторов PAL/NTSC, находящихся в IC601.

Структурная схема IC603 типа TDA4665 представлена на рис. 4.




Рис. 4. Структурная схема микросхемы TDA4665

В IC603 сигналы В-Y и R-Y проходят схемы фиксации и поступают сразу на вход сумматора, а по задержанному каналу через линию задержки, схему выборки-хранения и ФНЧ. В сумматоре прямой и задержанный сигналы складываются и через буфер поступают на выход микросхемы. Таким образом в каждый момент времени на выходах IC603 контакты 11, 12 присутствуют одновременно оба цветоразностных сигнала. Управление линиями задержки осуществляется от внутреннего опорного генератора частотой 6,0 МГц, синхронизация которого происходит от импульсов SC, поступающих на выв. 5 IC603. Частота опорного генератора делится делителями на 2, затем на 192, после чего поступает на один из входов фазового детектора. На другой вход поступают продетектированные синхроимпульсы SC. Сигнал с фазового детектора через ФНЧ проходит на опорный генератор для подстройки частоты.

Прохождение сигналов яркости

Блок-схема обработки сигналов яркости в IC601 типа AN5193K показана на рис. 5.

Видеосигнал с контакта 19 разъема Е17 поступает на вход IC601 выв. 31 (стр. 83, 92). Пройдя усилитель-ограничитель, сигнал поступает на режектор, где из спектра видеосигнала вырезается спектр сигналов цветности с несущими частотами 4,43 МГц и 3,58 МГц соответственно для PAL и NTSC. Частота режекции синхронизируется ГУН, который охвачен петлей ФАПЧ. С выхода режектора через линию задержки, схему регулировки четкости, контрастности, фиксации уровня черного, гамма корректор сигнал поступает на вход видеоусилителя. В связи с тем, что полоса пропускания яркостного канала шире, чем канала цветности, время нарастания фронта у сигнала цветности будет больше. Поэтому для выравнивания фронтов в схему канала яркости введена линия задержки на 690 нс.

В схеме фиксации яркостного сигнала, находящегося в видеоусипителе, происходит регулировка яркости изображения за счет изменения постоянной составляющей. Регулировка контрастности осуществляется за счет изменения коэффициента усиления видеоусилителя. На основе уменьшения контрастности работает схема ограничения тока лучей кинескопа. При увеличении тока лучей кинескопа происходит уменьшение напряжения на вторичной обмотке строчного трансформатора. Напряжение с отдельной обмотки выпрямляется и подается на выв. 20 IC601. При превышении предельно-допустимого тока лучей в кинескопе напряжение на выв. 20 IC601 уменьшается. При этом коэффициент усиления резко падает и ток через ЭЛТ уменьшается. Схема мало-инерционная и срабатывает даже на кратковременные перегрузки по току.

Регулировка четкости происходит за счет изменения в спектре видеосигнала амплитуд ВЧ составляющих.

Регулировка параметров осуществляется МК по шине I²C.

Работа гамма-корректора основана на уменьшении крутизны амплитудной характеристики в области черного. При этом возрастает количество воспроизводимых градаций на уровне черного, что приводит к улучшению качества изображения.




Рис. 5. Структурная схема обработки сигналов яркости в микросхеме AN5193K

С выхода видеоусилителя яркостный сигнал поступает на один из входов матрицы R, G, B. На два других входа поступают цветоразностные сигналы R-Y и B-Y. В результате матрицирования на выходе образуются сигналы R, G, B, которые после усилителя поступают непосредственно на катоды ЭЛТ.

□ Прохождение сигналов цветности PAL и NTSC

Структурная схема прохождения сигналов в IC601 показана на рис. 6.

Видеосигнал с контакта 17 Е17/Н17 поступает на вход IC601, выв. 36, затем на полосовые фильтры с частотами настройки 4,43 МГц для PAL и 3,58 МГц для NTSC. Задача фильтров пропустить сигналы цветности и подавить сигналы яркости. Затем сигналы цветности поступают на коммутатор, который по команде с МК по шине I²С пропускает сигналы PAL либо NTSC. С коммутатора сигнал поступает на усилитель-ограничитель со схемой APУ, а затем на синхронные демодуляторы R-Y и B-Y. Опорные частоты вырабатываются кварцевым генератором на кварцах X601 4,43 МГц для детектирования PAL и X602 3,58 МГц для NTSC. За счет системы ФАПЧ генератор автоматически подстраивает фазу по сигналу цветовой синхронизации, поступающему с усилителя ограничителя. В системе NTSC, по команде МК предусмотрено изменение фазы частоты генератора относительно синхрочастоты на ±30° для изменения цветового тона (TINT). Команда поступает по шине I²С.

Тип системы цветового кодирования определяется системой опознавания по различию частот цветовой синхронизации. Информация об опознанной системе поступает в МК.

С выходов IC601 выв. 48, 49 демодулированные цветоразностные сигналы поступают на линию задержки IC603.




Рис. 6. Структурная схема обработки сигналов цветности PAL и NTSC в микросхеме AN5193K




Рис. 7. Структурная схема блока обработки синхроимпульсов в микросхеме AN5193K

3.2. Строчная и кадровая развертка

□ Схема обработки синхроимпульсов

Структурная схема блока обработки синхроимпульсов показана на рис. 7.

Полный видеосигнал, содержащий кадровые и строчные синхроимпульсы, с контакта 7 H17/E17 поступает на выв. 33, 34 IC601. В блоке (6) происходит разделение строчных и кадровых синхроимпульсов. ССИ поступают на схему строчного ФАПЧ1 (9) для фазовой и частотной подстройки ГУН (3), а КСИ через схему формирователя (15) поступают на схему обратного счета кадровой синхронизации (7). Частота генератора (3) на кварце X580 в 32 раза выше строчной частоты. С выхода генератора частота поступает на делитель частоты (8), на выходе которого строчная частота через узел защиты (2) поступает на выход 44 IC601.

Делитель частоты (8) с регулируемым коэффициентом деления охвачен цепью ФАПЧ2 (10). Основой схемы является компаратор, на один вход которого поступают импульсы обратного хода строчной развертки со строчного трансформатора на выв. 38 ІС601 через формирователь (5). На другой вход компаратора поступает строчная частота с выхода делителя (8). В результате сравнения двух частот вырабатывается сигнал ошибки, который воздействует на генератор через ФАПЧ1, изменяя его частоту так, чтобы эту ошибку свести к нулю. В зависимости от принимаемой системы частота генератора под воздействием ФАПЧ1 меняется в пределах 500—503 кГц. Столь высокая частота выбрана с целью повышения точности работы схем ФАПЧ1, ФАПЧ2 и повышения стабиль-

Кадровые синхроимпульсы образуются в схеме обратного счета строчных синхроимпульсов за счет деления строчной частоты. Коэффициент деления различный в зависимости от системы

(NTSC, PAL, SECAM) и частоты полей 50/60 Гц. Схема определения частоты полей (13) в автоматическом режиме по строчным и кадровым синхроимпульсам определяет систему принимаемого ТВ сигнала и выдает сигнал на выв. 45, с которого далее поступает на выв. 32 МК. Высокий уровень соответствует 50 Гц (PAL/SECAM), низкий — 60 Гц (NTSC). С выхода схемы обратного счета (7) КСИ поступают на выходной каскад (1) и далее на выход IC601, выв. 46. 🗇 Выходной каскад строчной развертки Основное назначение — подача в строчные отклоняющие катушки ЭЛТ пилообразного тока для обеспечения горизонтальной развертки и создания высоковольтного напряжения для питания

второго анода, фокусирующего электрода, ускоряющего электрода и накала кинескопа. Кроме этого со строчного трансформатора снимается напряжение питания кадровой развертки +30 В.

Строчные синхроимпульсы с выв. 44 ІС601 через делитель R543, R544 поступают на базу Q550 (стр. 86, 95), в коллекторную цепь которого включена обмотка T550. Каскад на транзисторе Q550 служит для согласования низкого входного сопротивления выходного каскада строчной раз-

вертки с выходом IC601. Нагрузкой выходного каскада на Q551 является строчная ОС и обмотка ТДКС Т501. Через эту же обмотку Т501 на Q551 поступает питающее напряжение +140 В от блока питания телевизора. "S"-коррекция осуществляется с помощью C560 и R552. Линейность по горизонтали определяется L555, R551. Элементы диодного модулятора: D551, D552, C552, C553, C550. Размер по горизонтали устанавливается С552, С553. Напряжение питания видеоусилителей +200 В снимается с выв. 1 T501 и с выхода выпрямителя D501, D502, C502. Через разъем E33/Y33 +200 B поступает на плату кинескопа. С выв. 3 снимается напряжение накала. С выв. 7 напряжение посту-

пает на выпрямитель +30 B: D503, C508. С выв. 8 напряжение поступает на выпрямитель +30 B: D505, C507. 🗇 Выходной каскад кадровой развертки Основное назначение — создание в кадровых отклоняющих катушках пипообразного тока для получения вертикальной развертки ЭЛТ. Схема собрана на ІС401 и ІС402. В ІС401 формируется пи-

лообразное напряжение. Регулировка размера, линейности, центровки, коррекция геометрических искажений производится по шине I²C по командам от МК. Структурная схема IC402 типа TA8859P показана на рис. 8. Кадровые синхроимпульсы с выв. 46 ІС601 поступают на выв. 13 ІС402 (стр. 85, 94) и через

схему формирователя на запуск генератора. В качестве формирователя используется триггер. Схема формирования пилообразного напряжения запускается импульсом с генератора. Для под-

выв. 8 и далее на вход IC401.

ности синхроимпульсов, поступающих на запуск строчной развертки.

держания постоянным амплитуды и формы пилообразного напряжения на выходе при воздействии факторов: температура, колебания напряжения питания и т.д. формирователь охвачен цепью АРУ. С выхода формирователя пилообразное напряжение поступает на схему коррекции геометрических искажений и далее через дифференциальный усилитель на выход IC401 (выв. 8). На другой вход дифференциального усилителя подается сигнал обратной связи с низкоомного резистора, включенного последовательно с кадровыми ОС. Это цепь защиты ІС401 в случае неисправности в кадровой развертке. При этом на выв. 6 отсутствует сигнал ОС и пилообразное напряжение не поступает на

Микросхема IC401 нагружена на кадровые отклоняющие катушки. Блок-схема приведена на рис. 9. Функционально она состоит из 3-х основных узпов: схемы запуска, усилителя и выходного каскада. Пилообразное напряжение поступает на вход IC401, выв. 4, затем через Q1 на выходной каскад Q2, Q3. С помощью делитепя R1, R2 на выходе IC401, выв. 2 устанавливается низкий потен-

циал. В верхней половине экрана Q2 открыт, а Q3 закрыт. Ток течет по цепи: +30 В, D401, коллектор-эмиттер Q2, кадровые ОС, С409, R609. Конденсатор С409 при этом заряжается. Ток второй




Рис. 8. Структурная схема микросхемы ТА8859Р




Рис. 9. Структурная схема микросхемы LA7833S

половины прямого хода кадровой развертки от середины экрана до нижнего края обусловлен разрядом конденсатора С409 по цепи: плюсовая обкладка конденсатора С409, кадровые ОС, переход коллектор-эмиттера Q3, корпус, R409, минусовой вывод С409. Для сокращения времени, в течение которого луч возвращается от нижнего края экрана к верхнему (время обратного хода кадровой развертки), выходной каскад необходимо питать от повышенного напряжения. Для этих целей используется схема вольтодобавки. Работает она слвдующим образом. Во время прямого хода конденсатор С404 заряжается почти до напряжения питания по цепи: +30 В, D401, С404, коппектор-генератор открытого транзистора Q5, корпус, Q4 при этом заперт. Во время обратного хода Q5 закрыт, а Q4 открыт и конденсатор С404 оказывается включенным последовательно с источником питания. При этом диод D401 заперт и на выводе 3 IC401 формируется импупьс напряжения, равный почти удвоенному значению напряжения источника питания.

Параллельно кадровым отклоняющим катушкам включена демпферная цепочка С408, R406, спужащая для устранения паразитных копебаний возникающих в отклоняющих катушках.

3.4. Блок питания

Принципиальная схема блока питания представлена на стр. 97.

Состав:

O Сетевой фильтр — C801, L801, C804, C802, C805, L802, C803.

○ Выпрямитель — D803, C817.

О Ключевой транзистор — Q801.

О Схема управления — Q802.

O Схема регулирования — IC803, D824, C825.

О Блок дежурного режима — IC802, Q807, Q808, Q809, Q810.

О Выходные выпрямители — D850, C854, D851, C851, D852, C852, C853, D854, C849, D853,

C850.

Блок дежурного режима состоит из IC802, стабилизатора напряжения на Q807 и узла включения на транзисторах Q809, Q808. В дежурном режиме с выхода IC802, (3 вывод) импульсное напряжение после делителя R839, R840 поступает на усилитель Q810 и далее на ключевой транзистор Q801. Длительность импульсов запуска, в дежурном режиме, значительно меньше, чем в рабочем режиме, поэтому выходные напряжения в 2-3 раза меньше рабочих.

напряжения питания до 5 В открывается стабилитрон D831 и транзистор Q809. База транзистора Q807 соединяется с корпусом и на выходе стабилизатора появляется напряжение питания IC802 и импульсное напряжение на выходе. При напряжении на входе стабилизатора более 10 В включается стабилитрон D836 и открывается транзистор Q808. База Q809 соединяется с корпусом, Q809 закрывается, Q807 также закрывается и напряжение питания отключается.

Питание на блок поступает с обмотки 7, 8 Т801 и выпрямителя D825, C828. При возрастании

Рабочий режим включается по команде от МК. Высокий потенциал открывает Q846 и закрывает Q845. Управление оптроном D824 теперь осуществляется от стабилизатора напряжения IC803.

Регулирование выходных напряжений осуществляется за счет изменения времени заряда C825 Пель заряда обмотка 6 --- 7 D823 T801 D826 B824 C825

С825. Цепь заряда: обмотка 6 — 7, D823, T801, D826, R824, C825.
При изменении выходных напряжений меняется ток через светодиод оптрона D824, а значит

и сопротивление фотодиода. Это приводит к изменению времени заряда C825. При достижении напряжения на C825, равного 0,7 В, откроется Q802 и закроется Q801. Начнется передача энергии, запасенной в трансформаторе T801, в нагрузку. Конденсатор C825 разряжается через Q802. Затем процесс повторяется. Цепь дополнительной стабилизации: напряжение с обмотки 7-8, пропорт

циональное выходным напряжениям, через Q802, D820 поступает на базу Q801. Увеличение выходных напряжений приведет к увеличению напряжения обратной связи с обмотки 7-8, а значит

к более раннему закрыванию Q801, то есть к уменьшению выходных напряжений.

В случае значительного превышения выходных напряжений срабатывает защита. Схема защиты работает следующим образом. Увеличение выходных напряжений приведет к увеличению напряжения на обмотке 7-8. При напряжении больше 8,2 В откроется стабилитрон D821, откроется Q802, закроется Q801. Начальное смещение на базу Q801 подается от источника +300 В через га-

сящие сопротивления R814, R815, R816. Стабилизация напряжения осуществляется D819.

Выходные выпрямители собраны по однополупериодным схемам.

Реализованы следующие каналы:

○ +22 B — D850, C854;

O +8 B — D857, C851;

O +140 B — D852, C852, C853;

O +15 B — D853, C850.

□ Схема защиты

Используется вход защиты — выв. 43 IC601. В рабочем режиме напряжение на выводе около 0В. В случае аварийного режима напряжение на выводе возрастает, срабатывает внутренняя логика и отключается формирование ССИ.

Защита от повышенного высокого напряжения работает следующим образом. Датчиком является напряжение накала ЭЛТ. Оно выпрямляется диодом D508, фильтруется C510. При превышении предельно-допустимого значения высокого напряжения, потенциал с прецизионного делителя

R511, R512 становится больше напряжения стабилизации стабилитрона D509, он открывается и напряжение поступает на выв. 43 IC601, срабатывает защита.

Защита от увеличения тока лучей ЭЛТ работает следующим образом. При увеличении потребляемого тока уменьшится высокое напряжение, а значит и напряжение, снимаемое с выв. 3 Т501 (ABL). Потенциал правого (по схеме) вывода D850 станет еще более отрицательным и он откроется. Q520 также откроется и напряжение поступит на выв. 43 IC601. Защита сработает.

Перегрузка тока по цепи +30 В приведет к открыванию Q433 и увеличению напряжения на выв. 43 IC601, а значит к срабатыванию защиты.

3.3. Блок телетекста

Блок телетекста (стр. 96) осуществляет выделение сигналов телетекста из тепевизионного сигнала и воспроизводит их на экране отдепьно или одновременно с тепевизионным изображением, имеет память на 4 страницы телетекста. Структурная схема показана на рис. 10.




Рис. 10. Структурная схема телетекста




Рис. 11. Схема переключения сигналов RGB

Полный видеосигнал поступает на IC3501 (рис. 11), где происходит выделение сигналов телетекста и импульсов синхронизации. В IC3502 происходит декодирование сигналов телетекста. В составе микросхемы имеется память на 4 страницы. IC3505 и IC3506 — коммутаторы сигналов телетекста или R, G, B сигнала отображения спужебной информации, поступающих на экран ЭЛТ.

Работой коммутаторов управпяет МК. При наличии бланкирующего импупьса на 41 выводе МК ключ IC3505 вкпючен и на экран проходят сигналы отображения спужебной информации. Если бланкирующего импульса нет — то сигналы телетекста.

Таблица 2. Назначение выводов IC601 AN5193K

N вывода	Назначение	Сигнал
1	Вывод схемы фиксации уровня цветоразностного сигнала (R-Y)	U=+7,0 B
2	Вывод схемы фиксации уровня цветоразностного сигнала (G-Y)	U<2,8 В цвет выкл.
3	Вывод схемы фиксации уровня цветоразностного сигнала (В-Ү)	U>2,8 В цвет вкл.
4	Выключатель цвета	U<0,2 В цвет выкл.
5	Выход сигнала выключателя цветности	U>5 В цвет вкл.
6	Вывод подключения к-ра АПЧГ	U=2,5 B
7	Подключение кварцевого резонатора (4,43 МГц)	Uc=0,3 B
8	Подключение кварцевого резонатора (3,58 МГц)	Uc=0,3 B
9	Вход схемы гашения пятна на ЭЛТ после выключения	U=19 B
10	Вход сигнала яркости Ү	Umax=2,5 B
11	Вход внешнего сигнала R	U=(0+2,5) B
12	Вход внешнего сигнала С	U=(0+2,5) B
13	Вход внешнего сигнала В	U=(0+2,5) B
14		
15	Питание 1	U=+9,0 B
	Выход сигнала R	U=(0,92,2) B
16	Выход сигнала G	U=(0,92,2) B
17	Выход сигнала В	U=(0,92,2) B
18	Выход схемы обнаружения строчной частоты	U=+5 В сигнал TV
		обнаружен
		U=0,3 В сигнала TV нет
19	Корпус	
20	Вход схемы ABL	
21	Вход данных шины I ² С	ШИМ Up-p=+5 B
22	Вход синхронизации шины I ² С	ШИМ Up-p=+5 B
23	Корпус	_
24	Вход внешнего ЦАП1	
25	Вход внешнего ЦАП2	
26	Вход внешнего ЦАПЗ	
27	-	_
28	Вход видео	ПЦТС Up-p=1,0 B
29	Выход видео	ПЦТС Up-p=1,75 В
30	DDIACH CHIECO	- 114,0 орр 1,70 2
31	Выход видео	ПЦТС Up-p=0,6 B
32	выход видео	
	Вход схемы выделения КСИ	ПЦТС U _{p-p} =2,0 В
33	Вход схемы выделения ССИ	ПЦТС Up-p=2,0 B
34	Питание 2	ПЦТС Ор-р-2,0 В U=+5 В
35		
36	Вход сигналов цветности	Up-p=300 мВ
37	Корпус	
38	Вход схемы	
39		
40	Подключение фильтра АПЧ2	U=(1,53,5) B
41	Подключение фильтра АПЧ1	U=4,3 B
42	Подключение кварцевого резонатора (500 кГц)	Uc=0,3 B
43	Вход схемы защиты	U=0
44	Выход ССИ	Импульс Up-p=5 B
45	Выход схемы определения частоты полей	50 Гц U=0,3 В
	·	60 Гц U=5,0 В
46	Выход КСИ	U=0,5 B
47	Section 1	
48	Выход сигнала — (В-Ү)	Up-p=2,5 B
49	Выход сигнала — (R-Y)	Up-p=2,5 B
50	рыход сигнала — (11-1)	ор р-2,0 D
51	Вход сигнала — (В-Y)	Up-p=4,7 B
52	Вход сигнала — (R-Y)	Up-p=4,7 B

4. Регулировка телевизора

После замены микросхемы памяти, в случае выхода ее из строя необходимо вновь устано
вить следующие значения: COLOR (SUB), NTSC-TINT (SUB), BRIGHT (SUB), CONTRAST (SUB)
SHARP (SUB), BASS (SUB). Эта операция производится в сервисном режиме І. Для входа в сервис
ный режим І необходимо:

О В рабочем режиме одн	овременно нажать кнопк	у "Дисплей" на ПДУ	и кнопку уменьшения
громкости на передней панели. СНК	Экран станет белым, а	в правом верхнем у	глу появится надпись

- О Нажимая функциональную кнопку на ПДУ, выбрать нужную регулировку:
 - ◆ < ADJ. MODE >
 - ◆ COLOR (Sub)
 - ◆ NTSC-TINT (Sub)
 - ◆ BRIGHT (Sub)
 - ◆ CONTRAST (Sub)
 - ◆ SHARPNESS (Sub)
 - ◆ BASS (Sub)
- О Нажимая кнопки увеличения или уменьшения громкости, выставить маркер посредине шкалы.
- О Нажать кнопку нормализации на ПДУ дважды для перехода в нормальный режим.

После замены кинескопа необходимо вновь отрегулировать баланс белого и геометрию. Регулировка проводится в сервисном режиме II. В сервисный режим II входят из сервисного режима І нажатием на ПДУ кнопки выключения таймера.

Регулировка проводится в следующей последовательности:

- О В сервисном режиме I подать на вход телевизора с ГИС изображение вертикальных и горизонтальных линий.
 - O Отрегулировать FOCUS и SCREEN на ТДКС так, чтобы линии были четко видны.
- О Произвести регулировку следующих параметров изображения для получения минимальных геометрических искажений:
 - ♦ НС центр по горизонтали;
 - ◆ VH размер по вертикали;
 - ◆ VS центр по вертикали;
 - ◆ РА искажения типа "подушка";
 - ◆ TR искажения типа "трапеция".
- О Подать с ГИС сигнал "белое поле". Выставить минимальную контрастность изображения. Выставить минимальную яркость, при которой экран еще светится. Перейти в сервисный режим II.
- О Произвести регулировку баланса белого до получения однородного белого поля без цветных оттенков, изменяя следующие параметры:
 - ◆ R постоянные уровни красного;
 - ◆ G постоянные уровни зеленого;
 - ◆ В постоянные уровни синего.
- О Установить максимальную контрастность изображения, яркость в положение 80% от максимальной.
 - О Добиться белого свечения экрана без цветовых оттенков, изменяя следующие параметры:
 - ◆ R усиление по красному;
 - ◆ В усиление по синему.
 - О Нажать кнопку "Нормализация" на ПДУ дважды.

Регулировка блока питания

- О Установить минимальную яркость, насыщенность, контрастность.
- О Убедиться, что на перечисленных ниже контрольных точках имеются указанные напряжения:
- TPE30: 12,0±1,0 B

TPE31: 9,0±1,0 B

E35-15: 142,0±2,0 B

TPE32: 5,0±1,0 B E33-1: 220,0±15,0 B

ĺ	⊐ Регулировка АРУ
(Э В сервисном режиме I установить параметр RF.
(O Подать на вход ТВ сигнал цветовой полосы.
(🔾 Установить входной уровень 63 дБ на нагрузке 75 Ом.
(Э Подключить цифровой вольтметр к контрольной точке ТРЕ1.
	 Регулировкой уровня АРУ с пульта установить такое попожение, после которого напряже точке ТРЕ1 начинает падать.
(🔾 Увеличить уровень входного сигнала на 2 дБ и убедиться, что напряжение на ТРЕ1 изме
няется	
	□ Регулировка высокого напряжения
	Э Установить минимальную яркость, контрастность, насыщенность.
но 142	 Подключить вольтметр постоянного тока к катоду D852 и убедиться, что напряжение рав 2,0 ±2,0 В.
	Э Подключить киловольтметр к аноду кинескопа.
	Э Убедиться, что высокое напряжение равно 29 кВ.
	□ Регулировка субконтраста и субяркости
	Э Подать на вход сигнал цветных полос.
	Э Подключить осциппограф к контрольной точке ТРЕ38 (выход зеленого).
чается	 Установить перемычку между ТРЕЗ5 и ТРЕЗ2. Необходимо помнить, что при этом отклю- в схема ограничения тока лучей (ОТЛ) поэтому запрещена длительная работа в этом режиме опьшом токе лучей.
(O Переключить тепевизор в сервисный режим I.
. (O Отрегулировать субъяркость так, чтобы уровень "подставки" был 2,2 ±0,2 В (см. рис. 12).
(O Отрегулировать субконтрастность так, чтобы амплитуда сигнала была 3,2 ±0,1 В (см. рис. 12)
	Провал черного
	Уровень подставки U=(2,2 ± 0,2)В регулируется субяркостью
Рис. 12	2. Осциллограмма сигнала в контрольной точке ТРЕ38
_	□ Регулировка в стандарте PAL
(Э Подать на вход сигнал цветных полос в стандарте PAL. Подключить осциплограф к конюй точке TPE38 (выход зеленого).
	Э Установить яркость, контрастность, насыщенность в среднее положение.
	O Установить перемычку между TPE32 и TPE35.
(O Переключить телевизор в сервисный режим I.
(O Регулировкой субнасыщенность выставить амплитуду сигнала 2,5±0,1 В.
9,5±0,5	O Переключить осциллограф на TRE39 (выход красного) и убедиться, что амппитуда сигнала 5 В.
(Э Нажать кнопку "Нормализация" для перевода в нормальный режим.
	🗆 Типовые данные результатов регулировки (в условных единицах)
(О АРУ
(Э Центр по горизонтали
	Э Размер по вертикали
	Э Центр по вертикали
	Э Искажения тила подушка
(О Размер по горизонтапи

Телевизор Panasonic TC-25F1/TX-25F1T

· ·
О Уровень красного6
О Уровень зепеного8
О Уровень синего7
О Субъяркость
О Усиление по красному
О Усиление по синему
🗆 "Гостиничный" режим (блокировка от детей)
В этом режиме работает топько функция переключения каналов. Все остапьные функции за

В этом режиме работает топько функция переключения каналов. Все остапьные функции забпокированы. Для входа в этот режим необходимо одновременно нажать на пульте кнопку выключения таймера и кнопку увеличения номера канала на тепевизоре. Для выхода из режима необходимо одновременно нажать на пульте кнопку выключения таймера и кнопку уменьшения громкости на телевизоре.

5. Неисправности телевизора

1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель Неисправность находится в блоке питания. Вначале проводят визуальный осмотр платы, об-

О Искажения типа "трапеция"

ращая внимание на обгоревшие эпементы, потемнения на плате, вызванные тепповой перегрузкой. Неисправные эпектролитические конденсаторы можно определить по вздутию сверху, разрыву предохранитепьной насечки, следам эпектролита на плате. Затем замеряют сопротивпение цепи на выводах электролитического конденсатора фильтра.

Оно должно быть более 10 кОм. В противном случае, для локапизации дефекта разрывают цель между плюсом конденсатора и выводом коллектора или микросхемы блока питания и вновь измеряют сопротивление. Еспи сопротивление в норме, то неисправность в транзисторе или микросхеме, еспи мало, то неисправность может быть в конденсаторе фильтра, диодах выпрямителя, элементах сетевого фильтра.

Целостность транзистора или выходного транзистора, встроенного в ШИМ-контроппер, определяется проверкой р-п переходов. При проверке диодной сборки D803 необходимо помнить, что проверяется каждый из четырех диодов. Вышедшую из строя D803 заменяют на аналогичную пибо устанавливают 4 диода с параметрами: прямой выпрямленный ток Inp>2 A, обратное напряжение Uoбp.>400 B.

Причиной дефекта часто бывает пробой керамических конденсаторов (короткое замыкание) вкпюченных параллепьно диодам моста. Временно допустима работа без конденсаторов. В эпектролитических конденсаторах возможен пробой (короткое замыкание) либо значительное увепичение тока утечки. Определяется тестером.

Неисправность может быть в терморезисторе D801 — короткое замыкание по сети.

Неисправность может быть в одном из эпементов сетевого фипьтра, хотя встречается крайне редко.

2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел. Нет напряжения на конденсаторе фильтра

В этом случае проверяют напичие напряжения на входе выпрямителя, на входе сетевого фильтра. Частый дефект — одновременно с выходом из строя диодов выпрямителя или транзистора блока питания выходит из строя разрывной резистор R801. Его устанавливают номиналом 1—3 Ом, мощностью 5—7 Вт. В случае отсутствия подходящего типономинала устанавливается перемычка из многожильного провода, например МГТФ-0,1. Берется одна жила. Такой самодельный предохранитель выдерживает ток до 2,4 А.

3. Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел. Напряжение на конденсаторе фильтра в норме (U=+300 B)

Неисправность может быть либо в блоке питания, либо во вторичных цепях питания. При значительном уменьшении сопротивления нагрузки или коротком замыкании преобразователь блока питания не запустится.

Омметром проверяют сопротивление цепей питания +140 В, +8 В, +22 В, +15 В.

Проверку начинают с цепи +140 В. Сопротивление должно быть R>10 кОм. В противном слу-

чае неисправными могут быть: D856, C853, C852, D852, строчный транзистор Q551.

После проверки элементов во вторичных цепях переходят к проверке в первичных. Проверяют следующие элементы: Q801, Q810, Q802, D825, D820, R821, D821. Особо тщательно необходимо проверить Q802 и Q810. У исправного транзистора, выпаянного из схемы, должно быть примерное равенство сопротивлений переходов база-эмиттер, база-коллектор (прямое). Различие сопротивлений в 2—3 раза указывает на неисправность транзисторов. При наличии измерителя параметров

транзисторов рекомендуется пользоваться им. Частый дефект — увеличение номиналов R814,

Причиной дефекта может быть уменьшение сопротивления или короткое замыкание в нагрузке. Проверяют стабилитрон D856, строчный транзистор Q551, сопротивление по цепям питания: +8 B, +22 B, +15 B, +14 B, строчный трансформатор. Кроме пробоя на "землю" в T501 коллекторной

R815. При этом на базу транзистора Q801 не поступает начальное смещение и он постоянно закрыт. К такому же результату приводит пробой стабилитрона D810.

4. Телевизор не включается. Из блока питания слышен прерывистый высокотональный звук

обмотки, может быть пробой высоковольтным напряжением обмотки ОТЛ. Неисправность ТДКС можно определить часто визуально по вспучиванию пластмассового корпуса, следам пробоя на плате между выводами, по обгоревшим деталям, подключенным к выводу ОТЛ. Косвенно о неисправности в ТДКС можно судить по следующей проверке. Между базой и эмиттером строчного транзистора устанавливается перемычка, при этом транзистор оказывается

заперт и колебания в ТДКС отсутствуют. Если при этом появится напряжение +140 В, значит имеются коротко замкнутые витки, пробои обмоток на корпус или неисправности в высоковольтной части, в том числе пробой в кинескопе. Иногда возникают сразу несколько неисправностей. Например пробой строчного транзистора происходит одновременно с выходом из строя электролитических конденсаторов по вторичным

цепям питания. Это результат воздействия повышенных в 2—3 раза напряжений на выходе блока питания. Такое происходит в резупьтате выхода из строя схемы управления ключевым транзисто-

ром. Причем выход из строя может быть кратковременным, после чего нормальная работа восстанавливается. Ключевой транзистор выдает при этом максимально возможное напряжение, превышающее рабочее напряжение электролитических конденсаторов по вторичным цепям питания. После замены вышедших из строя элементов дефект повторяется. При данной неисправности прежде всего проверяют Q802, а также D824, IC803.

Причиной дефекта может быть также потеря емкости конденсатором фильтра. Напряжение на нем занижено до величины 200...250 В вместо 300 В и практически сразу падает до 0 В после

выключения телевизора. Аналогичный дефект возникает при сильных механических воздействиях — удары, падения. В первую очередь проверяют печатный монтаж на наличие трещин. Обычно они образуются в ме-

5. Телевизор находится в дежурном режиме. Красный светодиод дежурного режима горит. При переключении в рабочий режим светодиод на 1-2 с гаснет, затем вновь загорается

сте установки ТДКС и строчного транзистора.

рекоса корпуса.

Неисправность может быть в блоках строчной и кадровой разверток, кинескопе, блоке питания, микроконтроллере, а также в схеме защиты.

К возможным причинам неисправности, перечисленным в п. 5, следует добавить следующие.

Телевизор не включится в рабочий режим в случае, еспи на передней панели нажаты одновременно две кнопки. Это происходит из-за неисправности кнопок или "заедания" кнопок из-за пеНеисправность может быть в МК. Проверяется наличие питания +5 В на выв. 61, 22 IC1101, работоспособность кварца, работа схемы RESET. Схема RESET работает нормально, если при включении телевизора на выв. 54 IC1101 короткое время удерживается нулевой потенциал, а затем напряжение возрастает до +5 В. Затем проверяют наличие высокого потенциала на выв. 35 IC1101 при переключении в работу. Прослеживают прохождение высокого потенциала до базы Q846. Проверяют Q845, Q846, отсутствие высокого потенциала на выв. 35, при переключении в рабочий режим из дежурного, указывает на неисправность МК.

6. Экран не светится. Звука нет. Высокое напряжение есть

скопа.

Наличие высоковольтного напряжения легко обнаружить, проведя ладонью вблизи поверхности экрана кинескопа. При этом будет ощущаться действие статического электричества — легкое покалывание в пальцах, сопровождаемое негромким треском разрядов.

Сначала проверяют наличие накала на кинескопе. Свечение нити видно со стороны горловины. Если свечение отсутствует, замеряют осциллографом напряжения накала на плате кинескопа. Амплитуда импульсов равна U=22—24 В. И в заключение прозванивают нить накала кинескопа. Встречающиеся здесь неисправности: обрыв нити накала в кинескопе (замена кинескопа), нарушение пайки провода накала на основном шасси, ппохой контакт панели кинескопа с выводами кине-

мому, видеопроцессор. Проверяют наличие сигналов R, G, B на входе платы кинескопа, надежность присоединения разъема R, G, B и наличие сигналов непосредственно на выводах IC601. Устанавливают максимальное значение яркости, контрастности и насыщенности.

Если выходные сигнапы отсутствуют, а напряжение питания на выводах 14 — +9 B и 35 —

Другая возможная неисправность — выход из строя видеопроцессора IC601 AN5693K. Надо увеличить ускоряющее напряжение. Если при этом экран засвечивается, то неисправен, по-види-

Отсутствие свечения экрана может быть вызвано отсутствием ускоряющего напряжения. Для

+5 В и видеосигнал поступает на выв. 31 IC601, то IC601 необходимо заменить.

этого измеряют диапазон изменения ускоряющего напряжения. Он должен быть U=200—800 В. Если оно отсутствует или мало, то возможны следующие неисправности: не поступает напряжение с ТДКС, пробой в кинескопе, пробой фильтрующего конденсатора на плате кинескопа.

7. Экран ярко светится, видны линии обратного хода. Изображение отсутствует

Возможные причины: мало напряжение питания видеоусилителей, расположенных на плате кинескопа, неисправность видеопроцессора.

Замерить напряжение питания. Оно должно быть равно 200 В. Если напряжение занижено, проверить C502. Если вовсе отсутствует, то проверить элементы: C502, D501, D502, R501, L501, обмотку 1 — 4 T501.

мотку 1 — 4 Т501.

Уменьшение напряжения питания приводит к отключению видеопроцессора. При этом транзисторы видеоусилителей полностью открыты, что и вызывает уменьшение напряжения. На входах ви-

деоусилителей большой попожитепьный потенциал. Прежде чем делать окончательное заключение об исправности видеопроцессора, надо проверить сигналы на входе и напряжения питания (см. п. 6).

8. Экран засвечен одним цветом. Изображения нет

Возможные неисправности: видеопроцессор IC601, пробой транзистора видеоусилителя, межэлектродное замыкание в кинескопе.

Проверяют осциппографом входное напряжение соответствующего видеоусилителя. Если U=+5 В, то дополнительно проверяют IC601 — входные сигналы и напряжения питания, после чего меняют микросхему.

Пробой транзистора определяется омметром. Довольно частая неисправность — обрыв резистора в цепи коллектора.

При межэлектродном замыкании в кинескопе напряжение, замеренное на соответствующем катоде осциплографом равно 0 В. Бланкирующие импульсы отсутствуют. Дпя окончательной отбраковки кинескопа делают следующую проверку. От катода отпаивают все внешние цепи. Между катодом и цепью +200 В включают резистор R=10 кОм. Затем телевизор включают и замеряют

напряжение на катоде. Если напряжение на катоде равно 0 В, а экран засвечен соответствующим цветом, то в кинескопе межэпектродное замыкание.

9. Неисправна кадровая развертка

К неисправностям кадровой развертки следует отнести увеличение или уменьшение размера по вертикали, нарушение линейности, полное отсутствие кадровой развертки (горизонтальная линия).

В случае отсутствия кадровой развертки сначала проверяют напряжение питания ІС401 типа

LA7833S выв. 6. Напряжение должно быть равно 30 В. В случае отсутствия проверяют цепь: R434, С507, D505, R504. Последнее сопротивление выходит из строя наиболее часто. Затем проверяют наличие пилообразного напряжения на входе (выв. 4). Проверяют кадровую ОС. Ее сопротивление

составляет единицы Ом. Проверяют надежность подключения разъема ОС. Проверяют исправ-

ность С409, R404, R408, а также исправность цепи обратной связи: R416, R402, C407, R403. В заключение меняют ІС401.

При нарушениях линейности и размера по вертикали проверяют напряжение питания и элементы в цепи ООС. Например, если изображение растянуто в верхней части, это указывает на недостаточность напряжения питания. Проверяют в первую очередь R504, при чем часто неисправность выражается в увеличении номинала с 1 Ом до 10 Ом. При проверке омметром на пределе 1 кОм исправность можно не обнаружить.

10. Размер растра по горизонтали не в норме

юстировку магнитов чистоты цвета, сведения.

случае подбирают емкость конденсаторов обратного хода С555, С556. С увеличением емкости увеличивается размер по горизонтали. При замене кинескопа необходимо устанавливать новый кинескоп только фирмы Panasonic. При установке кинескопа другой фирмы размер по горизонтали будет уменьшен приблизительно на треть. Восстановить нормальный размер подбором конденсаторов не удается. Дело в том, что па-

раметры отклоняющих систем сильно отличаются. В крайнем случае возможна установка кинескопа другой фирмы, но с "родной" отклоняющей системой. При этом придется повторить полностью

Необходимость регулировки обычно возникает после замены ТДКС или кинескопа. В этом

11.Нарушена центровка растра по горизонтали Устраняется регулировкой в сервисном режиме. Вхождение в "Сервис" описано в разделе "Регулировка". Если дефект до конца не устраняется, то необходимо заменить IC601.

12. Растр имеет форму параллелограмма, трапеции, круга, края растра не параллельны обрамлению экрана

Причина неисправности скорее всего в том, что ОС отошла от баллона кинескопа. Это результат механических воздействий. Вначале надо попытаться установить ее на прежнее место и сильнее затянуть винты крепления. Затем проверить сведение. Если сведение неудовлетворитель-

13. Нарушена чистота цвета на экране кинескопа (радужные разводы, цветовые пятна)

Вначале надо размагнитить кинескоп с помощью внешней петли. Если это не удается, то попытаться вновь отъюстировать отклоняющую систему. В противном случае имеет место смещение

маски кинескопа. Дефект не устраним. Возникает обычно вследствие механических воздействий.

няют микросхему. Если сигнала нет, то проверяют цепь: выв. 31 ІС601 — выв. 20 ІС201 — выв. 18

14. Отсутствует изображение и шумы. Растр есть Осциллографом проверяют амплитуду сигнала на выв. 31 ІС601. Если она равна 1 В, то ме-

IC101 — выв. 45 IC101 — X101 — выход IF тюнера.

ное — вновь отъюстировать отклоняющую систему.

15. Изображение в шумах. Временами пропадает цвет

Наличие шумов говорит о том, что преобразователь в тюнере работает, а также работают все

каскады после преобразователя. Неисправными могут быть либо антенна, либо УВЧ тюнера. Для проверки на вход ТВ подключают ГИС с калиброванным выходным напряжением. Если при этом

шумы на сигнале исчезают, значит тюнер работает нормально, неисправна антенна. В качестве источника сигнала можно использовать видеомагнитофон с ВЧ выходом. Если сигнал по-прежнему слабый и зашумленный — неисправен тюнер. Наиболее распространенный дефект пробои транзистора УВЧ.

16. Не включается один из диапазонов BL, BH, BU

Включение диапазонов на тюнере осуществляется подачей напряжения +12 В на соответствующий вход тюнера ВL, ВH, ВU через микросхему переключателя диапазонов IC1105. Команда поступает с выв. 47, 48 МК в виде двоичного кода, дешифрируется в IC1105 и поступает на тюнер. Возможные неисправности: МК, IC1105, TU01.

17. Нет настройки внутри диапазона

Включают режим автопоиска и контролируют напряжение на выводе TU тюнера. Оно должно плавно изменяться от 0 В до 31 В внутри диапазона. Если этого нет, то проверяют напряжение на входе буфера Q1180. Здесь допжны быть импульсы амплитудой 5 В с изменяющейся скважностью.

Затем проверяют напряжение на выходе интегратора R1154, C1151, R1155, C1150. Диапазон изменения такой же. В заключение контролируют сигнал на выводе 46 IC1101. Он представляет собой последовательность импульсов с изменяющейся длительностью амплитудой 5 В.

18. Изменилась настройка на канал (со временем)

Контролируют напряжение на выводе TU тюнера с помощью цифрового вольтметра. Если оно постоянно и не меняется со временем, то неисправен тюнер. Если же напряжение меняется, то проверяют конденсаторы C1180, C1181, C1182, C102 в интеграторе. Неисправные элементы заменяют.




Рис. 13. Схема электрическая принципиальная ПДУ EUR644661

19. Не работает кнопка "Функция" на пульте и передней панели. Мал диапазон регулировки звука (от 0 до 12)

Этот дефект характерен для данного типа телевизора при переполнении ячеек памяти. Возникает при сильной импульсной помехе по сети. Для восстановпения нормальной работоспособности надо с пульта подать последовательность команд: F, N, F, +, -, N и так далее 5—6 раз. Если не удастся восстановить работоспособность телевизора, то его переводят в режим СНК и подают команды F, N, N. Если и это не помогло, меняют микросхему памяти IC1102.

20. Не проходят команды с ПДУ

Вначапе проверяют питание пульта (рис. 13). Напряжение питания должно быть равно 3 В. Затем проверяют пульт. В качестве индикатора можно испопьзовать любой инфракрасный фотодиод, например ФД-8К. Выводы диода подключают к осциллографу — один к сигнальному входу Y,

другой на корпус. Диод располагают в непосредственной близости от пульта так, чтобы ФД был направлен на окошко ПДУ. Затем на пульте нажимают любую кнопку. На осциллографе появится команда в виде пачки импульсов разной длитепьности амплитудой 0,5—1 В. Еспи импульсов нет, то неисправность в пульте.

Проверяют наличие трещин на плате, работоспособность кварца, транзистора, микросхемы, светодиода. Причиной неисправности часто бывает увеличение поверхностного сопротивпения (R>5 кОм) замыкающих контактов клавиатуры. Пульт можно отремонтировать, приклеив к кнопкам кусочки металлической фольги.

Еспи ПДУ исправен, осциллографом проверяют наличие сигнала на выв. 1 IC1101. Еспи сигнал есть и команды с передней панели выполняются, то меняют IC1101. В противном случае меняют фотодиод.

21. Отсутствует звуковое сопровождение и шумы в громкоговорителе. Изображение в норме

Вначале проверяют омметром обмотки громкоговорителей. Затем осциллографом контролируют сигнал на выходе IC2302 (выв. 7, 12). Если сигнал есть, то проверяют C2336, Q340. Затем проверяют сигнал на входе (выв. 3, 4) и напряжение питания +25 В на выв. 10 микросхемы. Если сигналы на входах и напряжение питания есть, а на выходе отсутствует, то меняют микросхему. Контролируют наличие сигнала на входах IC2301 (выв. 1, 22), напряжение питания +12 В на выв. 21, наличие импульсов на выв. 11, 12, отсутствие команды отключения звука — напряжение на выв. 8 должно быть равно +4,4 В. Устанавливают уровень громкости в середине шкалы. Если при этих условиях сигнал на выходе, выв. 9, 14 отсутствует, то меняют микросхему.

Проверяют прохождение звуковых сигналов через плату Н. Порядок прохождения есть в описании работы платы Н.


22. Отсутствует или сильно искажено звуковое сопровождение. Шумы есть

Возможные причины:


- О неправильно установлен стандарт звуковой частоты (для России D/K);
- О не поступает с МК команда на переключение стандарта;
- О неисправны фильтры ПЧЗ. В первую очередь проверяют кварцевые резонаторы ПЧЗ.

Проверяют прохождение звуковых сигналов по цепочке: выв. 7 IC101, выв. 13 IC101, Q160, выв. 15, 13, 11 IC201, выв. 9 IC201, выв. 11 IC101, выв. 10 IC101, Q140 — плата Н.


В результате находят неисправный каскад, а затем находят неисправный элемент или меняют неисправную микросхему.





Структурная схема




Принципиальная схема










см. стр. 83









Принципиальная схема (продолжение)




Принципиальная схема. Плата коммутации (плата Н)




Принципиальная схема








см. стр. 89





см. стр. 91














Принципиальная схема. Плата телетекста





Принципиальная схема. Блок питания (плата Р)




Принципиальная схема. Плата кинескопа







Принципиальная схема. Плата X, плата R



Телевизор Panasonic

Модель TX-20S1T

Шасси МХ-3

1. Основные технические характеристики

- Питание сеть переменного тока частотой 50/60 Гц напряжением 110-240 В.
- О Потребляемая мощность:
 - ◆ В рабочем режиме 82 Вт;
 - ♦ В дежурном режиме 8 Вт.
- О Сопротивление антенного входа 75 Ом.
- О Количество принимаемых телевизионных систем 17.
- О Принимаемые каналы:
 - ◆ Метровый 1—12 каналы;
 - ◆ Дециметровый 21—69 каналы;
 - ♦ Кабельный диапазон 13—20 каналы.
- О Промежуточные частоты:
 - ◆ Изображения 38,0 МГц;
 - ◆ Звука 31,5 МГц; 32,0 МГц; 32,5 МГц; 33,5 МГц;
 - ♦ Цветности 33,57 МГц; 33,6 МГц; 33,75 МГц; 34,42 МГц.
- О Амплитуды входных сигналов по НЧ-входу:
 - ◆ Видеосигнала U=1 В на нагрузке 75 Ом;
 - ◆ Звукового сигнала U=0,4 В эффективного значения.
- О Амплитуды выходных сигналов по НЧ-входу:
 - ◆ Видеосигнала U=1 В на нагрузке 75 Ом;
 - ◆ Звукового сигнала U=0,4 В эффективного значения.
- О Высоковольтное напряжение: 28,5 кВ.
- О Кинескоп: A48KXR92X:
 - ◆ Размер по диагонали 51 см (20");
 - ◆ Угол отклонения лучей 90°.
- О Выходная мощность звукового канала 3 Вт.
- O Размеры: 477,0 x 518,0 x 477,7 мм.
- О Масса: 18,1 кг.

2. Структурная схема телевизора

Рассмотрим структурную схему телевизора (стр. 115).

Сигнал с антенны поступает в тюнер, где осуществляется преобразование несущей частоты телевизионного сигнала в более низкую промежуточную частоту. Тюнер состоит из 3-х каналов, в состав каждого из которых входят усилитель высокой частоты, гетеродин и смеситель. Переключение диапазонов осуществляет микросхема IC1103 по командам, поступающим от МК. Напряжение настройки на принимаемый канал также поступает от МК.

С выхода тюнера сигнал промежуточной частоты поступает на усилитель Q101 и далее через фильтр X101 на усилитель промежуточной частоты. Полоса пропускания УПЧ и избирательность по соседнему каналу определяются в основном параметрами фильтра X101 на ПАВ. Усиленный сигнал подается на видеодетектор, в качестве которого используется синхронный детектор, предназначенный для детектирования слабых сигналов с высокой линейностью. С выхода видеодетектора IC601 сигнал поступает на устройства APV, AПЧГ и далее на усилитель IC601 и буфер Q151.

Схема АРУ регулирует усиление тюнера и УПЧ, позволяет поддерживать неизменной амплитуду на выходе детектора при значительном (в несколько раз) изменении амплитуды сигнала на

Телевизор Panasonic TX-20S1T

ниям) из-за непостоянства условий распространения сигнала в атмосфере. Для компенсации таких замираний и служит АРУ. Коэффициент усиления тюнера и УПЧ меняется автоматически в соответствии с уровнем принятого сигнала.

входе тюнера. Телевизионный сигнал, принятый антенной, подвержен колебаниям уровня (замира-

Система АПЧГ поддерживает постоянной частоту гетеродина тюнера при воздействии различных дестабилизирующих фактов: изменение температуры, питающих напряжений, параметров радиоэлементов и т.д. Частота входного сигнала сравнивается с опорной, в результате чего выра-

батывается сигнал ошибки. Сигнал ошибки суммируется с напряжением настройки. В результате чего изменяется напряжение настройки, подаваемое с МК на тюнер.

На выходе буфера Q151 происходит разделение сигналов звука и изображения. ПЧ звука через режектор поступает на буфер Q220, УПЧЗ ІС601, детектор ІС601, на выходе которого выделяется звуковая частота. После предварительного усилителя сигнал поступает на коммутатор, где по командам с МК происходит выбор звуковых сигналов принятого тюнером или поступающего с НЧвхода. Затем, после буфера Q216 звуковой сигнал поступает на усилитель мощности IC2301, нагрузкой которого является громкоговоритель либо наушники.

ются фильтры, соответствующие промежуточным частотам 4,5 МГц, 5,5 МГц, 6,0 МГц, 6,5 МГц. В коммутаторе, также по командам с МК, происходит переключение источника видеосигнала: AV/TV. Декодирование сигналов цветности осуществляется в IC601 (PAL, NTSC) и IC603 (SECAM). С выхода декодера цветоразностные сигналы поступают на корректор цветовых переходов ІС602 и далее на видеопроцессор, входящий в состав IC601.

Видеосигнал с буфера Q151 поступает на режектор звука, где по командам с МК подключа-

В видеопроцессоре происходит дальнейшая обработка сигналов цветности и яркости, осуществляется регулировка яркости, контрастности, насыщенности, выполняется матрицирование и получение сигналов основных цветов R, G, B. Кроме того, в состав видеопроцессора входит коммутатор, осуществляющий переключение внешних сигналов R, G, B, телевизионного сигнала и сигналов телетекста, сигналы — R, G, B. Работой коммутатора управляет МК.

С выхода видеопроцессора сигналы R, G, В поступают на выходные видеоусилители, расположенные на плате кинескопа. Выходы видеоусилителей подключены непосредственно к катодам R, G, В кинескопа.

В состав ІС601 входит также синхропроцессор, формирующий строчные и кадровые синхроимпульсы. ССИ поступают в блок строчной развертки. КСИ поступают в блок кадровой развертки и далее на кадровые отклоняющие катушки. Совместная работа блоков строчной и кадровой разверток формирует на экране кинескопа растр.

Строчный трансформатор является источником высоковольтного напряжения питания второго анода кинескопа, ускоряющего и фокусирующего электродов, напряжения накала, напряжения питания видеоусилителей, источником питания +12 В.

Блок питания телевизора построен по схеме импульсного преобразователя. Регулирование

выходного напряжения осуществляется методом ШИМ. Блок питания состоит из: не

	О сетевого	фильтра,	назначение	которого	не	пропустить	импульсные	помехи	ИЗ	сети	И	۲
цать	выйти в сеть	помехам	от импульсн	ого блока	ПИ	тания;						
	_											

- О выпрямителя напряжения и фильтра;
 - О схемы стабилизации и защиты;

О силового ключа:

О стабилизатора +90 В;

- вторичных каналов +45 В, +22 В, +5 В;
- О схемы перевода в дежурный режим.

В состав телевизора входит блок телетекста на микросхемах ІСЗ501, ІСЗ503, ІСЗ502, ІСЗ506, IC3505. Включение производится по команде с MK.

Микроконтроллер IC1101 предназначен для управления и контроля работы узлов телевизора,

приема и отработки команд с ПДУ и передней панели. Микросхема памяти ІС1104 является энергонезависимой, то есть после снятия напряжения питания записанная информация сохраняется. В память записываются уровни яркости, насыщенности, контрастности, громкости, выбранного диа-

пазона, напряжение настройки, система звука и цвета, данные сервисной настройки. Связь микро-

контроллера с видеопроцессором и блоком телетекста осуществляется с помощью сигналов SDA, SCL шины l^2C .

3. Принцип работы телевизора

Рассмотрим принцип работы телевизора по принципиальной схеме (стр. 116 — 125).

3.1. Тракт обработки сигналов изображения и звука

выв. 30 ІС601 и далее на подстройку гетеродина в тюнер.

Сигнал с антенны поступает на тюнер TNR2 (стр. 116). В тюнере осуществляется перенос спектра телевизионного сигнала с радиочастоты на более низкую промежуточную частоту. С выхода тюнера сигнал ПЧ поступает на усилитель Q101, нагрузкой которого служит фильтр на ПАВ X101 (стр. 117). Здесь сигнал поступает на УПЧ IC601 выв. 24, 25 (стр. 118). Полоса пропускания и избирательность по соседнему каналу определяется параметрами фильтра на ПАВ. С выхода УПЧ сигнал поступает на видеодетектор и далее на усилитель. На 39 вывод IC601 поступает выходной видеосигнал. Для работы видеодетектора необходима синхрочастота. Она подается с внутреннего генератора, синхронизированного с помощью системы ФАПЧ. К выводу 41 IC601 подключен опорный контур генератора LC151. Для обеспечения стабильности амплитуды сигнала на выходе детектора при изменении сигнала на входе коэффициент усиления УПЧ регулируется схемой АРУ. Кроме того сигнал АРУ с выв. 27 IC601 подается на тюнер. Для стабилизации частоты гетеродина в тюнере служит система АПЧГ. На выходе видеодетектора сравнивается частота сигнала с частотой опорного генератора. Напряжение, пропорциональное разности частот, поступает на выход

С выв. 39 IC601 видеосигнал поступает на буфер Q151 и далее через конт. 8 разъема E1/MS1 на плату фильтров MS (стр. 125). После усилителя Q115 и буфера Q117 видеосигнал поступает на режектор звуковой частоты X136 (5,5 МГц, X103 6,0 МГц, X120 6,5 МГц, X105 4,5 МГц). Выходы фильтров режектора подключены к выв. 1, 2, 3, 5 IC203 — переключателю телевизионной системы. Подключение фильтров, в зависимости от принимаемого стандарта звука производится по командам с МК, поступающим на выв. 12, 14 IC203. В соответствии с таблицей 1 видеосигнал с подавленными составляющими несущей звука поступает на выв. 20 IC601 и далее через конт. 7 разъема

МS1/EI и цепь R149, C152, R158 на выв. 38 IC601.

Таблица 1

Промежуточная частота звука (МГц)

Уровни напряжений на выводах IC203 (В)

промежуточная частота звука (іліі ц) — [уровни напряжении на выводах 10203 (б)				
	14	15			
4,5	1,0	1,0			
5,5	1,0	5,0			
6,0	5,0	1,0			
6,5	5,0	5,0			

Пройдя перекпючатель TV/AV, видеосигнал поступает на линейный усилитель и далее на выход — выв. 36 IC601. Для согласования выходного сопротивления IC601 с последующими каскадами включен эмиттерный повторитель Q150. С выхода Q150 видеосигнал разветвляется. По цепи C3001, R3002, Q3001, C3002, R3005, C3003 видеосигнал поступает на выходной разъем.

С делителя R638, R637 через конденсатор C630 видеосигнал лоступает на вход канала обработки яркостного сигнала — выв. 43 IC601.

С делителя R652, R653 через конденсатор C646 сигнал поступает на вход канала цветности — выв. 48 IC601.

Через конт. 4, 1 разъема Е8 видеосигнал поступает на блок телетекста. Выделенная блоком смесь с конт. 2, 3 разъема Е8 поступает на интегрирующие цепочки R547, C548 и R432, C431. А затем через разделительные конденсаторы C545 и C430 на входы синхропроцессора — выв. 45, 46

IC601.

Звуковой сигнал по цепи L145, C141 поступает на блок полосовых фильтров ПЧ звука: X209 4,5 МГц, X208 5,5 МГц, X210 6,5 МГц (стр. 125). Фильтры подключены к соответствующим входам коммутатора IC203 (выв. 17, 13, 11). Фильтры необходимы для того, чтобы пропустить спектр зву-

ковых сигналов и подавить все остальные. Подключением фильтров управляет МК в соответствии с таблицей 1.

Дальнейшая обработка звуковых сигналов производится на единой промежуточной частоте 6,0 МГц. Структурная схема переноса спектра звуковых частот с промежуточных частот 4,5 МГц, 5,5 МГц, 6,5 МГц на частоту 6,0 МГц показана на рис. 1. Сигнап промежуточной частоты 4,5 МГц с выв. 17 ІС203 поступает на умножитель на 2, а затем на вход смесителя 1. С выхода генератора частота 1 МГц поступает на умножитель на 2, а затем на вход смесителя 3. На другой вход смесителя 3 поступает частота 1 МГц, на его выходе выделяется частота равная 2,0+1,0=3,0 МГц, которая поступает затем на вход смесителя 1. На выходе смесителя выделяется частота равная 9,0-3,0=6,0 МГц, которая поступает через коммутатор на выход (пр. 9)




Рис. 1. Структурная схема микросхемы IC203 типа M52317SP

Сигнап промежуточной частоты 5,5 МГц поступает с выв. 13 IC203 на вход смесителя 2. На другой вход поступает частота с генератора, поделенная на 2. На выходе смесителя образуется частота равная 5,5+0,5=6,0 МГц, которая через коммутатор поступает на выход IC203 (выв. 9).

Сигнал промежуточной частоты 6,5 МГц поступает с выв. 11 ІС203 на вход смесителя 2. На выходе образуется частота, равная 6,5-0,5=6,0 МГц.

Сигнал промежуточной частоты 6,0 МГц проходит через смеситель 1 без преобразования на коммутатор и далее на выход IC203 (выв. 9).

С выв. 9 IC203 через делитель R238, R223 звуковой сигнал поступает на фильтр X221 6,0 МГц (стр. 118), который формирует полосу АЧХ УПЧЗ. Для согласования выходного сопротивления фильтра X221 со входом УПЧЗ (выв. 34 IC601), служит эмиттерный повторитель Q220. С выхода усипителя сигнал поступает на демодулятор, реализованный по схеме синхронного детектора с ФАПЧ. На его выходе выделяется сигнал звуковой частоты. УПЧ охвачен схемой местной АРУ.

С детектора звуковой сигнал поступает на усилитель и далее через переключатель TV/AV на выход IC601 (выв. 28). На другой вход переключателя (выв. 33 IC601) поступает внешний звуковой сигнал с НЧ-входа.

С выхода IC601 (выв. 28) звуковой сигнал через эмиттерный повторитель Q216 поступает на выходной разъем НЧ-выхода и усилитель мощности звуковой частоты IC2301 (выв. 2, стр. 117).

С выхода IC2301 (выв. 8) звуковой сигнап через разделительный конденсатор C2306 поступает на громкоговорители и головные телефоны. Цель R2312, C2315, C2316 служит для устранения возбуждения УНЧ на высоких частотах. Питание на выходные каскады подается на выв. 9 IC2301 через фильтр (C2307, C2308, R2302). Питание на предварительные каскады подается на выв. 1 IC2301 через фильтр (C2301, C2302). Диоды D2301 и D2302 служат для ограничения тока при ко-

□ Прохождение сигналов цветности SECAM

изменения постоянного напряжения на выв. 4, 5 ІС2301.

Видеосигнал с буфера Q150 через делитель R652, R653, R671 поступает на вход декодера SECAM — выв. 18 IC603 (стр. 118). Для функционирования декодера SECAM требуются: видеосиг-

ротком замыкании в IC2301. Изменение громкости и тембра происходит по командам с МК путем

нап, напряжение питания, опорная частота 4,43 МГц, двухуровневый стробирующий импульс SC. Сигнап с выв. 18 IC603 поступает на усилитель-ограничитель со схемой APУ, задача которого состоит в поддержании постоянной амплитуды сигнапа цветности при значительном (в несколько раз)

изменении уровня сигнапа на входе. С выхода усилителя сигнап цветности поступает на фипьтр-"КЛЕШ". Подстройка фипьтра-"КЛЕШ" осуществпяется автоматически во время прохождения импупьса обратного хода кадровой развертки по опорной частоте, подаваемой на выв. 1. Напряжение настройки выдепяется на конденсаторе С872, подключенном к выв. 7 IC603. Оно запоминается и поддерживается постоянным во время прямого хода кадровой развертки. С выхода фипьтра сигнап цветности поступает на демодупятор, в качестве которого используется схема ФАПЧ. В качестве опорной синхрочастоты используется частота, подаваемая на выв. 1 IC603. Пря запоминания напря-

жения, пропорционального опорной частоте, используется конденсатор С873, подключенный к выв. 8 IC603.

Демодупированные сигналы цветности проходят через ФНЧ на выходной каскад, и дапее на выв. 9, 10 IC603. Сигналы R-Y и B-Y присутствуют на выходах поочередно, через строку. Для того чтобы оба сигнала присутствовали одновременно, их необходимо запомнить на пинии задержки, в качестве которой используется IC602 (стр. 119). С выв. 14, 16 цветоразностные сигналы поступают

на схемы фиксации уровня и дапее на предварительные усилитепи. С выходов усипитепей сигнапы R-Y и B-Y по прямому канапу поступают сразу на вход сумматоров, а по задержанному каналу — через пинии задержки, схему выборки-хранения и ФНЧ. В сумматорах прямой и задержанный сигналы скпадываются и через буферы поступают на выходы IC602 (выв. 11, 12). Таким образом в каждый момент времени на выходах IC602 присутствуют одновременно оба цветоразностных сигнапа. Управление пиниями задержки осуществляется от внутреннего опорного генератора (Fon=6,0

МГц), синхронизация которого осуществляется от импульса SC, поступающего на выв. 5 IC602.

При опознавании SECAM на выв. 1 IC603 появляется высокий потенциал, который используется IC601 для отключения декодеров PAL, NTSC. В дальнейшем обработка сигналов PAL, SECAM,

ется 1С601 для отключения декодеров РАL, NTSC. В дальнеишем обработка сигналов РАL, SECAM NTSC происходит совместно в видеопроцессоре.

Прохождение сигналов цветности РАL, NTSC

С выв. 48 ІС601 видеосигнап поступает на интегральные полосовые фильтры с частотами на-

стройки 4,43 МГц для PAL, NTSC 4.43 и 3,58 МГц для NTSC 3,58. Сформированные сигналы цветности поступают на переключатель, который по командам от МК по шине I²С пропускает сигналы пибо PAL, пибо NTSC и дапее на усипитель-ограничитель со схемой ФАПЧ. Опорные частоты подаются через выв. 7, 8 IC601 с кварцевых резонаторов X501 (4,43 МГц), X502 (3,58 МГц). В системе NTSC по команде с МК предусмотрено изменение фазы генератора относительно опорной синхрочастоты на ±30° для изменения цветового тона (TINT).

С выв. 43 ІС601 видеосигнап, пройдя усипитель-ограничитель со схемой АРУ, поступает на

режектор цветности, где сигналы цветности максимально подавляются, а сигнал яркости проходит без оспабления. Частоты настройки режектора 4,43 МГц для PAL и 3,58 МГц для NTSC. Частота режекции подстраивается с помощью системы ФАПЧ. С выхода режектора сигнал поступает на линию задержки на 690 нс. Схема задержки необходима для выравнивания середины фронтов сигналов яркости и цветности. Разные длительности фронтов яркостного и цветового сигналов получаются из-за разной полосы пропускания каналов яркости и цветности.

С выхода пинии задержки сигнал яркости проходит схемы регупирования четкости, контрастности, фиксации уровня черного. Регупировка яркости происходит за счет изменения постоянной составпяющей сигнапа, регупировка контрастности — за счет изменения коэффициента усиления видеоусипитепя. Регупировка четкости основана на изменении в составе спектра видеосигнала амплитуд высокочастотных составпяющих. Регупировка параметров осуществпяется МК по шине

С выхода видеоусипителя яркостный сигнал поступает на вход матрицы R, G, B. На два других поступают цветоразностные сигналы R-Y и B-Y. В результате матрицирования на выход микросхемы поступают сигналы основных цветов R, G, B (выв. 15, 16, 17).

□ Синхропроцессор

I²C.

Попный видеосигнап, содержащий КСИ и ССИ, поступает на выв. 45, 46 IC601. Пройдя амппитудный сепектор, КСИ с ССИ разделяются. ССИ поступают на схему строчного ФАПЧ1 для фазовой и частотной подстройки внутреннего генератора. Частота генератора стабилизирована кварцем X554, подключенным к выв. 54 IC601. Частота генератора в 32 раза выше строчной частоты и составляет 500 кГц. С выхода генератора частота поступает на делитель на 32, а затем через схему защиты на выв. 56 IC601.

Делитель частоты с регулируемым коэффициентом депения охвачен цепью ФАПЧ2. Основой ФАПЧ2 служит компаратор, на один вход которого с выв. 50 IC601 поступают импульсы обратного хода строчной развертки от строчного трансформатора. На другой вход поступает строчная частота с делителя. В результате сравнения двух частот вырабатывается сигнал ошибки, который воз-

та с делителя. В результате сравнения двух частот вырабатывается сигнал ошибки, который воздействует на генератор через ФАПЧ1, изменяя его частоту так, чтобы ошибку свести к нулю. В зависимости от принимаемой системы частота генератора меняется в предепах 500—803 кГц. Стопь высокая частота опорного генератора выбрана с целью повышения стабильности ССИ.

КСИ образуются в схеме обратного счета ССИ за счет деления строчной частоты. Коэффициент депения различный, в зависимости от принимаемой системы и частоты полей (50/60 Гц). Схема определения частоты полей в автоматическом режиме по строчным и кадровым синхроимпульсам определяет телевизионную систему сигнапа и выдает сигнал на выв. 57 ІС601, с которого далее поступает на МК. Высокий уровень соответствует 50 Гц (PAL, SECAM), низкий 60 Гц (NTSC).

Со схемы обратного счета КСИ через выходной каскад поступают на выход IC601 (выв. 58).

3.2. Строчная и кадровая развертка

☐ Строчная развертка ССИ с выв. 56 IC601 амплитудой 3,9 В поступают через делитель R562, R563 на базу предва-

рительного усипителя Q565 (стр. 121). Этот усилитель необходим для согласования выхода микросхемы IC601 с мощным выходным каскадом строчной развертки и обеспечения оптимального режима работы ключевого транзистора Q566.

Нагрузкой Q565 служит первичная обмотка согласующего трансформатора Т566. Вторичная

понижающая обмотка включена в базовую цепь транзистора выходного каскада Q566 (стр. 122). С

блока питания на предварительный усипитель поступает напряжение питания +20 В. Цепь R584, C586, C584, подключенная между коплектором Q565 и корпусом, предназначена дпя защиты транзистора.

Основным элементом выходного каскада является ключ на транзисторе Q566, диодный мо-

катушки, подключенные через C573, L560. Катушка L560 является регулятором линейности строк.

Для питания выходного каскада используется напряжение +90 В, приходящее от блока питания. Необходимо отметить, что питание выходного каскада не имеет гальванической развязки от

дупятор D586, D587 и строчный трансформатор T501. Нагрузкой являются строчные откпоняющие

ния. Необходимо отметить, что питание выходного каскада не имеет гальванической развязки от сети. При проведении ремонтных работ в выходном каскаде строчной развертки необходимо телевизор подключать к сети через развязывающий трансформатор мощностью 0,5—1 кВт.

С571, С572 — конденсаторы обратного хода. От величины их емкости зависит длительность импульса обратного хода, а значит величина высоковольтного напряжения на втором аноде кинескопа и размер по горизонтапи. С увеличением емкости размер увеличивается.

ССИ, приходящий на базу Q566 со вторичной обмотки, открывает его. В это время через транзистор протекает пинейно нарастающий ток. Происходит накопление магнитной энергии в строчной ОС. Луч на экране кинескопа перемещается от середины экрана до его правого края. По окончании импульса транзистор закрывается. Электронный луч под действием импульса напряжения на коллекторе Q566 перемещается влево на начапо строки. Затем под действием энергии, на-

Выходной каскад строчной развертки помимо функции отклонения луча в кинескопе по горизонтали формирует постоянные напряжения питания кинескопа, видеоусилителя, схемы кадровой развертки. Импульсы напряжения обратного хода строчной развертки с коллектора Q566 трансформируются во вторичные обмотки T501 и используются для создания вторичных напряжений.

копленной в ОС, эпектронный луч перемещается к центру.

200-800 В для питания ускоряющего эпектрода кинескопа.

На вторичной высоковольтной обмотке вырабатывается высоковольтное напряжение 28,5 кВ, которое поспе выпрямителя поступает на питание второго анода кинескопа. Выпрямитель

конструктивно входит в состав строчного трансформатора.

Кроме этого со строчного трансформатора снимается регулируемое постоянное напряжение

С обмотки 5 — 3 Т501 снимается напряжение питания видеоусилитепей 200 В. Напряжение сначала поступает на выпрямитель (D510, C509) и затем через конт. 1 разъема E33/Y33 поступает на ппату кинескопа Y.

С обм. 2 — 3 Т501 напряжение поступает на выпрямитель +16 В (D511, C511).

С обм. 6 — 4 Т501 снимается напряжение накала кинескопа.

С обм. 7 — 4 Т501 напряжение поступает на выпрямитель D513, C513 и дапее +25 В через R450, с которого снимается напряжение на схему защиты, поступает на питание IC401.

🗆 Кадровая развертка

минусовый вывод С416.

напряжения источника питания.

Кадровые синхроимпульсы с выв. 58 IC601 поступают на выходную микросхему кадровой развертки IC401 (выв. 2, стр. 123), а также на МК для синхронизации сигналов отображения служебной информации. Микросхема IC401 содержит формирователь КСИ, генератор пилообразного напряжения, генератор обратного хода, выходной каскад и схему тепловой защиты.

КСИ в микросхеме поступают на формирователь и далее на запуск генератора пилообразного напряжения, с которого оно следует на выходной каскад.

Выходной каскад ІС401 двухтактный. Его нагрузкой являются кадровые отклоняющие катуш-

Для обеспечения требуемой дпительности и скорости нарастания тока отклонения импульсов

ки. В верхней половине экрана отклоняющий ток течет по цепи: выпрямитель +25 В (D513, C515), R450, D452, выв. 13 IC401, выв. 12 IC401, конт. 1 разъема DY, кадровая ОС, конт. 2 разъема DY, C416, R427. Конденсатор C416 при этом заряжается. Ток второй поповины прямого хода кадровой развертки от середины экрана до нижнего края опредепяется током разряда конденсатора C416. Ток протекает по цепи: плюсовой вывод C416, кадровая ОС, выв. 12 IC401, выв. 11 IC401, R427,

обратного хода кадровой развертки во время обратного хода питание выходного каскада осуществляется от источника напряжения, представляющего собой генератор обратного хода со схемой вольтодобавки. Работает схема следующим образом. Во время прямого хода конденсатор С456 заряжается до напряжения питания по цепи: выпрямитель +25 В, D452, C456. Во время обратного хода он оказывается включенным поспедовательно с источником питания +25 В. При этом диод D452 заперт и на выв. 13 IC401 формируется импульс напряжения, равный почти удвоенному значению

Параллельно кадровой ОС включена демпфирующая цепь R455, C461, служащая для устранения паразитных копебаний, возникающих в отклоняющих катушках.

Цепь R456, C460 спужит для защиты выходного каскада IC401 от перегрузок.

Для улучшения пинейности кадровой развертки и стабипизации размера по вертикали с резистора R427 к выв. 7 IC401 подключена цепь обратной связи: C417, R420, R414. Еще одно напряжение обратной связи подается с конденсатора C416 через резистор R417. Стабилитрон D449 спужит для защиты от перенапряжений, возникающих в кадровых катушках.

Питание узлов IC401, кроме выходного каскада, осуществляется от напряжения +12 B, которое подается на выв. 1 через фильтр C415, R419.

Переключение стандарта 50/60 Гц происходит внутри IC401 при подаче команды от МК на выв. 5 IC401.

Интегрирующий конденсатор С412 генератора пилообразного напряжения подключается к выв. 6 IC401. Через цепь обратной связи R416, R422 пилообразное напряжение с выхода IC401 по-

ступает на вход ГПН, при этом повышается стабипьность амплитуды пипообразного напряжения на

Выходной каскад IC401 охвачен частотно-зависимой отрицательной обратной связью с помощью конденсатора C455, подключенного к выв. 10, 12.

3.3. Блок телетекста

выходе и улучшается линейность.

Блок телетекста выполняет следующие функции:

- О выделение сигналов телетекста из телевизионного сигнала;
- О запоминание 4-х страниц телетекста;
 - О коммутация сигналов служебной информации R, G, B от МК ипи сигналов R, G, B телетекста.

Видеосигнал поступает с конт. 4, 1 разъема Е8/Т8 на модупь телетекста Т (стр. 123). После делителя R3505, R3506 видеосигнал поступает на выв. 3 IC3501. Здесь происходит выделение сиг-

налов телетекста и синхронизации. Затем сигналы телетекста в цифровом коде поступают в IC3502, где происходит декодирование сигналов. В состав микросхемы входит также статическое ОЗУ на 4 страницы текста. Микросхемы IC3505 и IC3506 являются коммутаторами, которые по командам с МК осуществляют переключение: служебная информация/телетекст. R, G, B сигналы с

выхода декодера ІС3502 (выв. 20, 22, 23) поступают на выв. 11, 1, 3 аналогового переключателя IC3506. R, G, B-сигналы служебной информации и бланкирующий импульс от МК поступают с конт. 1, 2. 3. 4 разъема Е9/Т9 на выв. 11, 1, 3 ІС3505 и выв. 5, 6, 12, 13 ІС3505. Управляет переключением

бланкирующий сигнал BLK IN. Выходные сигналы R, G, B, BLK OUT снимаются с конт. 6, 7, 8, 5 разъема Е9/Т9. С выв. 2 ІСЗ02 смесь КСИ и ССИ через формирователь на транзисторах Q3508, Q3507, Q3506, Q3505 поступает на конт. 2 разъема E8/T8.

Микросхема IC3503 формирует сигнал сброса на выв. 5 IC3502. Связь МК с видеопроцессором осуществляется по цифровой шине I²C через конт. 7, 6 разъема E8/T8.

С разъема E9/T9 сигналы R, G, B и бланкирующий сигнал BLK OUT поступают на выходные каскады ІС601 (выв. 10, 11, 12, 13) и отображаются на экране.

Бланкирующий сигнал BLK IN включает микросхему IC3505, а микросхема IC3506 при этом выключена. Поэтому, если сигналы телетекста и служебной информации должны воспроизводить-

ся одновременно, то приоритет принадлежит служебной информации. Регулировка уровня яркости телетекста на экране телевизора производится путем регулировки постоянного напряжения на выв. 26 ІСЗ502. Напряжение снимается с делителя R3516, R3515, R3524, R3556 и через эмиттер-

3.4. Схема управления и контроля Основой является микроконтроллер IC1101, работающий совместно с энергонезависимой па-

мятью IC1104 (стр. 116 — 117).

Микроконтроллер обеспечивает: О систему настройки синтезированным напряжением;

тембра, громкости по аналоговым входам;

ный повторитель Q3503 подается на выв. 26 IC3502.

- О хранение в памяти информации о настройке и принимаемом стандарте на 100 станций;
- О автоматический поиск и настройку на телевизионные программы;
- О регулирование яркости, контрастности, насыщенности по цифровой шине и регулировку
- О включение функции нормализации, при которой значения яркости, насыщенности, контрастности устанавливаются в средние значения, установленные в заводских условиях;
- О воспроизведение на экране служебной информации: номера канала, шкалы настройки, уровней параметров изображения, стандарта и т.д. Кроме этого на экране высвечиваются сигна-
- лы телетекста, а в сервисном режиме отображается регулируемый параметр и его значения; О управление декодером телетекста. Возможны 2 режима: телетекст и телетекст + изображение;
 - О декодирование команд с ПДУ и передней панели;
 - О функцию таймера.

Включение и запуск программы в МК происходит по команде RESET. Эта команда предназначена для сброса счетчика программ и задания его нулевого адреса. При поступлении напряже-

ния питания на выв. 1 МК питание подается также на ІС1102 (стр. 116) — формирователь импульса сброса для ІС1101. Задача микросхемы ІС1102 в том, чтобы уровень логической единицы возникал на выв. 1 ІС1102 не сразу, а через некоторое время после включения питания. Длительность за-

готов к работе. Следующий этап — декодирование команд непосредственным управлением с клавиатуры передней панели. МК осуществляет сканирование клавиатуры и при обнаружении замкнутого контак-

держки составляет около 1,0 мс. Уровнем 0 В происходит сброс счетчика программ, после чего МК

та происходит декодирование и исполнение команды. В случае, если нажаты 2 или более кнопок клавиатуры МК, переходит в режим ожидания.

При поступпении команды включения из дежурного режима на выв. 24 IC1101 появляется высокий потенциал, который поступает в блок питания для перевода его в рабочий режим.

Работа МК при отсутствии сигнала опознавания синхронизации и отсутствии команд дистанционного и местного управления более 5 минут приводит к появлению на выв. 24 низкого уровня и перевода блока питания в дежурный режим.

При поступпении команды управления с ПДУ на выходе фотоприемника IC1051 появляется сигнал, который поступает на выв. 34 IC1101, где происходит его декодирование программным методом и исполнение. Включение/отключение телевизора может производится по командам от внутреннего таймера. Установка времени срабатывания таймера задается с ПДУ.

Напряжение настройки, подаваемое на тюнер, формируется на выв. 17 в виде импульсного сигнапа положительной полярности амплитудой 2,4 В с изменяющейся скважностью. Это напряжение поступает на буфер Q1180 (стр. 116). Питание буфера осуществляется от напряжения +35 В блока питания.

С выхода буфера ШИМ напряжение амплитудой около 33 В поступает на интегратор (С1183, R1191, С1184, R1192) и далее в виде постоянного напряжения с изменяющейся амплитудой от 0 В до 33 В — на вывод ВТ тюнера.

Переключением диапазонов на тюнере управляет коммутатор IC1103 (стр. 116). При этом на соответствующем входе BU (ДМВ), BH (5 — 12 каналы), BL (1 — 5 каналы) появляется потенциал +9 В. На вход IC1103 (выв. 3, 4) команды поступают от МК. Номер включенного диапазона записан на выв. 10, 12 МК в виде двоичного кода. Микросхема IC1103 дешифрует его и подает команду на тюнер.

Управляющее напряжение АПЧГ, вырабатываемое на выв. 30 IC601 поступает на буфер Q120 и далее на выв. 21 IC1101. В микросхеме происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой и суммирование с цифровым сигналом настройки, в результате чего частота гетеродина тюнера стабилизируется. При переключении программ, автопоиска, в режиме точной настройки происходит отключение АПЧГ по команде с выв. 8 МК. Команда поступает на выв. 12, 13 коммутатора IC102. При этом цепь регупирования размыкается и на тюнер поступает положительное напряжение с делитепя R1126, R1129.

Сигналы спужебной информации R, G, B, BLANK-OSD формируются на выводах 31, 32, 33, 29 МК при напичии сигналов синхронизации на выв. 30, 22. Далее через коммутатор, расположенный на плате телетекста, сигналы поступают на вход видеопроцессора (выв. 10, 11, 12, 13 IC601), где замешиваются в видеосигнап.

В режиме автопоиска на выв. 17 МК происходит плавное нарастание скважности импульсов.

При достижении максимальной скважности происходит автоматическое переключение диапазонов в поспедовательности BL, BH, BU. Напряжение настройки на тюнере внутри каждого из диапазонов плавно возрастает от 0 до 33 В. В процессе настройки на станцию при появлении сигнала опознавания синхронизации и при максимальном значении напряжения АПЧГ, скорость автопоиска замедляется до уменьшения напряжения АПЧГ на уровне 0,75 от максимального значения. При уменьшении напряжения АПЧГ до значения 0,25 с последующим возрастанием до значения 0,5 происходит прекращение поиска, т. е. получена настройка на станцию.

При автопоиске на экране индицируется название диапазона, шкапа настройки, стандарт принимаемого сигнала.

В режиме точной настройки цепь АПЧГ разрывается. Изменение напряжения настройки производится вручную с ПДУ либо с передней панели телевизора. Этот режим применяется в условиях спабого сигнала или сильных помех. Однако отключение АПЧГ приводит к ухудшению временной стабильности частоты гетеродина и ухудшению качества изображения.

Сигнал опознавания синхронизации поступает на выв. 40 IC1101 с выв. 18 IC601. Основным элементом схемы опознавания является контур, настроенный на строчную частоту 16 кГц. При появлении в спектре входного сигнала этой частоты амплитудой выше порогового значения на выв. 18 появляется высокий потенциап.

При регулировке громкости на выв. 16 IC1101 происходит изменение скважности импульсов. С выхода интегратора R1122, C1118 напряжение постоянного тока поступает на выв. 4 IC2301 микросхемы УНЧ. При увеличении напряжения от 0 до +5 В громкость меняется от минимальной до максимальной. Отключение звука происходит спедующим образом. На выв. 9 IC1101 появляется высокий потенциал, который поступает на базу Q1164 и открывает его. При этом цепь регулиров-

Телевизор Panasonic TX-20S1T

ки громкости подключается к корпусу и звук отключается. При регулировке тембра сигнал с выв. 23 IC1101 через интегратор R1142, C1140 поступает в виде постоянного напряжения на выв. 5 IC2301.

При переключении стандарта звука меняется двоичный код, записанный на выв. 14, 15 IC1101. В канале обработки звука это число дешифрируется и включаются соответствующие фильтры. Информация о системе цветового кодирования принимаемого сигнала с выв. 57 IC601 поступает на выв. 3 IC1101. После этого на экране появляется соответствующая надпись.

На выв. 39 IC1101 поступает информация о стандарте 50/60 Гц, которая приходит от определителя, находящегося в IC601 (выв. 59).

3.5. Блок питания

Принципиальная схема блока питания приведена на стр. 120.

При подаче сетевого напряжения конденсатор С807 начинает заряжаться по цепи: +300 В, R802, R803, R806, C807, обм. В1 — В2, Р2 — Р1 Т802, С808. Когда напряжение на нем достигнет

0,7 В, откроется ключ Q801. На эмиттере появится напряжение, что приведет к уменьшению напряжения эмиттер-база и к закрыванию транзистора. В это время энергия, запасенная в обмотках P2 — P1 T802, идет на зарядку конденсатора C808 и передается во вторичные обмотки. Конденсатор C808 заряжается по цепи: +C808, обм. P1 — P2 T802, D808, \perp , -C808. Когда ток че-

рез D808 уменьшится до нуля, вновь начнется зарядка конденсатора C807, и процесс повторится. Конденсатор C808 разряжается через R829, подключенный к корпусу через контакты реле RL801. В рабочем режиме ключ Q801 управпяется импульсами, приходящими с ТДКС по цепи: ТДКС,

R818, D811, T801, D818, R827, D809, R828, Q801. Стабилизация выходных напряжений блока питания осуществляется следующим образом. Выходное напряжение +90 В поступает на выв. 1 IC801. На выходе IC801 образуется напряжение ошибки, пропорциональное разности между выходным и опорным напряжением. К выходу IC801 подключен оптрон, другой вывод которого подсоединен к цепи +90 В.

При уменьшении напряжений на выходах блока питания уменьшается напряжение на выходе IC801, а значит и уменьшается ток через светодиод оптрона D820. Это приводит к увеличению сопротивления коллектор-эмиттер фототранзистора. Ключ Q802 подзакроется, а Q801 приоткроется. Это приведет к увеличению энергии, запасенной в T802 и, следовательно, к увеличению выходных напряжений. Перевод из дежурного режима в рабочий производится подачей команды от МК на ключ Q803. При этом он открывается, срабатывает реле RL801 и анод диода D808 соединяется с корпусом.

□ Защита по напряжению

При увеличении амплитуды импульсов на обм. В1 — В2 Т802 увеличивается отрицательное напряжение на конденсаторе С805. Элементы D806 и Q805 открываются и шунтируюет ключ Q801. При увеличении напряжения на эмиттере Q801 через цепь R821, R822 увеличивается напряжение на базе Q802. Транзистор открывается и шунтирует переход база-эмиттер Q801. Ключ Q801 закрывается.

При неисправности строчной развертки не поступают импульсы на Q801. Q801 открывается только на очень короткое время током цепи: R806, C807, обмотки B1 — B2, эмиттер-база Q801. Блок питания находится в дежурном режиме. Выходные напряжения приблизительно в 2 раза ниже рабочих.

Вторичные выпрямители собраны по однополупериодной схеме и состоят из:

- О канала +42 B: D831, C831;
- О канала +22 B: D816, C812;
- О канала +5 В: IC802, C813.

□ Схема зашиты

◆ Защита от перегрузки по току цепи +20 В

При перегрузке ключ Q451 открывается, и положительное напряжение поступает на выв. 55 IC601, блокируя прохождение ССИ.

мощностью не менее 10 Вт.

◆ Защита от повышенного напряжения накала

При повышенном напряжении накала это напряжение с выв. 6 Т501 через цепь R540, D543, R541 поступит на стабилитрон D544 и откроет его. При этом высокий потенциал поступит на выв. 55 IC501 и заблокирует запуск строчной развертки.

◆ Защита от рентгеновского излучения

При увеличении высоковольтного напряжения, при котором кинескоп становится источником рентгеновского излучения, увеличивается напряжение и на выв. 1 ТДКС. Открываются стабилитрон D528 и ключ Q503, и положительное напряжение с конденсатора C526 поступает на выв. 55 IC601. Запуск строчной развертки заблокируется.

4. Неисправности телевизора

1. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель F801

Неисправными могут быть элементы сетевого помехоподавляющего фильтра L801, C801, C818, выпрямителя D813, конденсаторы C802, C803, C816, C817, электролитический конденсатор фильтра C804, транзистор Q801.

□ Отсутствуют все напряжения на вторичных обмотках Т802. Напряжение +300 В на коллекторе Q801 имеется

Характер неисправности указывает на то, что блок питания не запускается.

Adjusted Headingard Marie 10, The Greek Haraling He daily exaction.

В первую очередь проверяют отсутствие короткого замыкания по вторичным цепям питания. Это удобно делать, замеряя сопротивление на выводах электролитических конденсаторов С831, С812, С813. Наиболее часто встречающийся здесь дефект — выход из сторя стабилитрона D835, напряжение стабилизации которого 56 В. Иногда неисправность D835 сопровождается пробоем

конденсатора С831. Это результат воздействия повышенного напряжения из-за неисправности в цепи регулировки ключа Q801. Поэтому поспе замены элементов при повторном включении необходимо контролировать напряжение на С831 с тем, чтобы немедленно отключить блок питания в случае, если оно больше величины 35 В. Кроме этого, для ограничения тока коллектора Q801 необходимо вместо R801 временно установить технологический резистор сопротивлением 50—80 Ом

Если напряжение на выходе завышено, то проверяют элементы Q805, Q802, R826, D807, C823, C805, D806. Транзистор Q805 необходимо выпаять и проверить на измерителе параметров транзисторов или заменить на заведомо исправный транзистор. При большом токе утечки транзистор отбраковывается. Отсутствие запуска преобразователя может быть из-за обрыва или увеличения номинала одного из резисторов R802, R803.

2. Выходные напряжения блока питания более чем на 20% отличаются от номинальных Проверяют эпементы: IC801, D820, C825, D816, D809, R826.

3. Телевизор переключается из дежурного режима в рабочий, но растр отсутствует

Причинами отсутствия растра могут быть нарушения режимов работы кинескопа, неисправности в устройстве ОТЛ, неисправности в блоке строчной развертки. Вначале проверяют наличие высокого напряжения. Для этого достаточно провести ладонью вблизи поверхности экрана кине-

скопа. Если при этом слышно слабое потрескивание, а пальцы ощущают легкие уколы током, то высокое напряжение имеется. Проверяют визуально свечение нити накала. Если нить светится, то надо попытаться "открыть" кинескоп, увеличив ускоряющее напряжение. Регулятор находится в ТДКС, ближний к плате. Если при этом на экране появится яркая горизонтальная полоса, то неисправность в кадровой развертке. В случае, если засветится весь экран без изображения и шумов с белыми линиями обратного хода, то неисправность может быть в видеоусилителях на плате кинескопа, либо в микросхеме видеопроцессора IC601.

Если нить накала не светится, то осциллографом проверяют напряжение на выв. 10 кинескопа. Амплитуда импульсов со строчного трансформатора должна быть равна 22—24 В, что соответствует номинальному напряжению накала 6,3 В. Если импульсов нет, то проверяют цепь от платы кинескопа до ТДКС. Распространенный дефект — нарушение пайки проводника питания накала на основной плате.

4. Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий

Проверяют наличие напряжения +5 В на выв. 24 ІС1101 при включении рабочего режима. Если напряжение отсутствует, то проверяют напряжение питания +5 В на выв. 1, сигнал RESET на выв. 7, генерацию кварца на выв. 55, 56, отсутствие двух или более замкнутых кнопок на клавиатуре, наличие импульсов на шине І²С. Причиной дефекта может быть также выход из строя микросхемы памяти ІС1104 и микросхемы видеопроцессора ІС601. В заключение методом замены проверяют МК ІС1101.

Если +5 В присутствует, то измеряют напряжение на базе Q803 и срабатывание реле RL801. Проверяют элементы L806, D808, L803, D820, IC801, D808. Осциллографом проверяют наличие положительных импульсов строчной частоты на обмотках T801, его прохождение до базы ключа Q801.

5. Нарушен баланс белого. Цветное изображение имеет оттенок одного из цветов R, G, B

Для проверки уменьшают насыщенность изображения до минимума. Если оттенок появляется при минимальной контрастности, то регулируют темновые токи катодов R, G, B. Если оттенок появляется при максимальной контрастности, то регулируют амплитуды сигналов R и B.

Регулировка проводится с ПДУ в сервисном режиме. Для вхождения в сервисный режим при включенном в рабочем режиме телевизора нажимают одновременно кнопку "DISPLAY" на пульте и кнопку уменьшения громкости "VOLUME" на передней панели. В правом верхнем углу должны загореться буквы "СНК" на белом фоне. Нажимают кнопку пульта "таймер". Многократным нажатием на кнопку пульта "функция" добиваются появления на экране регулируемого параметра со шкалой. Темновые токи катодов обозначаются как R, G, B, а размахи сигналов R-, B-. Регулировка параметра осуществляется кнопками "VOLUME ▲" и "VOLUME ▼". Для перевода телевизора в обычный режим нажимают 2 раза кнопку "Нормализация" на пульте. Проводить регулировку удобнее по сигналу "Белое поле" с генератора. При этом не должно быть цветовых оттенков во всем диапазоне изменения контрастности от минимального до максимального значения.

6. Экран светится одним из основных цветов

Возможные неисправности: кинескоп, один из транзисторов Q351, Q352, Q354 видеоусилителей на плате кинескопа, видеопроцессор IC601. Вначале осциллографом измеряют амплитуды сигналов на конт. 2, 3, 4 разъема Y32 платы кинескопа. Если на входе соответствующего видеоусилителя присутствует постоянное положительное напряжение величиной больше +2,5 B, то неисправен видеопроцессор IC601. В случае если входные сигналы R, G, B в норме, то проверяют режимы соответствующего видеоусилителя. Измеряют напряжение на катоде кинескопа. В заключение проверяют кинескоп. Для этого выпаивают один из резисторов R375, R387, R386.

Впаивают технологический резистор R=15-20 кОм между выводом катода и шиной +190 В. Включают телевизор и замеряют напряжение на катоде. Если напряжение равно 0 В или очень мало, то имеет место межэлектродный пробой в кинескопе. Если напряжение равно +190 В и дефект пропал, то ищут неисправный элемент в обвязке соответствующего видеоусилителя. Часто встречающийся дефект — обрыв резистора в коллекторе транзистора.

7. На экране видны светлые линии обратного хода

Дефект возможен при уменьшении напряжения питания видеоусилителя и при чрезмерно большой величине ускоряющего напряжения. Напряжение питания +190 В контролируют на конт. 1 Y33 платы кинескопа. При заниженном напряжении проверяют элементы C509, D510, Q351, Q352, Q354.

Затем уменьшают ускоряющее напряжение до пропадания дефекта. Причиной дефекта может быть скачкообразное изменение ускоряющего напряжения, поступающего с ТДКС. Такой трансформатор отбраковывают.

Временно, до замены ТДКС, можно стабилизировать напряжение на ускоряющем электроде с помощью 1—2 стабилитронов типа R2M на напряжение стабилизации 150 В. Напряжение с ТДКС на стабилитроны подают через резистор величиной 100—150 кОм. Регулятор SCREEN на ТДКС устанавливают в попожение максимального значения.

8. Отсутствует цвет в одной из систем PAL, SECAM, NTSC

Подать на НЧ-вход сигнал с генератора и осциллографом проверить прохождение сигнала довыв. 31 IC601. Амплитуда сигнала должна быть больше 1,0 В. Проверить наличие сигнала цветнос-

ти на выв. 48 ІС601. Если сигналы в норме, а на выв. 15, 16, 17 сигналы R, G, В отсутствуют, то необходимо заменить IC601.

9. Нет изображения при воспроизведении с видеомагнитофона по НЧ-входу. Звуковое сопровождение в норме

Проверяют цепь прохождения сигнапа с входного разъема до видеопроцессора: конт. разъема ЈК2 желтого цвета на плате, конт. 3 Е10/Т011, конт. 1 Е10/Т011, С123, R136, выв. 31 ІС601.

10. Нет звукового сопровождения при воспроизведении с видеомагнитофона по НЧ-входу. Изображение в норме

Проверяют следующую цепь: контакт разъема ЈК2 белого цвета на ппате, разъем ЈК1, R225, С222, R224, С224, выв. 33 IC601.

11. Отсутствует звуковое сопровождение и шумы в громкоговорителе. Шкала регулировки громкости высвечивается

Отсутствие шумов указывает на то, что неисправность находится после детектора — в УНЧ

или произошеп обрыв обмотки громкоговорителя. Вначале проверяют обмотку громкоговорителя, надежность контакта в разъеме на плате.

рыв) конденсатора С2306. Измеряют напряжение на выв. 4 — входе регулятора громкости. Напряжение должно быть бопьше 0,5 В. Проверяют наличие сигнала на входе IC2301 (выв. 2). Еспи все напряжения в норме, а сигнап на выходе отсутствует, то проверяют IC2301 (заменой).

Затем проверяют напряжения питания на IC2301 (на выв. 1 должно быть +12 В, на выв. 9 — 16 В). Проверяют осциллографом напичие сигнапа на выв. 8. Частый дефект — потеря емкости (об-

12. Звук при приеме телевизионных станций искажен. Шумы есть. Воспроизведение звука от видеомагнитофона (НЧ-вход) нормальное

Вначале надо проверить, в каком стандарте работает телевизор, для России это D/K. Затем проверяют прохождение звука по цепи: эмиттер Q220, C223, выв. 34 IC601. Неисправным может быть так-

же кварц в канале обработки звука. Частый дефект — нарушение пайки выводов кварца.

13. Не переключаются диапазоны BL, BH, BU

Включают телевизор в режим автопоиска и контролируют изменение напряжений на выв. 10, 12 ІС1101. Еспи сигналы есть, то контролируют их поступление на выв. 3, 4 ІС1103, а затем на выв. 1, 2, 7 ІС1103. В заключение контролируют наличие напряжения +9 В на соответствующих выводах тюнера. Если команды на тюнер поступают, а переключения диапазонов нет, то тюнер заменяют. Еспи команда отсутствует на выходе МК, то заменяют его. Отсутствие команд на выходе коммута-

14. Нет настройки на каналы. Шумы есть

тора ІС1103 указывает на его неисправность.

Включают тепевизор в режим автопоиска. При этом на экране должна появиться изменяющая шкала настройки и номер диапазона. Контролируют наличие импульсов на выв. 17 ІС1101 амплитудой около 5 В. В случае отсутствия сигнала заменяют МК. Затем контролируют импульсы

амплитудой 35 В на коллекторе Q1180. Контролируют напряжение на выводе ВТ тюнера. Внутри диапазона напряжение должно плавно возрастать от 0 В до 33 В. Проверяют напряжение питания +9 В на выводе В тюнера. Если

15. Не выполняется ни одна из команд с ПДУ. С передней панели КОМАНДЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

напряжение есть, а настройка на канал не производится, то заменяют тюнер.

Неисправными могут быть ПДУ, фотоприемник, МК. Принципиальная схема ПДУ изображена на рис. 2.

Проверяют работоспособность ПДУ. В качестве индикатора используют ИК-фотодиод ФД-8К. Входной зрачок фотодиода распопагают напротив окошка ПДУ. К выводу фотодиода подключают сигнальный и земляной концы осциппографа. Нажимают произвольную кнопку на ПДУ, при этом на осциллографе должны быть видны импульсы амплитудой 0,3...0,5 В. Еспи импульсы отсутствуют, то ПДУ неисправен. Вначале проверяют батареи питания. Затем вскрывают ПДУ и проверяют элементы IC1, Q1, D1, X1 в соответствии со схемой рис. 2.

При исправном ПДУ проверяют наличие импульсов на выходе фотоприемника МК IC1051 и далее на выв. 34 IC1101. Если сигнал на входе МК имеется, то его заменяют.




Рис. 2. Схема электрическая принципиальная ПДУ EUR 51931

16. Отсутствует изображение служебной информации на экране телевизора

Проверяют наличие импульсов строчной и кадровой синхронизации амплитудой 2,5 В на выв. 22, 30 IC1101. В противном случае проверяют цепи прохождения синхроимпульсов.

Одной из характерных причин дефекта является повышенное напряжение питания на выв. 1 IC1101 (+6...+7 B) из-за выхода из строя стабилизатора IC802.

17. Шкала регулировки громкости работает только на половину от максимальной. Каналы не переключаются. Кнопка "функция" (F) не работает

Типичный дефект, вызванный перегрузкой ячеек памяти. Можно попытаться восстановить память. Для этого с пульта 5-7 раз подают следующую последовательность команд: F, N, \wedge , \vee . В крайнем случае придется заменить IC1104. Микросхему памяти можно устанавливать без записанных данных, чистую. Запись данных осуществляется при нажатии кнопки ПДУ "нормализация" (N). Затем в сервисном режиме необходимо ввести вновь все регулировки.

В практике ремонта большую помощь может оказать устройство, схема которого показана на рис. 3. С помощью него можно проверить биполярные транзисторы малой и средней мощности обе-их структур, не выпаивая их из схемы. При подключении испытуемого транзистора Тх к выв. 1, 2, 3 образуется схема блокинг-генератора. Генерация возникает за счет положительной обратной связи между коплектором и базой через обмотку Тр 1 и цепь R1, R2, C1. Степень обратной связи регулируется потенциометром R1. По положению движка, при котором начинается генерация, можно судить о коэффициенте передачи проверяемого транзистора.

При работе блокинг-генератора на вторичной обмотке появляются импульсы, полярность которых зависит от структуры проверяемого транзистора и положения переключателя В1. При проверке транзисторов p-n-p структуры переключатель В1 устанавливается в левое по схеме положение. При этом загорается светодиод Д1. При проверке транзисторов n-p-n структуры пере-

ключатель устанавливается в правое по схеме положение и загорается светодиод D2. В качестве трансформатора можно использовать импульсные трансформаторы серий ТИМ, ММТС, МИТ и другие. Испытуемый транзистор либо непосредственно вставляется в разъем X1, либо подключается без выпаивания к схеме с помощью щупов. Если выводы транзистора в схеме зашунтированы конденсаторами большой емкости, то проверить транзистор, не выпаивая, не удастся.







Рис. 3. Схема электрическая принципиальная устройства для проверки транзисторов





Структурная схема







см. стр. 117












см. стр. 121






Принципиальная схема. Модуль телетекста




Принципиальная схема ПДУ типа EUR51931

KEY NO.	FUNCTION	DATA CODE	KŒY NO.	FUNCTION	DATA CODE	KEY NO.	FUNCTION	DATA CODE
1	POWER	3D	22	INDEX	08	43	V-POSITION	E5
2	CH 1	10	23	YELLOW	72	44	{	4E
3	CH4	13	24	VCR/STOP	00	45		49
4	CH 7	16	25	TV/AV	05	46	D	4F
5	RECALL	39	26	POS UP	34	47	N	OC.
6	TEXT/TV	03	27	POS DOWN	35	46	∀	OC.
7	RED	70	26	(VCR) CH UP	20	49		37
8	VCR/REW	02	29	(VCR) CH DOWN	21	50	OFF TIMER	OF
9	SURROUND	31	30	HOLD	09	51	A/B(ST/MONO)	33
10	CH 2	11	31	CYAN	73	52	V-MENU	50
11	CH 5	14	32	(VCR) F.F	03	53	SOUND AUTO	A7
12	CH 6	17	33	(VCR) POWER	3D	54	TIME TEXT	OB
13	CHO	19	34	(VCR) TV/VCR	36	55	DISP CANCEL	04
14	F.P.	05	35	(VCR) PAUSE	06	56	STORE LIST	0A
16	GREEN	71	36	(VCR) F.ADV	OC	67	MIX	01
16	VCR/PLAY	0A	37		37	58	REVEAL	1C
17	MUTE	32	36	Р	08	59	RESET	1E
16	Сн 3	12	39	N	OC.	60	SIZE(F/T/B)	OC.
19	CH 6	16	40	s	07	61	LIST/TOP.FLDF	1D
20	CH 9	16	41	MAIN MENU	62	 		T
21	2 DIGIT	38	42	A	20	 		



Принципиальная схема. Плата фильтров MS



Осциллограммы сигналов а контрольных точках схемы

Телевизор Samsung

Модели CK5073Z/BOLIX, CK5073T/BOLIX, CK5073T/ANASX, CK5073ZR/BWX

Шасси РТВ

1. Основные технические характеристики

- О Кинескоп имеет высококонтрастный плоский тонированный экран размером 50 см по диагонали (53 и 33 см соответственно для моделей СК 53/3373ZR).
 - О Принимаемые системы: PAL B/G, SECAM B/G, PAL D/K, SECAM D/K.
 - О Тюнер: всеволновый, высокая чувствительность (< 50 мкВ).

 - О Монофоническое звуковое сопровождение.
- О Сервисные функции: возможность настройки на 100 каналов, меню на нескольких языках, включая русский. В телевизоре с маркировкой "TR" — русский телетекст. Таймер автоматического выключения. Полное управление с пульта дистанционного управления.

○ Разъемы: AUDIO/VIDEO вход-выход на задней панели (в некоторых аппаратах предусмот-

О Тюнер с цепями управления, предварительного усиления и преобразования выходных сиг-

1.1. Состав

134).

В состав телевизора входят следующие основные узлы:

рен SCART), разъем для подключения наушников на передней панели.

- Блок питания (НС801; IC801; T801; IC802; IC804).
- Микроконтроллер с памятью (IC901; IC902)

ровой разверток, декодер цвета (PAL), видеопроцессор).

- налов (ТU01; НС101 (предварительный усилитель ПЧ) РАР101). О Многофункциональный блок (IC201 — радиоканал, задающие генераторы строчной и кад-
 - Выходной каскад кадровой развертки (HIC301, IC301).
 - О Пульт дистанционного управления (на схеме не показан).
 - О Приемник инфракрасного излучения с ПДУ дистанционного управления (RL901).
 - О Декодер SECAM (IC203). Линия задержки (IC202).

 - Видеоусилитель (IC501).
 - Усилители мощности низкой частоты (IC601; IC602).
 - Кинескоп (Ү999).
 - О Блок фронтальных разъемов и выключателей (SW801, JE601).

2. Принцип работы телевизора

Рассмотрим принцип работы телевизора по структурной и принципиальной схемам (стр. 131 —

2.1. Цепи обработки сигналов изображения и звука

Радиосигнал вещательного телевидения поступает на антенный вход всеволнового селектора каналов ТU01, который управляется от микроконтроллера IC901 (стр. 131 — 133) сигналами выбора диапазона (U, VHF-H, VHF-L — ДМВ, МВ1, МВ2), а также сигналами настройки в виде импульсов

с переменной скважностью, которые, пройдя формирователь Q901, преобразуются в сигнал с изменяющейся амплитудой 0...33 В. Каждое значение напряжения настройки соответствует тому или

иному положению настройки в том или ином из выбранных поддиапазонов. Сигнал промежуточной частоты с тюнера поступает на предварительный каскад УПЧ на

микросборке HC101. Нагрузкой последней является контур SFK01, со вторичных обмоток которого сигнал IF (ПЧ) поступает на IC201 (стр. 132) (IF1, IF2 — выв. 6, 7) для формирования видеосигнала, а

Телевизор Samsung CK5073Z/T/ZR

также на формирователь ICK01, который вырабатывает сигнал ПЧ звука (SIF). Сигнал SIF с ICK01 поступает через Z801 на выв. 2 IC201 — формирователь звукового сигнала (AUDIO-OUT; SOUND).

IC201 формирует сигналы звукового тракта: AUDIO-OUT — на линейные выходы аудио-сигнала (SCART и др.), SOUND — это обработанный (измененный по амплитуде с помощью регулировки VOLUME — регулировка громкости) сигнал, поступающий на усилители мощности низкой частоты (IC602 — на выв. 5; IC601 — на выв. 3).

Отметим, что сигнал SOUND, также как и VIDEO, может формироваться как от радиоканала, так и от внешнего источника. Все зависит от состояния сигнала AV/TV. То есть в режиме AV, радиоканал телевизора заблокирован, видео- и звук воспроизводятся от внешнего источника и, наоборот, в режиме TV заблокированы внешние входы, а воспроизведение производится с

радиоканала телевизора. Добавим, что источником сигнала AV/TV является микроконтроллер IC901 (выв. 41). Видеосигнал от демодулятора ПЧ радиоканала выходит с выв. 52 IC201 и далее через Q201, Z201 поступает на выв. 36 IC201 на переключатель режимов. Другим коммутируемым сигналом является VIDEO-IN.

После внутреннего переключателя видеосигнал (CVBS) с выв. 38 поступает на декодер SECAM — выв. 16 IC203 (стр. 132), а также на декодер PAL — через Q251 на выв. 39 IC201.

Декодеры PAL и SECAM формируют цветоразностные сигналы R-Y, B-Y, которые поступают на линию задержки ІС202, и далее обработанные сигналы R-Y", В-Y" поступают на цветовую матрицу видеопроцессора в составе IC201 (выв. 45, 44). Микроконтроллер IC901 имеет цифровую шину управления I2C с помощью которой он управ-

ляет режимами многофункциональной микросхемы ІС201 (регулировки цветности, яркости, контрастности и др.).

Микроконтроллер ІС901 также формирует сигналы отображения служебной информации (так называемый режим дисплея): R-OUT, G-OUT, B-OUT, OSD-FB.

вертки: с выв. 11 IC301 — на выв. 27, 37 IC901 (сигнал V-SYNC — вертикальная синхронизация). С выв. З Т444 вырабатывается напряжение НЕАТЕР, который используется для накала кинескопа. Этот сигнал, пройдя цепь D904, R920, также преобразуется в сигнал горизонтальной синхронизации — H-SYNC, который поступает на выв. 26 IC901.

Сигналы отображения синхронизируются от выходных каскадов строчной и кадровой раз-

Сигналы R, G, B с видеопроцессора поступают на оконечные видеоусилители, расположен-

ные на плате кинескопа, и далее на соответствующие катоды кинескопа Y999. Видеоусилители реализованы на микросхеме IC501 (стр. 134).

Оконечными устройствами канала звука являются усилители мощности низкой частоты. — IC601, IC602.

Уровень сигнала звука регулируется от микропроцессора, а исполнительным устройством яв-

ляется ІС201.

Микроконтроллер через выв. 17 может выдавать сигнал MUTE, который открывает Q903 и блокирует прохождение канала звука от IC201 до IC601, IC602.

О тюнер (ТU01): +9 В; O усилитель ПЧ (HC101): +9 B;

- О усилитель ПЧ звука (ІСК01): +9 В.
- О многофункциональная микросхема IC201: +8 В; +5 В;
- О плата кинескопа: +180 В; Ифок., Инак., Иуск. от блока строчной развертки;

Питание блоков и узлов телевизора осуществляется напряжениями:

- О усилитель мощности низкой частоты IC601, IC602 +12 В от блока строчной развертки через стабилизатор ІС805;
- О блок кадровой развертки HIC301, IC301: +8 В с блока питания (коммутируемое сигналом
- POWER от микроконтролпера); +15 В от блока строчной развертки; +24 В от блока строчной развертки;
- О блок строчной развертки (Q402, T401, Q401, T444): +125 В от блока питания; +15 В от блока строчной развертки в рабочем режиме; +12 В от блока питания в дежурном режиме;

Телевизор Samsung CK5073Z/T/ZR

- О декодер цветности SECAM (IC203), а также линия задержки IC202: +8 В от блока питания (коммутируемого сигналом POWER от микроконтроллера);
 - О микроконтроллер IC901: +5 В от блока питания;
 - О память IC902: +5 В от блока питания;
 - О фотоприемник сигналов от ПДУ (RL901): +5 В от блока питания.

2.2. Блок питания

Блок питания имеет в своем составе следующие элементы (стр. 134):

- О выключатель питания (SW801);
- О сетевой фильтр (D800, C814, RX801, L801);
- О система размагничивания (L);
- О сетевой выпрямитель(D801, NT801, C801);
- О усилитель ошибки (НС801, ІС801);
- О ШИМ-модулятор, ключевой каскад (IC801, T801) с внешними элементами;
- О выходные выпрямители, стабилизаторы:
 - ◆ канал +125 В: выв. 9 11 Т801, С805, D802, С806, DZ801, L809, С853, R405, R415, L402;
 - ◆ канал +33 В: выв. 9 11 Т801, С805, D802, С806, DZ801, L809, R807, R806;
 - ◆ канал +12 В: выв. 12 13 Т801, С807, D803, L805, L807, С808, С819, R812, R813;
 - ◆ коммутируемые каналы (управляются сигналом POWER от микроконтроллера):
 - ◆ 12 13 выводы Т801, С807, D803, L805, С808, L807, IC802 и далее: +5 В с выв. 9;
 - ♦ +8 B C812, C815; +5 B IC804, C817, C816.

При подаче питания сетевое напряжение, пройдя сетевой фильтр и выпрямитель, преобразуется в постоянное напряжение (около +290 В) и через выв. 1 — 4 обмотки Т801 поступает на коллектор мощного ключевого транзистора (в составе IC801).

Одновременно +290 В поступает на выв. 1 микросборки НС801, запуская генератор импульсов.

Данный блок питания достаточно хорошо описан в справочной литературе (см. ремонт импортных блоков питания — выпуск 13, 18, издательство "Солон").

Следует заметить также, что: в составе IC801 находится: усилитель ошибки, ключевой каскад; в составе HC801 находится узел запуска, элементы системы слежения.

таве новот находится узел запуска, элементы системы слежения.

Что касается трансформатора Т801, то его обмотки используются следующим образом:

- O выв. 1 4 первичная обмотка;
- О выв. 6 7 измерительная обмотка системы слежения за выходными напряжениями; О выв. 9 11, 12 13 обмотки нагрузок блока питания.

Микросхема IC802 является многофункциональной. Она выполняет: коммутацию напряжений +5 B, +8 B сигналом POWER от микроконтроллера и формирование сигнала RESET.

2.3. Блоки строчной и кадровой разверток

В дежурном режиме в составе многофункциональной микросхемы IC201 блокирован задающий генератор. На блок строчной развертки приходят следующие первичные напряжения: +12 В (используется в режиме пуска), +125 В.

При переводе телевизора в рабочий режим, микроконтроллер с помощью IC802 подает питание (+8 В) на многофункциональную микросхему IC201. В ней запускаются задающие генераторы разверток, которые своими выходными сигналами H-OUT, V-OUT запускают выходные каскады строчной, а затем кадровой разверток.

Блок строчной развертки состоит из следующих узлов (стр. 134):

- Q402 предварительный каскад;
- Т401 разделительный трансформатор;
- O Q401 выходной каскад;
- О Т444 строчный трансформатор диодно-каскадный (ТДКС).

При запуске строчной развертки, ТДКС выполняет роль источника питания вторичных напряжений: +12 (+15 В); +180 В — для видеоусилителей, Овыс., Онак., Оуск., Офок. — для питания электронно-лучевой трубки; +24 В — для питания выходного каскада кадровой развертки. Следовательно, без запуска строчной развертки не будут работать УМНЧ, блок кадровой развертки и другие узлы телевизора.

Выше было сказано, что предварительный каскад строчной развертки питается напряжением +12 В в пусковом режиме. В рабочем режиме он питается уже напряженим +15 В от строчного трансформатора.

На блок кадровой развертки подаются напряжения: +24 В; +8 В; +15 В. Импульсы запуска (пилообразные) от IC201 (V-OUT) поступают вначале на предварительный каскад (HIC301) (стр. 134), а затем на оконечный каскад кадровой развертки (IC301). Нагрузкой IC301 является кадровая ОС (V-DY).

3. Основные неисправности

1. Нет растра и звука. В блоке питания срабатывает защита (из Т901 слышен низкотональный звук)

Проверить нагрузки блока питания (на предмет короткого замыкания).

Проверить элементы вторичных цепей блока питания (выпрямители и стабилизаторы — см. состав).

2. Блок питания не переходит в рабочий режим из дежурного

Проверить коммутируются ли выходные напряжения IC802 сигналом POWER от микроконтроллера.

3. Телевизор кратковременно включается, затем переходит в дежурный режим

Проверить, сбрасывается ли сигнал POWER от микроконтроллера.

Проверить исправность IC802 на предмет коммутации выходных напряжений.

Проверить работоспособность блоков питания и строчной развертки, микросхемы ІС201.

4. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F801

Проверить элементы сетевого фильтра, системы размагничивания, сетевого выпрямителя (см. состав блока питания).

Проверить элементы ШИМ-модулятора: НС801, IC801, их внешние элементы.

Проверить обмотки Т801 на предмет короткого замыкания между витками.

5. Нет звука, изображение нормальное

Проверить наличие напряжения +12 В на УМНЧ (ІС602, ІС601).

Проверить цепи прохождения сигнала звука: выв. 46 ІС201 до УМНЧ.

Проверить, включен ли режим MUTE, исправны ли Q907, Q903.

Проверить исправность SFK01, ICK01. Проверить IC201 и при необходимости заменить.

6. На экране узкая горизонтальная полоса Проверить, поступают ли напряжения +24 В, +8 В, +15 В на блок кадровой развертки.

Проверить исправность следующих элементов: V-DY, DZ303, DZ302, C309, R303.

Проверить, приходят ли КСИ от IC201 до IC301 через HIC301. Заменить ІСЗО1.

7. Нет синхронизации кадровой или строчной развертки

Проверить исправность ІС201.

Проверить уровни КСИ, ССИ согласно осциллограммам (стр. 132). Заменить ІС201.

Проверить (заменой) НІСЗО1, ІСЗО1.

8. Нет изображения, накал есть, высокое напряжение есть

Проверить исправность выходных видеоусилителей, наличие напряжений +180 В, Uуск с блока строчной развертки.

Проверить заменой ІС501, ІС201.

9. Мал размер по вертикали

Отрегулировать размер по вертикали с помощью потенциометра VR301.

Проверить питание ІСЗО1.

Проверить элементы: C308, C407, C309, R303, V-DY.

10. Мал размер по горизонтали

Отрегулировать размер по горизонтали с помощью L401, L403.

Проверить исправность элементов: С402, С403, L401, L403.

Проверить Т444, а также его нагрузки.

11. Нет настройки, нет выбора поддиапазона

Проверить тракт выбора поддиапазона IC901-TU01 (U, VL, VH).

Проверить формирование сигнала VT (см. цель формирования сигнала VT: IC901, Q901, D101, TU01).

Заменить TU01.


Заменить ІС901.

□ Неисправности, требующие проверки IC90	☐ He	исправно	сти, тре	бующие	прове	рки	IC901
--	------	----------	----------	--------	-------	-----	-------


- О Не включается телевизор.
- О Не отображается служебная информация.
- О Нет управления тюнером.
- Нет изображения (IC201, и радиоканал исправны).
- Нет управления оперативными регулировками и настройками (IC201 и др. элементы исправны).
 - О Нет управления режимами НЧ-входа/выхода.
- О Нет синхронизации сигналов отображения (сигналы V-SYNC и H-SYNC поступают на IC901).

□ Неисправности, требующие проверки работы или замены IC201


- О Нет изображения или звука.
- О Нет запуска строчной развертки.
- О Нет синхронизации по строкам или по кадрам.
- О Нет цвета ни в одной системе, или в одной из систем (IC202, IC203 исправны).
- Изображение засвечено белым фоном или одним из основных цветов (IC501 исправна).
- О Пропадает один из основных цветов (IC501 исправна).




Принципиальная схема. Микроконтроллер




Принципиальная схема. Декодер PAL/SECAM/NTSC. Видеопроцессор



Осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы



Принципиальная схема телевизора. Тюнер. Усилитель мощности НЧ. НЧ-вход/выход



Принципиальная схема. Блок питания. Кадровая и строчная развертки. Плата кинескопа

Телевизор Samsung

Модели CK5339ZR, CK5339WCX

Шасси SCT11B

1. Основные технические характеристики

- О Кинескоп имеет высококонтрастный плоский тонированный экран размером 53 см по диагонали.
 - Принимаемые системы: PAL B/G, SECAM B/G, PAL D/K, SECAM D/K.
 - О Тюнер: всеволновый (МВ, ДМВ), высокая чувствительность (<50 мкВ).
 - О Звук: монофонический.

Сервисные функции: возможность настройки на 100 каналов, меню на нескольких языках, включая русский. В телевизоре может быть встроен телетекст. Полное управление с пульта дистанционного управления.

1.1. Состав

- Блок питания (IC801; Т801, HC801).
- О Микроконтроллер с памятью (ІС901, ІС902).
- О Микроконтроллер с встроенным телетекстом и с памятью для модели с телетекстом (IC901, IC902).
- О Тюнер с цепями управления, предварительного усиления и преобразования выходных сигналов (ТU01, HC101, ICK01). О Многофункциональное устройство (ІС201 — элементы радиоканала, задающий генератор
- строчной и кадровой разверток, декодер цвета (PAL), видеопроцессор). ○ Выходной каскад строчной развертки (Q402, T401, Q401, T444, строчная отклоняющая си-
- стема). ○ Выходной каскад кадровой развертки (НІСЗ01, ІСЗ01, кадровая отклоняющая система).
 - О Пульт дистанционного управления. О Приемник инфракрасного излучения с пульта дистанционного управления (RL901).
 - О Декодер SECAM (IC203).
 - О Линия задержки (IC202).
 - О Плата кинескопа (IC501).

 - Усилители мощности низкой частоты (IC601, IC602). О Блок фронтальных разъемов и выключателей (SW801, JE501, JE501).

2. Принцип работы телевизора

Рассмотрим принцип работы телевизора по структурной и принципиальной схемам (стр. 140 - 145).

1.1. Работа сигнальных цепей телевизора

Сигнал вещательного телевидения поступает на антенный вход всеволнового селектора каналов (тюнера) TU01, который управляется от микроконтроллера IC901 (стр. 141 — 143) сигналами выбора поддиапазона (U, VHF-H, VHF-L — соответственно дециметрового и двух метровых поддиапазонов). Тюнер управляется также сигналом настройки, формируемым импульсами с переменной

скважностью от микроконтроллера, которые, пройдя формирователь Q901, преобразуются в сигнал

с изменяющейся амплитудой 0-33 В. Каждое значение потенциала 0-33 В соответствует тому или иному положению настройки в том или ином из выбранных поддиапазонов.

Сигнал промежуточной частоты с тюнера поступает на предварительный каскад УПЧ НС101

(стр. 143), нагрузкой которого является контур SFK01. Со вторичных обмоток контура сигнал IF (ПЧ) поступает на микросхему IC201 (IF1, IF2 — выв. 6, 7) для формирования видеосигнала, а так-

же на микросхему ICK01, которая формирует сигнал ПЧ звука (SIF). Сигнал SIF с ICK01 поступает

ходные сигналы демодулятора — AUDIO-OUT (выв. 48 IC201) и SOUND (выв. 46 IC201), поступают соответственно на конт. 1, 3 разъема SCART (стр. 143) и вход усилителя мощности низкой частоты на микросхемах ІС601, ІС602. Отметим, что сигнал SOUND, также как и VIDEO, может формироваться как от радиоканала,

через Z801 на выв. 2 IC201 (стр. 142). В IC201 сигнал SIF поступает на УПЧЗ и демодулятор. Вы-

так и от внешнего источника (через SCART). Все зависит от состояния сигнала AV/TV: т.е. в режиме AV радиоканал телевизора заблокирован, звук воспроизводится от внешнего источника, и наоборот, в режиме TV заблокирован внешние входы, видео и аудио сигналы воспроизводятся с радиоканала телевизора.

Добавим, что сигнал AV/TV формирует микроконтроллер IC901 (выв. 41). Выходной видеосигнал с демодулятора ПЧ (выв. 52 ІС201) поступает на переключатель режимов (выв. 36 IC201). Другим коммутируемым сигналом является VIDEO-IN от внешнего источника

(SCART). После переключателя видеосигнал с выв. 38 (CVBS) поступает на декодер SECAM — выв.

16 IC203 (стр. 142), а также на декодер PAL — выв. 39 IC201. Кварц X203 (4,433619 МГц), подклю-

ченный к выв. 40 IC201, используется для работы опорного генератора PAL. С декодеров PAL (IC201) и SECAM (IC203) выделяются цветоразностные сигналы R-Y, B-Y, которые поступают на линию задержки — IC202, с которого откорректированные сигналы R-Y', B-Y' поступают через выв.

Микроконтроллер IC901 и многофункциональная микросхема IC201 связаны между собой управляющей цифровой шиной I²C. Посредством шины I²C микроконтроллер управляет режимами работы ІС201. ІС901 также выдает на видеопроцессор в составе ІС201 сигналы отображения

45, 46 ІС201 на цветовую матрицу в составе этой микросхемы.

служебной информации (так называемый режим дисплея). Это сигналы основных цветов R-OUT, В-OUT, G-OUT, а также OSD-F/B, которые поступают на IC201 как R, G, B-IN (или ТТХ-R, G, B). Сигналы отображения синхронизируются от выходных каскадов строчной и кадровой разверток: с выв. 11 IC301 — на выв. 27, 37 IC901 (сигнал V-SYNC — вертикальная синхронизация); с выв. 3 Т444 вырабатывается напряжение HEATER (стр. 144), которое используется для накала кинескопа. Данное

напряжение также используется для горизонтальной синхронизации сигналов высветки микроконтроллера IC901, изменив название на H-SYNC. Сигналы R, G, B с IC201 (выв. 21, 22, 23) поступают на оконечные видеоусилители, расположенные на плате кинескопа и далее на соответствующие катоды электронно-лучевой пушки Ү999. Отме-

тим, что видеоусилители реализованы на одной микросхеме IC501 (стр. 144).

буферные каскады переключения поддиапазонов (Q904 — Q906).

формации, так и информации телетекста.

Управление параметрами изображения и звука осуществляет микроконтроллер IC901 сигналами цифровой шины I²C (выв. 49, 50), которые поступают на микросхему IC201 (выв. 11, 14). Микроконтроллер IC901 с выв. 17 может выдавать сигнал MUTE, который, открывая транзистор Q903, блокирует прохождение звука от IC201 до усилителей мощности низкой частоты.

Вышеприведенное описание работы ІС901 справедливо для варианта блока микроконтролле-

ра без телетекста (стр. 141).

Телевизоры данного типа выпускаются также с блоком телетекста (см. схему микроконтроллера с телетекстом на стр. 145). Примечательно, что в составе этой микросхемы находится, поми-

мо микроконтроллера, полный блок телетекста.

Остановимся на принципиальных отличиях IC901 с телетекстом и без телетекста (стр. 141, 145).

 В микросхеме IC901 с телетекстом используется корпус с 52 выводами (против 42 выводов в случае ІС901 без телетекста).

 IC901 с телетекстом имеет выходы выбора поддиапазонов тюнера без инверсии (UHF, VHF-L, VHF-H), а тюнер TU01 воспринимает данные сигналы с инверсией. Поэтому были введены

О В ІС901 с телетекстом используется одна координатная линия кнопок местного управления (KEY-IN — выв. 9) в отличие от двух в микроконтроллере без телетекста.

- О IC901 с телетекстом имеет 2 входа видеосигнала (используется один выв. 24 SVBS2).
- О Сигнал POWER в IC901 с телетекстом формируется в инверсном виде, поэтому был вве-
- ден дополнительный инвертирующий каскад на Q103. О С выв. 32 — 35 IC901 с телетекстом выделяются сигналы отображения как служебной ин-

2.2. Блок питания

Блок питания имеет в своем составе (стр. 144): О выключатель питания (SW801); О сетевой фильтр (D800, C814, L801, RX801); О систему размагничивания (L, P801); О сетевой выпрямитель (D801, C801); О усипитель ошибки (НС801, ІС801); ○ ШИМ-модупятор, ключевой каскад (IC801, T801); О выходные выпрямители, стабилизаторы: ◆ канап +125 В: выв. 9, 11 Т801, D802, C806, DZ801, C853, R405, R415, L402; ◆ канал +33 В: те же элементы, что и в канале +125 В, а также R807, R806; ◆ канал +12 В: выв. 12, 13 Т801, С807, D803, L805, L807, С808, С819, R812, R813; ◆ коммутируемые каналы (управляются сигналом POWER от микроконтроллера): ◆ выв. 12, 13 Т801, С807, D803, L805, L807, С808 и т.д.; ◆ +5 B: IC802, C813; +8 B: IC802, C812, C820; ♦ +5 B: IC802, C812, C820, IC804, C817, C816. Сетевое напряжение, пройдя сетевой фильтр и выпрямитель, поступает (+290 В) через выв. 1, 4 первичной обмотки Т801 на коллектор мощного ключевого транзистора в составе ІС801 (выв. 3). Одновременно это напряжение поступает на выв. 1 НС801, запуская генератор импульсов. Такие типы блоков питания (с ШИМ-преобразованием) достаточно хорошо описаны в литературе (см. "Ремонт импортных блоков питания" вып. 13, вып. 18, издательство "Сопон"). Отметим особенности данного бпока питания: О в составе IC801 находятся усипитель ошибки и ключевой каскад; О в составе НС801 находится узел запуска блока питания, а также элементы системы слежения. Обмотки Т801 используются следующим образом: О выв. 1, 4 — первичная обмотка; О выв. 6, 7 — измерительная обмотка системы слежения за выходными напряжениями; ○ выв. 9, 11, 12, 13 — обмотки нагрузок блока питания. 1С802 явпяется многофункциональной микросхемой. Она обеспечивает: коммутацию напряжений +5 B. +8 B от сигнала POWER с микроконтроппера IC901 и формирование сигнала RESET для начального сброса микроконтролпера. П На узлы телевизора подаются напряжения: ○ тюнер (TU01) — +9 В; ○ усипитель ПЧ (НС101) — +9 В; ○ усипитель ПЧЗ (ICK01) — +9 В; О многофункциональная микросхема IC201 — +8 В, +5 В; О ппата кинескопа — +180 В, Офок., Онак., Оуск.; О усилитель мощности низкой частоты (ІС601, ІС602) — +12 В от блока строчной развертки через IC805; О блок кадровой развертки (HIC301, IC301) — +24 В, +15 В от блока строчной развертки, +8 В от блока питания; О бпок строчной развертки (Q401, T401, Q402, T444) — +125 В, +15 В от бпока строчной развертки в рабочем режиме, +12 В от блока питания в дежурном режиме; О декодер цветности SECAM (IC203), а также IC202 — +8 В; ○ микроконтролпер (IC901) — +5 В; ○ память (IC902) — +5 В;

О фотоприемник сигналов от ПДУ (RL901) — +5 В.

2.3. Блоки разверток

В дежурном режиме задающие генераторы строчной и кадровой разверток в IC201 блокированы. На блок строчной развертки приходят следующие первичные напряжения: +12 В (используется в режиме пуска); +125 В (стр. 144). В первом случае питается Q402, во втором — Q401. Так как для пи-

тания блока кадровой развертки используются вторичные напряжения с Т444, а блок строчной развертки в дежурном режиме не работает, спедовательно — на блок кадровой развертки питающие напряжения в дежурном режиме не поступают. При переводе телевизора в рабочий режим микроконтроллер с помощью IC802 подает питание на IC201. В IC201 запускается задающий генератор раз-

верток (кадровой и строчной). Далее происходит запуск блоков строчной развертки, затем кадровой. Блок строчной развертки является источником вторичных напряжений телевизора. Это: +125 В (+15 В); +180 В, Ивыс., Инак. (НЕАТЕЯ), Ифок., Иуск., +24 В. Следовательно, без запуска строч-

ной развертки не будут функционировать многие узлы телевизора: УМНЧ, блок кадровой развертки, кинескоп и др. Отметим, что КСИ и ССИ поступают от ІС201 (что было сказано выше) и называются соответ-

ственно: V-OUT, H-OUT.

Блок кадровой развертки имеет усилительный каскад КСИ — это гибридная сборка НІС301. Нагрузками блока строчной развертки является трансформатор Т444, а также строчная отклоняющая система (H-DY). Нагрузкой блока кадровой развертки является кадровая ОС (V-DY).

3. Неисправности телевизора

1. Нет растра и звука. В блоке питания срабатывает защита (из Т801 слышен звук высокого тона)

Проверить нагрузки блока питания (на предмет короткого замыкания по всем каналам). Проверить элементы вторичных цепей блока питания (выпрямители и стабилизаторы — см.

состав)

2. Блок питания не переходит в рабочий режим из дежурного Проверить поступление сигнала POWER с микроконтроллера IC901 на IC802.

Проверить, коммутируются ли сигналом POWER выходные напряжения с IC802.

3. Телевизор кратковременно включается, затем переходит в дежурный режим Проверить работу ІС802 (см. п. 2).

Проверить нагрузки ТДКС (Т444).

Проверить элементы выходного каскада строчной развертки: T444, C402, Q402, C403 и др.

4. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F801

Проверить элементы сетевого фильтра, системы размагничивания, сетевого выпрямителя (см. состав блока питания).

Проверить элементы ШИМ-модулятора: НС801, IC801, а также их внешние элементы.

Проверить на короткозамкнутые витки обмотки Т801.

5. Нет звука, изображение нормальное

Проверить наличие напряжения +12 В на УМНЧ (IC602, IC601).

Проверить цепь прохождения звукового сигнала с выв. 46 ІС201 до УМНЧ.

Проверить эпементы: SFK01, ICK01, IC601, IC602. Заменить ІС201.

6. На экране узкая горизонтальная полоса

Проверить, поступают ли напряжения +24 В, +8 В, +15 В на блок кадровой развертки. Проверить спедующие элементы: V-DY, D2303, D2302, C309, R303.

Проверить, включен ли режим MUTE, исправны ли транзисторы Q907, Q903.

Заменить ІСЗ01.

7. Нет синхронизации кадровой или строчной развертки

Проверить исправность ІС201.

Проверить уровни ССИ, КСИ согпасно осцилограммам на контрольных точках.

Заменить ІС201.

8. Нет изображения, растра, высокое напряжение есть, накал есть

Проверить исправность ІС501.

Проверить поступление напряжения +180 В на плату кинескопа.

Проверить наличие на кинескопе ускоряющего напряжения.

Заменить ІС202.

9. Мал размер по вертикали

Отрегулировать размер по вертикапи потенциометром VR301.

Проверить питание IC301, HIC301.

Проверить элементы: C308, C309, R303, V-DY.

10. Мал размер по горизонтали

Отрегупировать размер по горизонтали с помощью L401, L403.

Проверить Т444, а также его нагрузки.

Проверить С402, С403, L401, L403.

11. Нет настройки на программы, нет выбора поддиапазона

Проверить цепь выбора поддиапазона IC901 — TU01 (U, VL, VH).

Проверить цепь формирования сигнала настройки: IC901 (VT); Q901, D101, TU01 (VT).

Проверить напряжение +33 В на С108.

Заменить TU01, IC901.


12. Нет отображения телетекста (для ІС901 с телетекстом)

Проверить, поступает ли видеосигнал на IC901 (SVBS — выв. 24).


Заменить ІС901.


Неисправности, требующие проверки IC201

- О Нет изображения, и/или звука.
- О Нет запуска строчной или кадровой разверток.
- О Нет цвета ни в одной из систем или в одной из систем.
- О Пропадание/преобладание одного из основных цветов.
- О Изображение засвечено белым фоном.




Структурная схема







Принципиальная схема. Микроконтроллер (без телетекста)




Принципиальная схема. Декодер PAL/SECAM. Видеопроцессор



Принципиальная схема. Тюнер. Усилитель мощности НЧ. НЧ-вход/выход



Принципиальная схема. Блок питания, Блоки кадровой и строчной разверток. Плата кинескопа



Принципиальная схема. Микроконтроллер (со встроенным телетекстом)

Телевизор Sony

Модели KV-G21M1, KV-G21P1, KV-G21S1, KV-G21S11

Шасси BG-1S

1. Общие сведения

Рассматриваемые модели представляют собой стационарный аналого-цифровой многостандартный телевизор цветного изображения, позвопяющий принимать и воспроизводить сигналы вещательных стандартов M, B/G, I, D/K по системам цветного телевидения PAL, PAL60, SECAM,

NTSC 4.43, NTSC 3.58. В телевизоре применен кинескоп типа Hi Black TRINITRON с черным передним стеклом, обеспечивающим увеличение контрастности.

Имеющийся в телевизоре микроконтроллер управления обеспечивает автоматический и ручной поиск и запоминание 60 программ в метровом и дециметровом диапазонах. Кроме того, имеется возможность приема кабельного телевидения.

Все функции и команды отображаются в виде меню. Управление режимами работы телевизора осуществляется дистанционно с помощью пульта ДУ типа RM-870 или с передней панели телевизора.

Телевизор имеет 2 таймера: таймер включения и таймер сна. Таймер включения позволяет перевести телевизор из дежурного в рабочий режим в интервале 24 часов на заданной телевизионной программе. Таймер сна имеет три фиксированных интервала времени: 30 минут, 60 минут, 90 минут. При включении этого таймера телевизор переводится через выбранный интервал време-

ни в дежурный режим.

Звук у рассматриваемых моделей монофонический, имеются 2 широкополосных динамика. Выходная мощность УНЧ около 3 Вт.

Модель KV-G21S11 оснащена модулем телетекста с памятью на 8 страниц, позволяющим при-

1.1. Основные технические характеристики

О Питание: ~110-240 В, 50-60 Гц.

нимать телетекст по системе FLOP — текст.

- Телевизионная система: В/G, I, D/K, М (модель KV-G21M1), В/G (модель KV-G21P1/G21S1/G25S11).
- О Системы цветного телевидения: PAL, SECAM, NTSC 4.43/3.58 МГц (модель KV-G21M1); PAL, NTSC 4.43/3.58 МГц (модели: KV-G21P1/G21S1/G21S11).
 - О Вход антенны: 75 Ом, коаксиальный.
 - О Выходная мощность звукового канала: 3 Вт.
 - О Видеовход: разъем типа PHONE JACK (видеосигнал 1 В, 75 Ом).
 - О Аудиовход: разъем типа PHONE JACK (звуковой сигнал 500 мВ, высокоомный).
 - О Аудиовыход: головные телефоны, разъем типа mini JACK.
 - О Выход для монитора: разъемы типа PHONE JACK (видеосигнал 1 В, 75 Ом).
 - О Аудиосигнал: 500 мВ.
 - О Тип кинескопа: Hi Black Trinitron.
 - О Размер кинескопа по диагонали: 54 см.
 - О Размер экрана по диагонали: 51 см.

1.2. Состав

- O Тюнер (TU101).
- О Микроконтроллер (IC001).
- Энергонезависимая память (IC003).
- О Фотоприемник (IC004). Переключатель системы (IC401).

- О УПЧИ, декодер PAL/NTSC, видеопроцессор, задающие генераторы строчной и кадровой развертки (IC300, X358, X443).

 О Лекодер SECAM (IC354)
 - O Декодер SECAM (IC354).
 - О Линия задержки (IC351).

 О VIII 3 (IC1202 IC1205 CE1204 CE1204)
 - О УПЧЗ (IC1202-IC1205, CF1201-CF1204).
 - О Усилитель звуковой частоты (IC203). О Плата кинескопа (Q701 — Q714).
 - О Строчная развертка (Q801, Q802, T801, T851, строчная ОС).
 - О Кадровая развертка (IC551, кадровая ОС).
 - О Коррекция геометрических искажений растра (IC801, Q821, L804).
 - О Модуль телетекста (IC01, IC02, X01, Q01 Q09).
 - О Преобразователь блока питания (IC601, T601).
 - О Цепь стабилизации выходных напряжений (ІС602, ІС603).
 - О Стабилизатор +33 В (IC102).
 - О Стабилизатор +9 В (IC521).
 - О Стабилизатор +5 В дежурный (IC002).

2. Принцип работы телевизора

Рассмотрим принцип работы телевизора по структурной и принципиальной схемам (стр. 157—169).

Радиосигнал вещательного тепевидения поступает на антенный вход селектора каналов

2.1. Тракт обработки сигналов изображения и звука

ТU101 (стр. 158), который служит для выделения телевизионных канапов в метровом и дециметровом диапазоне волн, их усиления и преобразования в сигнал промежуточной частоты. Настройка селектора каналов с синтезом напряжения осуществляется с помощью сигналов переключения диапазонов и напряжения настройки. Эти сигналы формирует микроконтроллер IC001 (стр. 159). С выв. 59, 60 IC001 на выводы селектора L/H и U/V поступают сигналы выбора диапазона (L/H — низкочастотный, высокочастотный поддиапазон, U/V — дециметровый, метровый диапазон). С выв. 38 IC001 поступает сигнал настройки в виде последовательности прямоугольных импульсов с изменяющейся скважностью. Этот сигнал преобразовывается схемой буфера Q109 и фильтра Q110 в постоянное напряжение, величина которого изменяется от 0 В до 31 В и поступает для управления

На выв. AGC селектора поступает сигнап APУ с выв. 54 IC300 (стр. 161) — выхода схемы APУ радиоканала. Схема APУ вырабатывает управпяющее напряжение с цепью поддержания постоянной амплитуды видеосигнала на входе блока ПЧ (выв. 48, 49 IC300). Селектор TU101 питается от каналов +9 В и +33 В блока питания, напряжения поступают соответственно на выв. + В и +33 В ТU101.

селектором TU101 на выв. TU. Схема на Q109, Q110 питается от канала +33 В бпока питания.

С выхода сепектора канапов TU101 (выв. IF1) сигнал промежуточной частоты через усилитель Q402 поступает на фильтр SWF401, формирующий амплитудно-частотную характеристику тракта радиоканапа с требуемой полосой пропускания и заданными нормами подавления паразитных сигналов. С выв. 1 и 2 SWF401 сигнал поступает на схему УПЧИ и демодулятор микросхемы IC300 (выв. 48, 49). Схема УПЧИ представляет собой регупируемый усилитель, управпяемый схемой АРУ, которая вырабатывает еще и напряжение АРУ для управления сепектором каналов.

С выхода регулируемого усипителя сигнал поступает на видеодемодупятор, выполненный по схеме квадратичного синхронного детектора с внешним опорным контуром X309, C301, подключенным к выв. 3, 4 IC300. В результате работы демодупятора на выв. 6 IC300 формируется смесь из видеосигнала изображения и сигнала второй ПЧ звука, которая поступает на схему режекции (стр. 162). Схема режекции состоит из четырех трактов режекции:

- Q411, Q413, Q410, Q408, CT65 тракт D/K;
- O Q412, Q415, Q407, CT60 TPAKT I;
- O Q414, Q417, Q409, Q406, СТ55 тракт В/G;
- О Q416, Q418, Q405, СТ45 тракт М.

управляется сигналами, поступающими с выв. 7, 8 IC001. При выборе одной из телевизионных систем на выв. 1 (B/G), 2 (M), 7 (D/K), 8 (I) IC401 появляется высокий уровень, который разрешает работу соответствующего тракта режекции. В результате на эмиттерах транзисторов Q405 — Q407 формируется видеосигнал CVBS-IN-INT, который подается на выв. 13 IC300 — вход схемы переключателя видеосигналов CVBS-IN-INT/EXT (внутренний/внешний). На второй вход переключателя (выв. 17 IC300) поступает внешний видеосигнал с разъемов НЧ-входа CVBS-IN-EXT. Управление выбором видеосигнала осуществляет микроконтроплер IC001 сигналами шины I²C, которые поступают с выв. 56, 54 IC001 на выв. 7, 8 IC300.

Тракты управляются схемой выбора телевизионной системы ІС401, которая в свою очередь

Далее выбранный сигнал поступает на синхроселектор (внутри IC300), который разделяет его на сигналы яркости, цветности и синхронизации.

Выделенный схемой режекции видеосигнал используется для синхронизации микроконтроллера IC001. Для этого служит буфер Q031 и фильтр (R044, C031, R043, R030, C030), который выде-

ляет из видеосигнала импульсы синхронизации и эти импульсы поступают на выв. 28 IC001.

Выделенный сигнал цветности поступает для декодирования на вход декодера PAL/NTSC, который находится внутри микросхемы IC300. Если сигналы цветности кодированы в системе SECAM, то работает внешний декодер SECAM на IC354 (стр. 160). Управление декодерами осуществляет схема интерфейса SECAM, которая находится внутри IC300. При опознавании сигнала SECAM схема интерфейса SECAM формирует высокий уровень 4,5 В на выв. 39 IC300, который поступает на выв. 1 IC354 и разрешает его работу. На этот же выв. 1 IC354 поступает сигнал опорной частоты 4,43 МГц, необходимый для работы декодера SECAM. При определении систем PAL/NTSC на выв. 33 IC300 появляется уровень 1,5 В, который запрещает работу декодера SECAM. Сигнал цветности, необходимый для работы декодера SECAM, снимается с выв. 38 IC300 и поступает на

выв. 20 IC354. Кроме того, микросхема IC300 вырабатывает стробирующий сигнал SSC на выв. 39. Этот сигнал, необходимый для работы декодера SECAM IC354 и линии задержки IC351, подается соответственно на выв. 19 и 5 микросхем.

Полученные в результате работы декодеров PAL/NTSC и SECAM сигналы цветности R-Y и B-Y (выв. 30, 29 IC300, выв. 11, 12 IC354) подаются на вход микросхемы линии задержки цветоразностных сигналов (выв. 16, 14 IC351). После обработки цветоразностные сигналы с выхода IC351 (выв. 11, 12) подаются на вход видеопроцессора (выв. 31, 32 IC300). Сигналы R-Y и B-Y проходят схему фиксации уровня, схему регулировки насыщенности и поступают на матрицу PAL, которая вырабатывает сигнал G-Y. Далее три цветоразностных сигнала и сигнал яркости с выхода синхроселектора

25 IC300 поступают внешние сигналы R, G, B от модуля телетекста. Управление выбором осуществляется сигналом, поступающим на выв. 26 IC300. Высокий уровень на выв. 26 IC300 соответствует выбору R, G, B-сигналов телетекста, низкий уровень — выбору R, G, B-сигналов с матрицы R, G, B. Выбранные R, G, B-сигналы подаются на схемы регулировки контрастности и яркости и яркости осуществляется командами от

поступают на матрицу R, G, B, на выходе которой формируются сигналы основных цветов R, G, B. Полученные сигналы подаются на схему фиксации уровней и выбора R, G, B сигналов. На выв. 23, 24,

МК IC001, которые поступают по цифровой шине I²C на IC300. Затем R, G, B-сигналы через выходные усилитепи подаются на выв. 21, 20, 19 IC300, разъем CN103 и с него — на плату кинескопа. К выходным сигналам R, G, B микросхемы IC300 через развязывающие диоды D302, D304 (сигналы R, B) и буфер Q303 (сигнал G) подключены сигналы R, G, B экранного меню, которые формирует МК IC001 на выв. 51, 50, 49. Питание на микросхемы IC300, IC351, IC354 поступает от канала +9 В блока питания телевизора.

На плате кинескопа (стр. 168) собраны выходные усилители, которые осуществляют усиление

сигналов основных цветов до необходимых для катодной модуляции уровней. Каждый из видеоусилителей собран по одинаковой схеме. Предварительный усилитель (на примере канала R) собран на транзисторах Q712, Q706, включенных по каскодной схеме, позволяющей получить хорошие частотные характеристики и приемлемый коэффициент усиления. Цепь С714, R733 корректирует АЧХ усилителя в области высоких частот. С коллектора Q706 снимается видеосигнал и поступает на выходной каскад видеоусипителя Q703, выполненный по схеме эмиттерного повторителя. Нижний вывод нагрузочного резистора выходного каскада R747 подключен к общему проводу схемы через транзистор

Q714 — источнику напряжения смещения, задающему рабочую точку Q703. Транзистор Q709, подключенный к выходу видеоусилителя, является исполнительным элементом схемы ограничения тока катода кинескопа. Сигнал на срабатывание ключа Q709 поступает с выв. 18 IC300.

Питание на видеоусилители платы кинескопа поступает от канала +9 В блока питания и канала +200 В блока строчной развертки.

Тракт обработки сигнала ПЧ звука построен в виде отдельного модуля (стр. 167), который через разъем СN104 подключается к базовому шасси. С выхода видеодетектора (выв. 4 IC300) на

вход модуля SIF (конт. 1 CN104) поступает смесь видеосигнала и сигнала ПЧ звука. Резонансный усилитель (Q1204, CF1201-CF1204) выделяет и усиливает до необходимой величины сигнал ПЧ звука. Коммутацию фильтров CF1201-CF1204, определяющих телевизионный стандарт, осуществляет специализированная микросхема IC1202, которая в свою очередь управляется по цифровой шине I²C сигналами SCL, SDA поступающими с выв. 56, 54 IC001 на конт. 5, 6 CN104 и далее через конвертер IC1205 на выв. 5, 6 IC1202. Сигнал ПЧ звука демодулируется в IC1202 и с выв. 8 через буфер Q1202 поступает на вход переключателя внешний/внутренний (выв. 7 IC1204). На другой вход IC1204 (выв. 2) поступает звуковой сигнал с разъемов НЧ-входа через конт. 3 CN104. С выхода IC1204 (выв. 4) выбранный звуковой сигнал подается на схему контроля громкости — IC1203. Сигнал управления от IC001 по шине I²C, через конвертер IC1205 в виде потенциала, изменяющегося от 0 В до 5 В, поступает на выв. 3 IC1203 для регулировки громкости. С выхода IC1203 (выв. 7) через буфер Q1201 и конт. 8 CN104 звуковой сигнал подается на оконечный усилитель звуковой частоты IC203. Кроме того, нерегулируемый звуковой сигнал снимается с выв. 4 IC1204 и через буфер Q1203, конт. 10 CN104 и буфер Q1204 лоступает на разъем J1201 для подключения внешне-

Усилитель звуковой частоты IC203 (стр. 162) питается от канала +16 В блока питания. На выв. 4 IC203 питание поступает непосредственно от канала +16 В, а на выв. 8 IC203 питание подается через ключ дежурного режима Q207, Q208. Имеется возможность отключения звука сигналом MUTE от IC001, которым открываются ключи Q210 и Q1255 и шунтируется вход УЗЧ IC203 и выходной звуковой разъем J1201.

го монитора. Питание на блок SIF поступает от канала +9 В блока питания. В блоке SIF имеется

свой стабилизатор +5 В (IC1201), построенный на основе микросхемы типа 7805.

2.2 Строчная и кадровая разверткиЗадающий генератор строчной развертки находится в микросхеме IC300. Он состоит из де-

тектора налряжения старта, первой схемы ФАПЧ и схемы формирования импульсов запуска строчной развертки. После синхроселектора строчные импульсы, выделенные из видеосигнала, поступают на первую схему ФАПЧ, которая подстраивает частоту генератора строчной развертки на частоту строчных импульсов видеосигнала. В качестве опорной частоты генератора используется сигнал от кварцевого генератора опорной поднесущей сигнала цветности. Внешняя цепь С329, С330, R310, подключенная к выв. 36 IC300, определяет напряжение настройки генератора. Генератор запускается, когда напряжение на выв. 37 IC300 достигает величины 8В. Сигнал от генератора

строчной развертки постулает на вторую схему ФАПЧ. На эту же схему (выв. 41 IC300) поступает сигнал обратного хода строчной развертки, который снимается с делителя C809, C810 выходного каскада строчной развертки. Микросхема формирует с его помощью сигнал SSC, который снима-

ется с выв. 39 IC300 и используется для работы микросхем IC351, IC354. После второй схемы ФАПЧ сигнал строчной частоты поступает на схему формирователя ССИ и далее на выв. 40 IC300. Сформированные ССИ лоступают на предварительный усилитель Q801 (стр. 160), служащий для усиления импульсов до величины, необходимой для оптимального переключения выходного транзистора Q802. Нагрузкой Q801 служит согласующий трансформатор T801. Питание на Q801 подается от канала +115 В блока питания через ограничительный резистор R801 и обм. 2 — 4

транзистора Q802. Нагрузкой Q801 служит согласующий трансформатор 1801. Питание на Q801 подается от канала +115 В блока питания через ограничительный резистор R801 и обм. 2 — 4 Т801. Цепь C811, R809 уменьшает выбросы напряжения и тока во время переключения Q801. Конденсатор C810 с обм. 2 — 4 Т801 образуют колебательный контур, в котором возникают колебания во время открытого состояния Q801. Положительный импульс колебаний трансформируется в обм. 1 — 3 Т801, создавая оптимальный режим открывания Q802.

Выходной каскад строчной развертки выполнен по схеме двухстороннего электронного ключа на транзисторе Q802 и демпферных диодах D801, D802. Нагрузкой ключа служит обм. 1 — 2 TDKC T851 (стр. 164) и строчная ОС. Последовательно со строчной ОС включена цепь коррекции геометрических искажений по горизонтали L808, C816, C822, регулятор линейности L805 с корректирующей цепью R823, C825 и разделительный конденсатор C807, который еще выполняет функцию S-коррекции отклоняющего тока. Переключатель S801 позволяет за счет изменения значения постоянного тока через строчную ОС смещать изображение по горизонтали.

Дополнительная коррекция геометрических искажений растра осуществляется методом модуляции тока строчной развертки током кадровой частоты параболической формы, формируемым дифференциальным усилителем микросхемы IC801. Для этого на вход IC801 (выв. 3) поступает напряжение пилообразно-параболической формы кадровой частоты. С выхода IC801 (выв. 1) сигнал через буфер Q821 и L804 подается на строчную ОС.

Во время обратного хода строчной развертки на коллекторе Q802 возникает импульс напряжения амплитудой около 1000 В. Это напряжение трансформируется во вторичные обмотки Т851 и используется для создания вторичных напряжений:

- О Инак.: обм. 6 5 Т851 (питание накала кинескопа);
- О Uуск., Uфок., Uвыс.: выводы 11 13 FV HV Т851 (питание соответствующих выводов кинескопа);
 - O +200 В: обм. 1 4 Т851, D851, C861 (питание видеоусилителей);
 - O +15 В: обм. 8 9 Т851, D853, C854 (питание IC801, IC551);
 - O -13 В: обм. 7 8 Т851, D855, C850 (питание IC551, IC801).

Как уже отмечалось ранее, импульсы обратного хода строчной развертки снимаются с делителя C809, C810 и поступают на выв. 41 IC300 для формирования сигнала SSC. Эти же импульсы поступают на выв. 47 микроконтроллера IC001 для синхронизации его работы.

С помощью цепи R857, R816, C857, R856, R855, L850, R898, L898 формируется сигнал ограничения тока лучей кинескопа, который поступает на выв. 50 видеопроцессора IC300 для управления схемами регулировки яркости и контрастности. Питание на выходной каскад строчной

развертки поступает от канала +115 В блока питания.

Задающий генератор кадровой развертки находится в ІСЗОО. Он состоит из делителя, ГПН и предварительного усилителя кадровой развертки. Опорный сигнал кадровой частоты формируется делителем строчных импульсов. Для синхронизации работы делителя на него поступают КСИ, выделенные синхроселектором из видеосигнала. Сформированный опорный сигнал поступает на ГПН

с внешним конденсатором С332, подключенным к выв. 51 ІС300. Пилообразное напряжение поступает на выходной каскад и с него на выв. 47 ІСЗОО. Далее пилообразное напряжение кадровой частоты подается на вход дифференциального усилителя IC801 (выв. 5, 6) и с его выхода (выв. 7) постулает на выходной каскад кадровой развертки (выв. 4 ІС551, стр. 164). Микросхема ІС551 типа LA7830 рассчитана на прямое подключение кадровых катушек. Выходной каскад охвачен обратной связью через конденсатор С553 и резистор R556, которая определяет размер изображения по вертикали. Для стабилизации размера по вертикали с кадровой ОС снимается напряжение обратной связи и подается на предварительный усилитель пилообразного напряжения — выв. 46 ІС300. Микросхема IC551 имеет в своем составе генератор импульсов обратного хода, к выходу которого подключен конденсатор вольтодобавки С552. Конденсатор С552 во время прямого хода кадровой развертки заряжается до значения напряжения питания +15 В. Во время обратного хода кадровой развертки внутренний ключ в ІС551 подключает С552 последовательно с источником питания к вы-

ходным цепям ІС551, что приводит к сокращению времени обратного хода кадровой развертки. Питание IC551 получает от каналов +15 В и -13 В блока строчной развертки. Для синхронизации работы микроконтроллера IC001 с делителя C548, R555, R561 снимаются кадровые импульсы обратного хода и поступают на выв. 17, 48 ІСОО1. Стабилитрон D513 ограничи-

вает амплитуду импульсов на уровне 5 В.

2.3. Модуль телетекста

Модуль телетекста построен на основе двух микросхем: IC01 типа Р83C654 — микропроцессор телетекста и ІСО2 типа SAA5281ZР — декодер телетекста с памятью на 8 страниц (стр. 166). Обе микросхемы поддерживают управление по цифровой шине I²C. От микроконтроллера IC001 поступают команды управления модулем телетекста, которые принимает ІСО1 (выв. 7, 8). Процессор ICO1 преобразует полученные команды в серию инструкций и выдает их по шине I²C (выв. 16, 17) на декодер телетекста ІС02 (выв. 24, 25). Кроме того, ІС01 управляет выходными буферами сигна-

лов R, G, B модуля телетекста Q03, Q04, Q06, подавая на них напряжение питания +5 В через ключ Q08. На выв. 9 декодера телетекста ІСО2 поступает ПЦТС, из которого выделяются импульсы синхронизации и импульсы данных телетекста. В блоке обработки данных принятые данные заменяют-

ся их аналогами, нормированными по длительности и амплитуде, преобразуются в 8-битовые параллельные байты данных и записываются в оперативное запоминающее устройство ІСО2. Устройство синхронизации в ІСО2 вырабатывает сигналы управления, необходимые для приема, обработки данных телетекста, их хранения и выдачи через выходной формирователь R, G, B-сигналов. Оно синхронизируется от входного видеосигнала. Кроме того устройство синхронизации ІСО2 выдает опорный сигнал тактовой частоты с выв. 40 на выв. 19 ІСО1. По команде, поступающей по ши-

не I²C, данные, хранящиеся в оперативной памяти, поступают на формирователь сигналов R, G, B телетекста, который преобразует цифровые данные в аналоговую форму, формирует дололнитель-

151

ную информацию (элементы строк, заголовка и т.д.), сигнал стробирования и выдает на выв. 16—18, 20 IC02. Полученные сигналы R, G, B, FBL — TXT через буферы Q06, Q04, Q03, Q05 и разъем CN01 поступают на базовое шасси, разъем CN106 и далее на вход видеопроцессора IC300 (выв. 23, 24, 25, 26).

Модуль телетекста имеет свой стабилизатор напряжения +5 В (Q07, D04), который в дежурном режиме отключается сигналом ST-BY, поступающим с выв. 30 IC001. Стабилизатор +5 В питается от канала +16 В блока питания через гасящие резисторы R605. R635.

2.4. Блок питания

кинескоп.

Блок питания (стр. 165) формирует стабилизированные вторичные напряжения +115B, +33 B, +16 B, +11 B, +9 B, +5 B, необходимые для питания узлов телевизора в рабочем и дежурном режимах.

Преобразователь блока питания построен на основе ШИМ-контроллера со встроенным силовым ключом IC601 типа STR-S6707. Запуск I601 осуществляется по цепи R617, R610, R636, под-

ключенной с одной стороны к выходу выпрямителя (D601, C604), а с другой — к выв. 9 IC601. Когда напряжение на конденсаторе C634 достигает +7 B, запускается внутренний генератор IC601, который является опорным для схемы формирования управляющих импульсов. Импульсы управления через выходной каскад поступают на выв. 5 IC601 и по цепи R624, D607, C623 подаются на базу силового ключа IC601 (выв. 3 — база, выв. 2 — эмиттер, выв. 1 — коллектор), ключ начинает переключаться с частотой следования управляющих импульсов. Через обм. 2 — 3, 4 — 5 T601 течет импульсный ток, на всех остальных обмотках T601 растет напряжение ЭДС. Когда напряжение на обм. 7 — 8 T601 достигает значения 7 B, микросхема IC601 получает питание от выпрямителя D610, C624. С этой же обмотки снимается напряжение обратной связи, необходимое для управления задающим генератором, и по цепи D611, R626 подается на выв. 8 IC601.

IC602 — IC603 — выв. 7 IC601. Усилитель ошибки IC602 отслеживает изменение выходного напряжения вторичного канала +115 В. К выходу IC602 (выв. 2) подключен светодиод оптопары IC603, интенсивность излучения которого изменяется в зависимости от изменения выходного напряжения канала +115 В. В соответствии с этим изменяется проводимость перехода фототранзистора IC603, который включен между опорным напряжением 7,8 В (выв. 9 IC601) и входом управления (выв. 7 IC601). Изменение выходного напряжения канала +115 В отрабатывается в виде изменения длительности управляющих импульсов, формируемых схемой управления, в результате изменяется время открытого и закрытого состояния силового ключа в IC601, что приводит к стабилизации выходных напряжений.

Стабилизация выходных напряжений блока питания осуществляется по цепи: канал +115 В —

Выпрямители вторичных каналов выполнены по однополупериодной схеме. Канал +33 В питается от канала +115 В и реализован по схеме параметрического стабилизатора на элементах R131, IC102. Каналы +9 В и +11 В питаются от канала +16 В. Канал +9 В реализован на основе интегрального стабилизатора IC521 типа PQ09RE11. От канала +11 В питается стабилизатор +5 В дежурного режима, реализованный на основе интегрального стабилизатора IC002 типа NJM78L05A.

Система автоматического размагничивания подключена к питающей сети после помехоподавляющего фильтра. Она состоит из терморезистора THP601, катушки размагничивания и элементов R606, C602. После подачи питания сетевое напряжение через холодный терморезистор THP01, имеющий минимальное сопротивление, подается на катушку размагничивания. Затем THP601 разогревается, ток через катушку прекращается, в контуре, образованном катушкой и C602, возникают затухающие колебания тока. Образованное этим током электромагнитное поле размагничивает

Блок питания работает постоянно в рабочем и дежурном режимах. Перевод телевизора в дежурный режим осуществляется сигналом ST-BY IC001 (30 вывод), которым выключается управляемый стабилизатор +9 В (IC521). Тем самым снимается питание с задающего генератора строчной развертки в IC300, что приводит к выключению блока строчной развертки и его каналов питания Uнак., Uфок., Uyck., Uвыс., +15 В, -13 В, +200 В. Этим же сигналом с помощью ключа на транзисторах Q207, Q208 отключается напряжение +16 В от усилителя звуковой частоты IC203.

3. Основные неисправности

1. Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель F601

□ Неисправны элементы помехоподавляющего фильтра, системы размагничивания,

выпрямителя

Проверить омметром на короткое замыкание указанные элементы, определить и заменить неисправный.

□ Неисправны элементы IC601, Т601, их внешние элементы

Выпаять и проверить на короткое замыкание конденсаторы С627, С631 — С633. Далее выпа-

ять IC601 и проверить силовой ключ (выв. 1 — коллектор, выв. 2 — эмиттер, выв. 3 — база). Если

ключ неисправен, то перед заменой IC601 выпаять T601 и проверить обмотки на короткозамкну-

тые витки (особенно обмотки 2 — 3, 4 — 5), все элементы обвязки ІС601.

2. Телевизор не включается, сетевой предохранитель F601 исправен

□ Обрыв в цепи питания силового ключа IC601

Измерить напряжение +230 В на выв. 1 ІС601. Если оно отсутствует, то проверить цепь: F601 — T601 — D601 — R611 — выв. 2 — 5 T601 — выв. 1 IC601.

□ Неисправна микросхема IC601, ее внешние элементы

Если есть напряжение +230 В на выв. 1 ІС601, а преобразователь не работает (отсутствуют

прямоугольные импульсы амплитудой около 600 В на выв. 1 ІС601), то необходимо проверить цепь запуска (R617, R610, R636), цепь питания IC601 в режиме стабилизации (выв. 7 — 8 Т601, D610,

С624), а также элементы R627, C625, D611, R626, R623, D607, C623. Если элементы исправны — за-

менить ІС601.

□ Неисправны каналы +16 В, +11 В, +5 В дежурный

Проверить наличие напряжения +5 В на выв. 44 ІСОО1 или на выв. 5 ІСОО2. Если его нет, то

неисправность и устранить.

□ Неисправен стабилизатор +9 В (IC521)

Если все в норме, а напряжения +9 В на выв. 2 ІС521 нет — заменить ІС521.

3. Телевизор не переключается из рабочего режима в дежурный (или наоборот)

□ Неисправны микросхемы IC001, IC521

Нажать клавишу STBY на ПДУ, на выв. 30 IC001 должен появиться низкий уровень 0 В. Этим сигналом IC521 снимает +9 В на своем выв. 2. Проверить сигналы и сделать выводы о исправнос-

4. Телевизор не работает, от блока питания слышен звук высокого тона

ется +5 В, этим уровнем разрешается работа стабилизатора +9В на ІС521.

Перегружен один из вторичных каналов блока питания. Отключить телевизор от сети, омметром определить перегруженный канал (короткое замыкание), определить причину перегрузки и ус-

ти микросхем IC001, IC521. Включение телевизора из дежурного режима: на выв. 30 IC001 появля-

проверить работоспособность каналов +11 В, +16 В, от которых питается канал +5 В, определить

Проверить режим по постоянному току IC521 (выв. 1 — +11 В, выв. 3 — 0 В, выв. 4 — +5 В).

транить.

5. Нет растра, звук есть

□ Оперативные регулировки ЯРКОСТЬ, КОНТРАСТНОСТЬ установлены в положение минимального уровня

Проверить положение оперативных регулировок.

Не работает задающий генератор строчной развертки в IC300

Проверить наличие напряжения +8,3 В на выв. 37 ІСЗОО, работоспособность опорного генератора 4,43 МГц (выв. 35 ІСЗ00), исправность элементов СЗ29, СЗ30, ВЗ10. Если элементы исправны, а ССИ на выв. 39 ІСЗОО отсутствуют — заменить эту микросхему.

Пеработает предварительный или выходной каскад блока строчной развертки При отсутствии импульсов обратного хода строчной развертки амплитудой около 1000 В на коллекторе Q802 (осц. 15), проверить поступление питания +115 В на коллектор Q802, +68 В на коллекторе Q801, наличие строчных СИ на базе Q801 (возможно, неисправна цель блокировки СИ — выв. 27 ІСО01, Q030, база Q801), работу каскадов на Q801, Q802 в соответствии с осц. 14, 15. Если сигналы не соответствуют или отсутствуют — проверить элементы окружения Q801, Q802, восстановить работоспособность блока. □ Неисправен один из каналов питания блока строчной развертки (+200 В, +1000 В, Инак., Ивыс.) Проверить работоспособность указанных каналов, восстановить неисправный канал. □ Неисправен видеопроцессор IC300 При отсутствии сигналов R, G, В на выв. 21, 20, 19 IC300 или их несоответствие с осц. 7, 8, 9 заменить видеопроцессор. 6. Нет звука, изображение в норме □ Неисправен ключ дежурного режима (Q207, Q208), неисправен ключ МИТЕ (Q210) Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 IC203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. □ Неисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. □ Неисправен модуль УПЧЗ (плата А1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цели: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1205 — Выв. 8 IC1202 — Выв. 7 IC1204 — выв. 7 IC1204 — выв. 7 IC1204 — выв. 1 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный элемент цели и заменить.
При отсутствии импульсов обратного хода строчной развертки амплитудой около 1000 В на коллекторе Q802 (осц. 15), проверить поступление питания +115 В на коллекторе Q801, +68 В на коллекторе Q801, наличие строчных СИ на базе Q801 (возможно, неисправна цепь блокировки СИ — выв. 27 ІСО01, Q030, база Q801), работу каскадов на Q801, Q802 в соответствии с осц. 14, 15. Если сигналы не соответствуют или отсутствуют — проверить элементы окружения Q801, Q802, восстановить работоспособность блока. □ Неисправен один из каналов питания блока строчной развертки (+200 В, +1000 В, Uнак., Uвыс.) Проверить работоспособность указанных каналов, восстановить неисправный канал. □ Неисправен видеопроцессор ІСЗОО При отсутствии сигналов R, G, B на выв. 21, 20, 19 ІСЗОО или их несоответствие с осц. 7, 8, 9 заменить видеопроцессор. 6. Нет звука, изображение в норме □ Неисправен ключ дежурного режима (Q207, Q208), неисправен ключ МИТЕ (Q210) Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 ІС203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. □ Неисправен УЗЧ ІС203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 ІС203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить ІС203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. □ Неисправен модуль УПЧЗ (плата А1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (ІС1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 ІС1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 7 ІС1204 — выв. 7 ІС1205 — О1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный опе
(+200 В, +1000 В, Uнак., Uвыс.) Проверить работоспособность указанных каналов, восстановить неисправный канал. □ Неисправен видеопроцессор IC300 При отсутствии сигналов R, G, B на выв. 21, 20, 19 IC300 или их несоответствие с осц. 7, 8, 9 заменить видеопроцессор. 6. Нет звука, изображение в норме □ Неисправен ключ дежурного режима (Q207, Q208), неисправен ключ МИТЕ (Q210) Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 IC203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. □ Неисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. □ Неисправен модуль УПЧЗ (плата А1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
При отсутствии сигналов R, G, B на выв. 21, 20, 19 IC300 или их несоответствие с осц. 7, 8, 9 заменить видеопроцессор. 6. Нет звука, изображение в норме Пеисправен ключ дежурного режима (Q207, Q208), неисправен ключ МИТЕ (Q210) Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 IC203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. Пеисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. Пеисправен модуль УПЧЗ (плата А1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
При отсутствии сигналов R, G, B на выв. 21, 20, 19 IC300 или их несоответствие с осц. 7, 8, 9 заменить видеопроцессор. 6. Нет звука, изображение в норме ☐ Неисправен ключ дежурного режима (Q207, Q208), неисправен ключ МИТЕ (Q210) Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 IC203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. ☐ Неисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. ☐ Неисправен модуль УПЧЗ (плата А1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
3 вменить видеопроцессор. 6. Нет звука, изображение в норме ☐ Неисправен ключ дежурного режима (Q207, Q208), неисправен ключ МИТЕ (Q210) Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 IC203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. ☐ Неисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. ☐ Неисправен модуль УПЧЗ (плата А1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
□ Неисправен ключ дежурного режима (Q207, Q208), неисправен ключ МUТЕ (Q210) Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 IC203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. □ Неисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. □ Неисправен модуль УПЧЗ (плата А1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
Если напряжение +10,6 В в рабочем режиме на выв. 8 IC203 отсутствует, то проверить транзисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. ☐ Неисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. ☐ Неисправен модуль УПЧЗ (плата A1) Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
зисторы Q207, Q208, закрытое состояние ключа Q210. Пеисправен УЗЧ IC203, нет контакта в разъеме J251 Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
Если звуковой сигнал на выв. 11 IC203 есть, а на выв. 5 отсутствует — заменить IC203. Если выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
выходной сигнал есть, проверить поступление его на динамики и их исправность. Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
Проверить поступление напряжения +9 В на конт. 7 разъема CN1201, сигнала SIF на конт. 1 разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 1 IC1205 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
разъема CN1201, работу стабилизатора +5 В (IC1201), установку уровня громкости (около 2 В на выв. 6 IC1205 при среднем значении громкости) и прохождение звукового сигнала по цепи: конт. 1 CN1201 — Q1204 — выв. 1, 2, 3, 16 IC1202 — выв. 8 IC1202 — Q1202 — выв. 7 IC1204 — выв. 4 IC1204 — выв. 7 IC1205 — Q1201 — конт. 8 CN1201. Определить неисправный эле-
7. Нет изображения, звук в норме
□ Неисправны элементы схемы режеторных фильтров, управляемых IC401
Если ПЦТС отсутствует на выв. 13 IC300 (вход переключателя внутренний/внешний), то проверить исправность элементов схемы режекции и микросхемы IC401.
□ Неисправна микросхема IC300
При наличии ПЦТС на выв. 13 IC300 и отсутствии изображения проверить заменой IC300.
8. Растр есть, изображение и звук отсутствуют □ Неисправны МК IC001, тюнер TU101, их внешние элементы
В режиме ручной настройки на телевизионные программы проверить выходные сигналы МК:
О Выбор диапазона настройки — выв. 59, 60, соответственно VHF-L/VHF-H, VHF/UHF. При выборе диапазона, например VHF-L, на выв. 59, 60 МК должен быть высокий уровень 5 В. О Напряжение настройки — выв. 38, серия импульсов с изменяющейся скважностью. На вы-

ходе фильтра (Q109, Q110) потенциал должен изменяться от 0 В до +31 В. Если указанные сигналы есть, то ІС001 исправна.

Проверить поступление этих сигналов управления на TU101, наличие напряжения +9 В на вы-

воде + В ТU101 и напряжения АРУ в пределах 3,5 В ... 7,5 В. Если сигналы есть, то проверить заменой тюнер TU101.

🗆 Неисправны усилитель (Q402 — Q404), фильтр SWF401, радиоканал в IC300

Проверить режим по постоянному току усилителя, методом замены проверить SWF401, если результата нет — заменить ІСЗОО.

154 Телевизор Sony KV-G21M1/KV-G21P1 KV-G21S1/KV-G21S11 9. Отсутствует цветное изображение при приеме сигналов в системах PAL, SECAM, NTSC

□ Неисправны микросхемы IC351, IC354, IC300

можно сделать вывод о неисправности ІСЗ00 или ІСЗ54 (возможно, неисправные выходные цепи одной из микросхем шунтируют выходные цепи другой микросхемы).

Проверить правильность установки регулятора насыщенности, наличие сигнала SSC на выв. 5 ІСЗ51, наличие сигналов R-Y и B-Y на входе ІСЗ51 (выв. 16, 14). Если сигналы отсутствуют, то

Если сигналы на входе IC351 есть, а на выходе отсутствуют — заменить IC351. В случае, если выходные сигналы ІСЗ51 есть, — неисправна ІСЗ00.

Если сигналы, указанные выше, поступают на ІСЗ54, а выходные сигналы R-Y и В-У на выв.

10. Отсутствует цветное изображение при приеме сигналов в системе SECAM

□ Неисправна микросхема IC300 Проверить выходные сигналы ІС300:

О выв. 33— сигнал опознавания SECAM (уровень 4,5 В) и сигнал опорной частоты 4,43 МГц.

O выв. 38 — ПЦТС.

Если один из сигналов отсутствует — заменить ІС300.

П Неисправна микросхема IC354

Заменить микросхему ІСЗОО.

нить.

11, 12 ІСЗ54 отсутствуют — заменить микросхему.

11. Отсутствует цветное изображение при приеме в системах PAL, NTSC

12. На цветном изображении отсутствует один из основных цветов или изображение

окрашено голубым, пурпурным, желтым цветом □ Неисправна микросхема IC300

Проверить наличие сигналов R, G, B на выв. 21, 20, 19 ІСЗОО (осц. 7, 8, 9). Если один из сигналов отсутствует — заменить ІС300.

□ Неисправен один из видеоусилителей платы кинескопа

Определить неисправный канал видеоусилителей (отсутствие сигнала на эмиттере одного из

транзисторов Q701 — Q703). Методом сравнения определить неисправный элемент канала и заме-

13. Отсутствует черно-белое изображение, цветное изображение едва просматривается □ Неисправна микросхема IC300

Скорее всего отсутствует сигнал яркости (тракт выделения и обработки сигнала находится в IC300). Необходимо методом замены проверить микросхему.

14. Телевизор не реагирует на команды ПДУ □ Неисправен ПДУ

Проверить исправность элементов питания ПДУ, вводить команду и осциллографом контролировать наличие пачек импульсов амплитудой около 3 В на светодиоде пульта. Если их нет — проверить исправность кварцевого резонатора, сигнала на выходе контроллера, работу усилителя тока

на транзисторе. Сделать вывод о исправности элементов.

□ Неисправен фотоприемник IC004, микроконтроллер IC001

Если сигнал, передаваемый ПДУ, на выв. 1 ІС004 отсутствует — заменить ІС004. Если сигнал есть, а реакции телевизора нет — неисправна IC001.

15. Отсутствует изображение экранного меню или один из основных цветов при отображении меню

□ Неисправна микросхема IC001

Вывести экранное меню командой с ПДУ и проверить наличие сигналов R, G, B, FBL-OSD на выв. 51, 50, 49 и 52 ІС001. Если один из сигналов отсутствует, то ІС001 неисправна.

16. Не работает одна или все клавиши панели управления телевизора П Неисправна соответствующая клавиша

Омметром проверить клавишу.

□ Неисправна микросхема IC001, ее внешние элементы

Омметром проверить наличие связи от клавиш на выв. 40, 41 ІСОО1, исправность элементов R902, R904, C901, C902, C048, C049. Если элементы исправны — заменить IC001.

17. Не сохраняется информация о настройке программ, уровнях регулировок и т.д.

□ Неисправны микросхемы IC003, IC001

Если сигналы поступают по шине I²C от IC001 (выв. 54, 56) на IC003 (выв. 5, 6) в режиме настройки параметров изображения и звука, а после выключения телевизора информация не сохраняется — заменить IC003. Если сигналы на шине I²C отсутствуют, то скорее всего неисправна IC001.

18. Нет изображения или звука на телевизоре, подключенном к рассматриваемой модели через разъемы MONITOR

Проверить цепь передачи звука: выв. 4 IC1204 — Q1203 — конт. 10 CN1201 — конт. 10 CN104 — Q1204 — J1201.

Проверить цепь передачи изображения: выв. 38 IC300 — Q1203 — Q1208 — Q1207 — J1201. Опредепить и заменить неисправный элемент тракта.

19. Не проходит сигнал изображения или звука с разъемов

J1201, J1202 НЧ-входа □ Неисправны элементы трактов прохождения сигналов изображения и звука

Проверить видео тракт: J1202 (J1201) — выв. 6, 7 IC1210 — конт. 3 CN104 — конт. 3 CN1201 — Q1204.

Проверить звуковой тракт: J1201 (J1202) — Q1202 — Q1201 — выв. 17 IC300.

Определить и заменить неисправный элемент тракта.

Проверить методом замены конденсаторы С551, С552.

20. Нарушена линейность по вертикали

□ Неисправны микросхемы IC551, IC801

□ Неисправны конденсаторы C551, C552

Сначала заменить ІС551, если результата нет — заменить ІС801.

21. Геометрические искажения растра по горизонтали

□ Неисправны элементы схемы коррекции IC801, Q821, L804

Проверить поступпение сигнала из схемы кадровой развертки на выв. 2, 3 IC801, питание —

13 В на выв. 4 и +15 В на выв. 8 IC801, выходной сигнал на выв. 1 IC801 и прохождение его через

усилитель тока Q821, L804.

□ Неисправны элементы C816, R831, C822, L805, L807, C807 Проверить указанные элементы на номинальное значение, конденсаторы проверить методом за-

22. Изображение смещено по горизонтали □ Неисправны элементы схемы центровки по горизонтали

Если с помощью переключателя \$801 не удается установить изображение в центре экрана,

проверить исправность элементов: L821, R825, R821, C821, D857, D858.

23. Не работает режим телетекста

мены.

□ Неисправен ключ дежурного режима (Q02, Q09), стабилизатор +5 В (D04, Q07) Включить телевизор в рабочий режим и проверить наличие напряжения +5 В на выв. 40 ІС01


и на выв. 52 IC02. Если +5 В нет, проверить работу ключа Q02, Q09 и стабилизатора на D04, Q07.


□ Неисправен резонатор X01, микросхемы IC02, IC01


Проверить резонатор X01 (27 МГц), наличие опорной частоты на выв. 40 ІС02 и на выв. 19 ІС01. Включить режим телетекста, на выв. 16, 17 ІС01 должны появиться сигналы шины І²С. Если их нет — ІС01 неисправна. Микроконтроллер ІС01, кроме того, должеа вырабатывать сигнал BLK-OUT управления ключом Q08.

□ Неисправен декодер IC02


Проверить постулление видеосигнала на выв. 9 IC02. Если выходные сигналы R, G, B, BLK на выв. 16 — 18, 20 IC02 отсутствуют, проверить ее внешние элементы, если исправны — заменить IC02.










Структурная схема




Принципиальная схема. Тюнер












см. стр. 161








Принципиальная схема. Кадровая и строчная развертки



Принципиальная схема. Блок питания







Принципиальная схема. Плата кинескопа

Телевизор Sony

Модели KV-M2540B, D, E, K KV-M2541A, D, E, K, L, U

Шасси ВЕ-3В

1. Основные технические характеристики

1. Характеристики кинескопа:	
------------------------------	--

О Тип: Hi-Black Trinitron.

О Размер по диагонали: 63 см (25").

О Угол отклонения лучей: 110°.

- 2. Внешние разъемы:
 - О Разъем SCART.
 - О Разъем для входа видеосигнала.
 - О Разъем для выхода видеосигнала.
 - Разъем для входа S-видео,
 - О Разъем для подключения головных телефонов.
- 3. Выходная мощность звукового канала: 10 Вт.
- 4. Питание: сеть переменного тока частотой 50/60 Гц, напряжением 210...240 В.
- 5. Габариты: 500х580х520 мм.
- 6. Macca: 43 кг.
- 7. Пульт дистанционного управления RM-833.
- 8. Наличие модуля телетекста.
- 9. Потребляемая мощность: 85 Вт.
- В табл. 1 приведены некоторые различия моделей.

Таблица 1

Модель, Функция	KV- M2541A	KV- M2540B	KV- M2540D	KV- M2541D	KV- M2540E	KV- M2541E	KV- M2540K	KV- M2541K	KV- M2541L	KV- M2541U
Приоритет входа RGB	есть	есть	нет	нет						
Стандарт 16:9	есть	есть	есть	есть	есть	есть	өсть	есть	есть	есть
Стандарт B/G	есть	нет	нет							
Стандарт І	нет	нет	нет	нет	есть	есть	нет	нет	есть	есть
Стандарт D/К	нет	нет	есть	есть	нет	нет	есть	есть	нет	нет
Стандарт L	нет	есть	нет	нет						
Телетекст	есть	нет	нет	есть	нет	есть	нет	есть	есть	есть
Вариант исполнения	Италия	Франция	Германия	Германия	Испания	Испания	OIRT	OIRT	Велико- британия	Велико- британия

Модели KV-X2981A, D, K, KV-X2982U, KV-X2983B, E имеют следующие дополнительные функции:

- О наличие второго разъема SCART;
- О возможность обработки звукового сигнала системы NICAM;
- О возможность обработки стерео звукового сигнала по НЧ-входу;
- О выходная мощность звукового канала 2х30 Вт;
- О кинескоп: Hi-Black Trinitron:

- О размер кинескопа по диагонали: 72 см (29");
- О потребляемая мощность: 108 Вт;
- О габариты: 676х557х528 мм;
- О масса: 48 кг.
- В состав телевизора входят следующие платы:
- A плата обработки сигнала. Она подключается к основному шасси через разъем CN902. На плате расположены: тюнер, микроконтроллер, радиоканал, декодер телетекста, декодер цветности, низкочастотный коммутатор.
 - D основное базовое шасси. На нем находятся блок питания, блок развертки, УНЧ.
 - HI плата внешних коммутаций. На ней находятся разъемы для подключения аудио-видео
- сигналов.
 - Н2 плата фотоприемника и индикации.Н3 плата управления.
 - F1 плата выключателя сети.

ствии с программой микроконтроллера.

2. Принцип работы телевизора

2.1 Тракт обработки сигналов изображения

Телевизионный сигнал, принятый антенной, поступает на вход всеволнового тюнера TU101. В тюнера осуществляется настройка на сигнал телевизионной передающей станции, усиление и преобразование его в сигнал промежуточной частоты.

С выхода IF TU101 сигнал ПЧ поступает на усилитель Q102 и далее на полосовой фильтр SWF101, работающий на поверхностно-акустических волнах. Фильтр формирует амплитудно-частотную характеристику тракта УПЧИ УПЧИ входит в состав микросуемы IC101 тира TDA9814T

тотную характеристику тракта УПЧИ. УПЧИ входит в состав микросхемы IC101 типа TDA9814T.

Сформированный сигнал с выв. 1, 2 IC101 поступает на УПЧИ, затем детектируется видеодетектором и через выходной каскад поступает на выход микросхемы (выв. 8 IC101). В качестве ви-

деодетектора применяется синхронный детектор, обеспечивающий детектирование сигналов малых амплитуд и позволяющий применять УПЧИ с небольшим коэффициентом усиления. Синхросигнал, необходимый для работы детектора, поступает с ГУН. Частота ГУН подстраивается с помощью фазового детектора. Сигнал представляет собой напряжение ошибки пропорциональное

разности частот ПЧ и ГУН. Это напряжение через систему АПЧ поступает на выв. 20 IC101 и далее на выв. 34 микроконтроллера IC001.

В микроконтроллере напряжение АПЧ поступает на АЦП и далее уже в цифровом виде по ши-

В микроконтроллере напряжение АПЧ поступает на АЦП и далее уже в цифровом виде по шине I²C — на тюнер. После обратного преобразования аналоговое напряжение АПЧ поступает на гетеродин и изменяет частоту его сигнала так, что напряжение ошибки сводится к нулю.

теродин и изменяет частоту его сигнала так, что напряжение ошибки сводится к нулю.

Начальное напряжение АПЧ устанавливается делителем R122, R123 и условно принимается за "ноль" дискриминатора. Из-за воздействия дестабилизирующих факторов (изменение температуры, питающих напряжений, параметров элементов значение частоты его гетеродина приводится

Для поддержания постоянной амплитуды сигнала на входе видеодетектора во входные каскады телевизора включена цепь АРУ. Напряжение АРУ с выв. 16 ІС101 через интегрирующую цепочку R172, C101 поступает на тюнер TU101. Кроме того, схема УПЧИ охвачена местной АРУ. Начальное напряжение АРУ поступает с микроконтроллера на выв. 4 ІС101. В сервисном режиме

к номинальной с точностью (38,0±0,1) МГц при переключении каналов АПЧ отключается в соответ-

можно регулировать уровень АРУ.

К выв. 21, 22 IC101 подключен опорный контур Т101, настроенный на вторую гармонику ПЧ.

- С выв. 8 IC101 ПЦТС поступает на усилитель Q131, Q132 и далее разветвляется на три направления:
 - О через буфер Q130 видеосигнал поступает на конт. 19 разъема SCART;
 - О на вход селектора синхроимпульсов выв. 6 ІС202;
 - О через буфер Q133 на вход видеотракта выв. 24 IC301.

Микросхема IC301 с помощью интегрального фильтра КВП разделяет сигналы яркости и цветности. Дальнейшая обработка сигналов яркости и цветности происходит раздельно. В яркостном канале происходит усиление яркостного сигнала, коррекция четкости, регулировка яркости. Для повышения четкости цветовых переходов сигнал яркости проходит через линию задержки.

С выхода яркостного канала сигнал яркости поступает на вход суммирующей матрицы. На другие его входы подаются цветоразностные сигналы R-Y и B-Y с канала цветности. С выхода ма-

трицы полные цветовые сигналы R, G, В через усилители поступают на выв. 33, 32, 31 микросхемы IC301. В канале цветности происходит опознавание цветовых систем кодирования, а также их деко-

дирование. Система SECAM декодируется отдельно микросхемой IC303 типа TDA8395. Декодированные сигналы R-Y и B-Y в системах PAL и NTSC с выв. 45, 44 IC301 поступают на вход линии задержки ІС302 типа ТDA4661Т (выв. 16, 14). На эти же выводы поступают и декодированные сигналы системы SECAM. Подключением тех или иных сигналов управляет IC301. С выхода IC302 (выв. 11, 12) цветоразностные сигналы поступают вновь на выв. 46, 47 ІСЗО1, где после усиления и регулировки насыщенности поступают на цветовую матрицу.

Сформированные в ІСЗ01 сигналы основных цветов R, G, В амплитудами примерно 4 В с выв. 33, 32, 31 IC301 поступают на видеоусилители (Q702 — Q704, Q705 — Q707, Q708 — Q710). Видеоусилители находятся на плате кинескопа. С выходов видеоусилителей сигналы основных цветов амплитудами 50...80 В подаются на катоды кинескопа. Через выв. 37, 38, 39 ІСЗ01 можно подключать внешние сигналы R, G, B. Для этого на вход коммутатора (выв. 40 IC301) должно быть подано напряжение +5 В. В качестве внешних используются сигналы с разъема SCART либо сигналы телетекста.

2.2. Тракт обработки сигналов звукового сопровождения Сигнал ПЧЗ с выхода усилителя Q102 поступает на полосовой фильтр ПАВ SWF102, который

руются звуковые сигналы. С выв. 17 ІС101 сигнал ПЧЗ через буфер Q107 поступает на полосовые фильтры СF103, CF104. Подключением фильтров, в зависимости от стандарта частоты, управляют ключи Q116, Q117 по команде с микроконтроллера IC001. После фильтров сигнал ПЧЗ вновь поступает на выв. 15 ІС101, где усиливается усилителем-ограничителем, детектируется частотным детектором, вновь усиливается и поступает на выв.10 ІС101.Сигналы звука поступают на выв. 4 коммутатора IC201 типа TDA6622 и через буфер Q108 на выв. 1 IC201. С выхода IC201 (выв. 15,

формирует АЧХ тракта УПЧЗ и далее на выв. 27, 28 ІС101. В микросхеме усиливаются и детекти-

16) звуковые сигналы поступают на УМЗЧ IC1200 типа TDA7261 (выв. 6, 8), и с ее выхода (выв. 3) на динамик. Команда отключения звука подается на выв. 4 IC1200 с микроконтроллера через ключ Q1200. С выв. 19, 20 IC201 звуковые сигналы поступают на выв. 7, 6 IC1201 типа TDA2822M, нагрузкой которой являются головные телефоны. С выв. 9, 10 ІС1201 звуковые сигналы поступают на разъем SCART. На конт. 7, 8 SCART через коммутатор IC401 поступает звуковой стереосигнал.

2.3. Схема строчной развертки Система выделения строчных синхроимпульсов из видеосигнала собрана на IC202 типа

ВА7046F. Видеосигнал подается на выв. 6 ІС202. ССИ ІС202 снимаются с выв. 2 и через буфер Q120 поступают на выв. 22 IC001. В рабочем режиме для запуска строчной развертки ССИ снимаются с выв. 2 IC001 и через буфер Q304 поступают на базу транзистора каскада предварительного усиления Q803. Нагрузкой Q803 является трансформатор T804. Сигнал с его вторичной обмотки подается в цепь базы Q802 — выходного каскада строчной развертки.

При поступлении ССИ амплитудой +2,5 В транзистор Q803 открывается. Через первичную обмотку Т804 протекает ток, благодаря которому накапливается энергия в магнитном поле трансформатора. На вторичной обмотке появляется напряжение отрицательной относительно корпуса полярности, приводящее к закрыванию Q802. По окончании положительного ССИ Q304 закрывается. За счет энергии запасенной в Т804 на коллекторе возникает импульс напряжения который трансформируется во вторичную обмотку уже в положительной полярности и открывает Q802. Нагрузкой транзистора служит ТДКС Т803.

Напряжения, которые формируются на вторичных обмотках Т803, используются для создания высоковольтного напряжения питания анода кинескопа, фокусирующего напряжения, напряжения накала, а также напряжений +15 В, -15 В, +200 В. Ускоряющее напряжение снимается с коллектора транзистора Q802.

Напряжение +200 В образуется за счет суммирования на обмотке 3 — 4 Т803 импульсного напряжения амплитудой 65 В и напряжения источника питания +135 В, подаваемого на выв. 4 Т803. Это напряжение после выпрямителя D810, C822 используется для питания видеоусилитепей платы кинескопа. Катушка L806 устраняет помехи, возникающие при переключении диода D810.

Напряжение питания накала кинескопа снимается с обмотки 1, 2 Т803.

Высоковольтное постоянное напряжение +28 кВ образуется на выводе HV Т803 и по отдельному высоковольтному проводу подается на второй анод кинескопа. Часть высоковольтного напряжения, снимаемого с переменного резистора, установленного на Т803, поступает по отдельному проводу на фокусирующий электрод. Величина фокусирующего напряжения может регулироваться в пределах 4,8...7.0 кВ.

Напряжение с обмотки 8, 10 Т803 через токоограничительный резистор R510 и фильтр L502 поступает на выпрямитель D502, C517. Напряжение на выходе выпрямителя равно -15 В. Конденсатор С518, включенный параллельно диоду D502, служит для уменьшения амплитуды тока, проходящего через диод в момент подачи напряжения.

По аналогичной схеме собран выпрямитель напряжения +15 В на элементах D503, C520. Напряжение снимается с обмотки 6, 10 Т803.

Конденсатор С818 носит название конденсатора "обратного хода". От его емкости зависят длительность импульсов обратного хода, а следовательно высоковольтное напряжение и размер

Напряжение с емкостного делителя С815, С816, С817 через R824 поступает в систему АПЧ генератора строчной развертки.

Работа системы стабилизации размера растра по горизонтали основана на том, что амплитуда тока в строчных ОС прямопропорциональна напряжению на конденсаторе С813. Параллельно ему включен транзистор Q801. При изменении напряжения на базе Q801 меняется степень шунти-

рования транзистором конденсатора С813, а следовательно амплитуда тока в ОС. При изменении амплитуды ССИ на коллекторе Q802 меняется амплитуда сигнала с датчика С815, С816, С817, а значит и на выв. 6 ІС800 типа LM393P. Выходной сигнал ІС800 с выв. 7 через

усилитель на транзисторах Q800, Q801 поступает на конденсатор С813 и размер растра по гори-

зонтали стабилизируется. Для повышения стабильности работы усилитель сигнала (IC800, Q800, Q801) охвачен ООС по напряжению. Напряжение с коллектора Q801 через цепь R847, R846, C832, R848 поступает на инверсный вход дифференциального усилителя, выв. 6 IC800. Центровка по горизонтали изменяется при подаче постоянного напряжения в цепь строчных отклоняющих катушек, при перестановке перемычки в разъеме CN807.

Неравномерность развертки по строке устраняется регулятором линейности строк L804. Сигнал коррекции геометрических искажений с выв. 63 ІСЗО1 поступает на выв. 6 ІС800 и да-

лее через буфер Q800, Q801, изменяет ток в строчной ОС. Управление IC301 осуществляется микроконтроллером по шине I2C.

2.4. Блок кадровой развертки

изображения по горизонтали.

КСИ положительной и отрицательной полярности с выв. 64, 1 ІСЗО1 поступают через интегрирующую цепь на элементах R500, C504, R519, C502 на выв. 1, 7 IC500 типа STV9379, являющейся выходным каскадом кадровой развертки. Ее нагрузкой является кадровая ОС, которая подключена к выв. 5 ІС500. Двухполярное напряжение 15 В подается на выв. 2, 4 ІС500 с блока

строчной развертки. КСИ с выхода микросхемы через конденсатор С503, делитель R503, R502, ограничительный стабилитрон D500 поступают на выв. 7 микроконтроллера для синхронизации работы экранного дисплея. Выв. 3 ІС500 — выход генератора обратного хода. Во время обратного хода кадровой раз-

вертки конденсатор С510 оказывается включенным последовательно с источником питания +15 В. При этом результирующее напряжение получается равным +30 В. Это необходимо для формирова-

ния гасящего кадрового импульса малой длительности. Для стабилизации режима работы микросхема IC500 охвачена ООС. Выходной сигнал по цепи R508, R504, R506 подается на вход микросхемы (выв. 1). Для устранения паразитных колебаний параллельно кадровой ОС включены элементы R507, C513. В состав микросхемы IC500 входит

дифференциальный усилитель с мощным выходом, генератор обратного хода и тепловая защита.

Геометрические искажения регулируются в ІСЗО1 по командам с микроконтролпера, передаваемым по шине I²C. Сигнал с выв. 63 IC301 поступает по цепи C803, R813, C801 на выв. 4 IC800.

2.5. Система управления и контроля

В состав системы управления телевизора входят: фотоприемник (С900 (ппата Н2), микрокон-

троллер с памятью ІС001, ІС002 (плата А), плата управления Н3. Команды с ПДУ преобразуются фотоприемником ІС900 в электрический сигнал амплитудой

+5 В, который затем поступает на вход микроконтроллера ІСОО1 (выв. 20). Микроконтроллер дешифрирует команду и осуществляет обмен информацией с внешней памятью ІС002 и "ведомыми" микросхемами IC301, IC1002, IC1001, IC401.

Управление телевизором осуществляется также с помощью кнопок, расположенных на панели управления. При нажатии кнопок S900, S901, S902 меняется уровень постоянного напряжения на одном из входов АЦП (выв. 35, 36), что воспринимается микроконтроллером как команда. Каждой команде соответствует свой уровень напряжения. Сброс счетчика программ осуществляется

по выв. 4 ІС001. Кварцевый резонатор Х2 подключен к выв. 28, 29 ІС001. В дежурный режим телевизор переводится по команде с выв. 2 микроконтроллера (ST-BY).

Видеосигналы отображения служебной информации R, G, В и бланкирующий импульс ВLК снимаются соответственно с выв. 45, 44, 43, 46 ІСОО1.

Импульсы строчной и кадровой синхронизации поступают на выв. 41, 42 ІС001. Вход сигнала защиты — выв. 38 ІС001. При появлении на данной линии высокого потенциала срабатывает защита и телевизор переключается в дежурный режим. Напряжение питания +5 В подается на выв. 56, 57 IC001. Связь с другими микросхемами по шинам I²C осуществляется через выв. 47, 48, 49, 50

2.6. Блок питания

IC001.

Блок питания формирует постоянные стабилизированные напряжения необходимые для работы узлов телевизора, гальванически не связанных с сетевым напряжением.

Принцип работы основан на преобразовании выпрямленного сетевого напряжения в высокочастотное импульсное с последующей трансформацией во вторичные напряжения и выпрямлением.

Схема блока питания состоит из следующих основных элементов:

- О сетевого фильтра C633, LF600, C634, LF601, C600, C635, C636; О выпрямителя с фильтром D600, C603;
- О ключевого модулятора IC600, T601.

Блок питания выполнен на микросхеме STR-S6708. Это ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом. На выходе БЛ формируются следующие напряжения: +135 В, +15 В, +12 В, +9 В, +7,5 B, +5 B ST- BY, +5 B, +21 B, -21 B.

Сетевое напряжение, пройдя предохранитель F601, выключатель сети S601 и помехоподав-

ляющий фильтр, поступает на систему размагничивания, выполненую на элементах THP600, DGC и выпрямитель D600. С выхода фильтра постоянное напряжение +350 В через обмотку 7 — 5 Т601 поступает на коллектор ключевого транзистора, входящего в состав IC600 (выв. 1). Эмиттер транзистора (выв. 2) через малое сопротивление R605, равное 0,27 Ом, соединен с корпусом. Питание на микросхему (выв. 9) в начальный момент поступает через цепочку R600, D601 от сетевого напряжения. Это питание слаботочное и может обеспечить только первое включение микросхемы. В

7, 8 IC600 являются входами двух независимых систем слежения за выходным напряжением. Импульсное напряжение, пропорциональное выходным напряжениям, с обмотки обратной связи 1 — 2 T601 поступает через диод D605 на делитель R604, R636 и далее на выв. 8 IC600. Кон-

дальнейшем, после запуска преобразователя питание поступает со стабилизатора, собранного на элементах: Q601, D603, R603, R634, C604, C605, D604 и подключенного к обмотке 4 — 2 Т601. Выв.

денсатор С609 устраняет высокочастотные помехи, тем самым предотвращает ложные срабатывания 1С600. При изменении выходных напряжений меняется амплитуда положительных импульсов на

выв. 8 ІС600. Это приведет к изменению частоты преобразователя так, что выходные напряжения блока питания возвращаются к своим номинальным значениям.

ность импульсов на коллекторе составляет около 1 мкс, а выходные напряжения занижены примерно в 10 раз. Режим защиты предотвращает выход из строя элементов блока питания и остальной схемы телевизора. Вторая цепь стабилизации выходного напряжения работает следующим образом: напряжение пропорциональное выходному с выв. 2 ІС602 поступает на светодиод оптрона ІС601. При этом меняется яркость свечения светодиода и, следовательно, сопротивление фототранзистора оптрона. К выв. 7 ІС600 подключен фототранзистор оптрона ІС601. Другой вывод оптрона подключен к стабилизатору напряжения +7 В. Изменение напряжения на выв. 7 ІС600 при-

водит к изменению частоты работы преобразователя. Выходные напряжения возвращаются к но-

Микроконтроллер включит телевизор в рабочий режим только в том случае, если на шине PROT (конт. 9 CN001 или выв. 38 IC001) будет низкий потенциал. Напряжение на шину PROT по-

В режиме холостого хода амплитуда сигналов на выв. 8 ІС600 возрастает в 2—3 раза. Внутри микросхемы IC600 срабатывает защита. Блок питания переходит в режим, при котором длитель-

2.6.1 Схема защиты

минальному значению.

ступает с элементов, установленных в блоке питания — R608, Q605, Q606, в блоке кадровой развертки — Q501, Q502, Q503, D504, D507, D505. Одновременно ключ Q805 блокирует прохождение ССИ на запуск строчной развертки. Датчик включения защиты блока питания работает следующим образом. При резком увеличении тока потребления по цепи +135 В, возникающим при аварийной ситуации в блоке разверток, увеличивается падение напряжения на датчике R608. Потенциал эмиттера Q605 становиться более

отрицательным, и транзистор открывается. Отрицательное напряжение через Q605 поступает на базу Q606 и открывает его. Положительное напряжение с выпрямителя +15 В через Q606 постулает на шину PROT, одновременно на ключ Q805 и микроконтроллер IC001. Транзистор Q805 открывает и прекращает поступление ССИ. На выв. 2 микроконтроллера появляется высокий уровень, открывается ключ Q304 и блокирует прохождение ССИ с выв. 57 микросхемы IC301 на блок строчной развертки. Датчик включения защиты в кадровой развертке состоит из измерительного резистора R508

и транзисторов Q501 — Q503. В рабочем режиме транзистор Q501 открыт высоким потенциалом с резистора R508. Стабилитрон D505 закрыт. При неисправностях в кадровой развертке напряжение на R508 отсутствует, Q501, D506 открыты и высокий потенциал с шины +12 В через R523 поступает на шину защиты. При пропадании напряжения питания -12 В IC500 Q503 закрывается и на шине защиты также появпяется высокий потенциал.

2.6.2. Перевод БП в дежурный режим По команде ST-BY с ПДУ или в случае срабатывания защиты и появления высокого уровня

на выв. 38 ІС001, на выв. 2 микроконтроллера появляется высокий уровень. Напряжение на базе Q604 уменьшается до 0 В и транзистор закрывается, а транзисторы Q603, Q602 открываются. Ток светодиода оптрона IC601 резко увеличивается, что приводит к полному открытию фототранзистора. Напряжение +7 В со стабилизатора Q601 поступает на вход внутреннего генератора IC600 (выв. 7). Длительность импульсов поступающих на базу ключевого транзистора (выв. 3) уменьшается. Уменьшается время открытого состояния транзистора, мощность отдаваемая в нагрузку, а следовательно и выходные напряжения блока питания. БП переходит в дежурный режим, характеризующийся минимальным энергопотреблением. Напряжение питания на стабилизатор +5 В дежурного

Другая цепь перевода БП в дежурный режим срабатывает при возникновении аварий ной ситуации с датчика R608. Потенциал на выв. 3 IC602 возрастает, напряжение на выв. 2 падает до 0 B, что приводит к открытию оптрона IC601.

режима поступает с выпрямителя D608, C612 через ключ Q602.

2.6.3. Режим короткого замыкания в нагрузке В БП реализованы две схемы защиты по току и напряжению. Схема защиты по току работает следующим образом. В эмиттер ключевого транзистора в составе микросхемы IC1600 (выв. 2)

включен измерительный резистор R605. При возрастании тока эмиттера выше предельно допусти-

мого, напряжение на R605 превысит уровень 0,7 В. Стабилитрон D601 откроется и стабилизатор Q601 отключится. Напряжение питания на выв. 9 IC600 будет подаваться со слаботочного выпрямителя D601, способного обеспечить лишь первый запускающий импульс преобразователя. После

чего напряжение питания уменьшится ниже 6,5 В и включится блокировка внутреннего генератора. Напряжение на конденсаторе С604 будет постепенно возрастать и при +9 В блокировка снимет-

ся, на коллекторе ключевого транзистора появится короткий импульс длительностью 1 мкс. После этого напряжение питания вновь уменьшится и опять включится блокировка генератора. Такой режим защиты БП будет до тех пор пока не будет устранена причина перегрузки. Выходные напряжения будут практически отсутствовать (в десятки раз меньше номинального значения).

Защита по напряжению работает спедующим образом. При коротком замыкании в нагрузках БП пропадает напряжение на входе стабилизатора с обмотки 1 — 3 трансформатора Т601. Напряжение питания микросхемы IC600 начинает поступать через диод D601. Включится защитный "старт-стопный" режим.

Рабочий режим стабилизации выходных напряжений состоит из двух схем. Первая схема работает следующим образом: напряжение на выходе блока питания уменьшит напряжение на обмотке 2 — 1 Т601, и на входе схемы слежения IC601 (выв. 8). Это приведет к увеличению длительности импульсов запуска и возрастанию выходных напряжений до номинальных значений.

Вторая схема стабилизации работает следующим образом.

Напряжение питания на выв. 1 оптрона IC601 поступает с выпрямителя D608, C612. На выв. 2 IC601 подется напряжение с выв. 2 IC602, пропорциональное разности между выходным напря-

2 IC601 подается напряжение с выв. 2 IC602, пропорциональное разности между выходным напряжение +135 В и опорным, то есть напряжение ошибки. Источник опорного напряжения находится в IC602. При уменьшении напряжения на выходе БП уменьшается напряжение ошибки. Результирующее напряжение на светодиоде оптрона IC601 увеличивается, ток возрастает, сопротивление фототранзистора уменьшается. Напряжение на входе системы слежения (выв. 7 IC600) увеличивается. Длитепьность генерируемых импульсов увеличивается и выходные напряжения БП

3. Основные неисправности

Неисправности, вызывающие искажения изображения

3.1. Нарушение чистоты цвета в виде цветных пятен и радужных разводов на изображении

ся равномерного белого свечения экрана без цветовых пятен по всему попю.

возрастают до номинального значения.

Возможные причины дефекта следующие: смещение маски кинескопа в результате механических воздействий (например, при ударе), намагниченность кинескопа внешними магнитными полями, смещение ОС.

Прежде всего необходимо размагнитить кинескоп с помощью внешней петли размагничивания. Петпю включают в питающую сеть и подносят к экрану на расстояние 5...10 см. Совершая вращательные движения, перемещают петлю вдопь экрана и сверху вниз. Затем медленно удаляют петлю на расстояние 1...1,5 м, одновременно поворачивая ее перпендикулярно экрану, и только после этого выключают. Удобно делать размагничивание на работающем телевизоре при поданном

Кинескоп может намагнититься, например, из-за впияния акустических систем или других мощных магнитов, расположенных близко к телевизору (на расстоянии 0,5...1 м). Из-за намагниченности маски изменяется траектория электронных пучков и они попадают на "чужие" пюминофоры.

на его вход сигнале "белого поля". Операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока не добьют-

Если внешней петлей размагничивания устранить дефект удается, проверяют работу внутренней петли DGC, надежность контактов в разъеме CN601, исправность терморезистора THP600 и других элементов схемы размагничивания: RY600, Q607, D619, D620, D622.

Если дефект устранить не удалось проводят юстировку магнито-статического устройства (МСУ) по следующей методике:

- 1. На вход телевизора (антенный ввод или один из видеовходов) подают сигнал от генератора тестовых сигналов. Значения регулировок яркости и контрастности при этом должны быть номинальными (контрастность 80% от максимального значения, яркость 50 %).
 - 2. На генераторе тестовых сигналов устанавливают сигнал "красного поля".
- 3. Оспабляют крепление хомута ОС, и перемещают ее по горловине назад (рис. 1, а). Магнитами чистоты цвета (рис. 1, б) необходимо добиться в центре экрана (растра) равномерного красного поля и симметричного расположения по краям растра "синего" и "зеленого попей" (рис. 1, в).

- 4. Перемещением ОС кинескопа вперед добиваются однородного свечения всего растра красным цветом.
- 5. На генераторе тестовых сигналов поочередно устанавливают сигналы "синего" и "зеленого" полей. При этом свечение растра должно быть равномерным без разноярких пятен.
- 6. После определения оптимального положения ОС на горловине кинескопа, ее фиксируют крепежом.

Смещение ОС, а также выпадение клиньев и дополнительных магнитов определяют визуально. Вначале надо установить детали на прежнее место и оценить чистоту цвета. Если дефект полностью не устранился, то придется вновь провести юстировку МСУ.

Если и после этого дефект не устранился, то необходимо заменить кинескоп, в котором скорее всего произошла деформация маски.




Рис. 1

3.2. Несовпадение цветов на контурах изображения, особенно заметное на черно-белом изображении

Причина дефекта по всей видимости заключается в несведении лучей кинескопа (разведение).

Если несовпадение цветов наблюдается по всему полю растра, то прежде всего необходимо отрегулировать статическое сведение по следующей методике:

- 1. На вход телевизора от тестового генератора подают сигнал точечного или сетчатого поля.
- 2. Устанавливают почти максимальную контрастность, среднюю насыщенность, а яркость такой, чтобы серые участки изображения стали черными.
- 3. В сервисном режиме телевизора регулируют оптимальные размеры изображения по вертикали и горизонтали, после чего регулируют фокусировку.
- 4. Регулировкой переменного резистора RV702 (H.STAT), расположенного на плате кинескопа, добиваются совмещения красных, синих и зеленых точек или линий по вертикали (рис. 2, a).
- 5. Если точки или линии в центре экрана свести невозможно, необходимо с помощью магнитов статического сведения колец (ближних к цоколю кинескопа) провести предварительное сведение лучей, раздвигая магниты или поворачивая их одновременно в какую-либо сторону. Зависимость перемещения лучей от поворота магнитов показана на рис. 2, б.

Для сведения лучей на краях экрана следует провести следующие операции (динамическое сведение):

- 1. Спегка оспабляют крепеж ОС.
- 2. Перемещая ОС в соответствующем направлении (рис. 3) добиваются совмещения лучей в точках на краях экрана.
 - 3. Производят фиксацию ОС крепежом.
- 4. В заключение проверяют чистоту цвета и в случае необходимости производят подрегулировку по описанной методике.




Рис. 2




Рис. 3

3.3. Справа от контуров изображения наблюдаются красные "факелы" (сполохи)

Причиной дефекта может быть недостаточное напряжение на ускоряющем электроде кинескопа. Проверяют также исправность цепи от выв. 5 ТДКС до выв. 3 цоколя кинескопа.

3.4. Справа от вертикальных линий испытательной таблицы наблюдается красная окантовка

Причина дефекта — нарушение статического сведения кинескопа из-за его старения. Устраняется регулировкой переменного резистора RV702, расположенного на плате кинескопа.

3.5. Преобладание какого-либо из цветов на изображении. Цветовая окраска черно-белого изображения

Возможные причины неисправности: нарушение бапанса белого из-за старения кинескопа; изменение параметров элементов; вследствие замены микросхемы памяти или сбоя ее данных; намагниченность кинескопа.

Сначапа кинескоп размагничивают с помощью внешней петли. Затем в сервисном режиме регулируют баланс белого по следующей методике:

- 1. Переводят телевизор в дежурный режим.
- 2. Включают сервисный режим, для чего быстро (в течение не более 10 с) нажимают на ПДУ RM-833 кнопки в следующей поспедовательности: "дисплей" ("?"), "5", "VOL+", "Вкл ТV". В правом верхнем углу экрана появится надпись "ТТ -", свидетельствующая о переходе телевизора в сервисный режим.

Устанавливают примерно средние значения яркости, контрастности и насыщенности изображения и подают на НЧ-вход сигнал "белого поля".

- 3. Нажимают кнопку MENU и в таблице меню выбирают микросхему TDA8366.
- 4. Нажимают кнопку ОК.
- 5. Нажимают 10 раз красную кнопку до появления обозначения HWB Red (таблица 2).

Таблица 2

Обозначение параметра	Название параметра	Значение параметра
HUE	Оттенок в режиме NTSC	31
H Shift	Центровка по горизонтали	Регулируемое
H size	Размер по горизонтали	Регулируемое
Pin Amp	Подушкообразные искажения	Регулируемое
Com Pin	Линейность в углах	Регулируемое
Tilt	Трапецеидальные искажения	Регулируемое
V.Line a r	Линейность по вертикали	Регулируемое
V.Size	Размер по вертикали	Регулируемое
S.Corr	Линейность по вертикали (низ и верх)	Регулируемое
V.Cent	Центровка по вертикали	Регулируемое
HWB Red	Усиление красного	Регулируемое
HWB Green	Усиление зеленого	Регулируемое
HWB Blue	Усиление синего	Регулируемое

- 6. С помощью кнопок VOL+/- устанавливают значение 040.
- 7. Нажимают 1 раз красную кнопку до появления обозначения HWB Green.
- 8. Кнопками VOL+/- пытаются получить баланс белого. Если это не удается, то нажимают один раз красную кнопку до появления индикации HWB Blue и кнопками VOL+/- добиваются баланса белого.
- 9. Дважды нажимают кнопку включения телевизора "Вкл ТV" для запоминания данных и перевода его в рабочий режим.

3.6. Отсутствие на экране символьной информации (OSD). Искажения графических символов. Неправильные очертания букв и цифр. Наличие дополнительных и отсутствие необходимых фрагментов

Символьная информация с выв. 43—45 микроконтроллера через диоды D303 — D305 подается на плату кинескопа параллепьно основным RGB сигналам. Эта информация на выходе микроконтроллера присутствует при наличии сигналов строчной и кадровой синхронизации.

Если на экране вместо сигналов OSD появляются темные окна, то причина неисправности может быть в недостаточности ускоряющего напряжения, что устраняется с помощью переменного резистора RV701 платы кинескопа.

При полном отсутствии сигналов OSD на экране осциллографом проверяют их напичие на указанных выводах микроконтроплера. При их отсутствии проверяют амплитуды импульсов синхронизации на выв. 41, 42, которые должны быть равны 5 В. При уменьшении амплитуды до 2 В сигналы OSD блокируются.

Проверяют наличие напряжения питания 5 В на выв. 56, 57 микроконтроллера. При увеличении напряжения до 7,5 В, например из-за выхода из строя микросхемы IC604, сигналы OSD будут отсутствовать, хотя все другие функции микроконтроллер будет выполнять. Если все это не помогает, то придется его заменить.

Искажения графических символов появляются в результате неисправности внутреннего ПЗУ микроконтроллера и также устраняются его заменой.

При наличии сигналов OSD на выходе микроконтроллера и отсутствии их на экране проверяют исправность диодов D303 — D305.

3.7. Нарушения в работе устройств индикации и контроля, вызванные сбоем в работе микросхемы памяти

Внешние проявления этой неисправности разнообразны:

- не изменяется шкала регулировки какого-либо из параметров, хотя сам параметр регулируется;
- при изменении номера канала кнопкой "СН у" номер канала изменяется только в сторону увеличения;
 - пропуск одного из диапазонов BL, BH, BV в режиме автопоиска;
 - отсутствие движения маркера в режиме MENU;
 - недоступность части MENU.

Для восстановления нормальной работы микросхемы памяти необходимо осуществить операцию ее инициализации. Для этого в сервисном режиме на 59 канале надо подать команду 41 (инициализация памяти), а затем команду 15. При этом значения из ПЗУ микроконтроллера переписываются в память. После этого переводят телевизор в рабочий режим.

3.8. На изображении наблюдаются шумовой фон. Временами пропадает цвет

Возможные причины неисправности следующие:

- неисправна антенна;
- неисправен тюнер TU101;
- неисправна микросхема радиоканала IC101; - неверно отрегулирован уровень АРУ.
- Для проверки качества антенны можно подключить другую, заведомо исправную. Если при

этом появляется нормальное изображение без шумов, то она неисправна.

Поиск неисправности начинают с проверки наличия напряжений питания тюнера TU101 12, 5, 33 В и напряжения АРУ (AGC). Последнее должно быть равно 12 В при отсутствии сигнала и 6

В при его наличии. Если напряжение АРУ мало или отсутствует, отсоединяют вывод АСС тюнера от печатной платы и через резистор сопротивлением 10...15 кОм на него подают напряжение питания 12 В. Пропадание шумов на изображении в этом случае укажет на неисправность схемы АРУ. Для выяснения причины дефекта восстанавливают схему и отпаивают выв. 16 микросхемы ІСОО1. Возросшее до 6...8 В напряжение АРУ укажет на неисправность микросхемы. В другом слу-

чае проверяют исправность элементов С101, С143, Q125. Если измерения режимов по постоянному току дефект не выявили можно рекомендовать при наличии исправного телевизора проверить тюнер, подав сигнал ПЧ с его тюнера на конденсатор

С104. Если при этом шумы пропадают или уменьшаются, то тюнер необходимо заменить.

Далее проверяют исправность транзистора Q102, фильтра SWF102 (заменой), режимы по постоянному току транзисторов Q131 — Q133 и микросхемы IC101 и делают выводы об их исправности.

Шумы на изображении могут быть также при неправильной установке уровня АРУ. Регули-

ровку проводят в сервисном режиме телевизора. Сначала устанавливают параметр AGC максимальным, с шумами на изображении. Затем AGC уменьшают до тех пор, пока шумы не исчезнут. Это значение и будет необходимым уровнем АРУ.

3.9. Ухудшение со временем настройки на канал

Сигнал АПЧ снимается с выв. 20 микросхемы IC101 и поступает на выв. 34 микросхемы IC001 (AFT). Здесь он складывается с напряжением настройки, преобразуется в цифровой код и в цифровом виде по шине I2C подается на тюнер TU101.

Вначале проверяют, изменяется ли напряжение на выв. 20 микросхемы IC101 при "уходе" частоты настройки на канал. Если напряжение не меняется, то неисправна скорее всего микросхема, либо один из следующих элементов: Т101, С123, R124, С118. В противном случае неисправность может быть в тюнере.

3.10. На изображении преобладают красный и синий цвета. Желтый цвет отсутствует.

При уменьшении насыщенности до нуля изображение пропадает совсем

Дефект вызван отсутствием сигнала яркости на входе матрицы в микросхеме IC301, которую

3.11. Нет цвета в режиме SECAM

необходимо заменить.

заменой ТДКС.

На выв. 5 микросхемы IC303 проверяют наличие напряжения питания 8 В, на выв. 20 — наличие видеосигнала амплитудой 1,5 В, на выв. 19 — наличие импульсов синхронизации SCP. Про-

веряют также отсутствие коротких замыканий на выв. 11, 12 микросхемы. Если цветоразностные сигналы на этих выводах отсутствуют, то микросхема неисправна.

3.12. Отсутствует цветное изображение

Устанавливают насыщенность максимальной. Осциллографом с ВЧ щупом проверяют генерацию кварцевых резонаторов, подключенных к на выв. 49, 50 микросхемы ІСЗ01. Замеряют амплитуду видеосигнала на ее выв. 24, которая должна быть равна 1,5 В. Проверяют наличие импульсов

синхронизации SCP на выв. 56. Если при этом сигналы RGB на выв. 31 — 33 микросхемы отсутствуют - ее заменяют. 3.13. Розовые концентрические окружности или дуги по краям изображения

Наиболее отчетливо эти дефекты видны на сигнале "белого поля". Неисправность устраняет-

Это явление определяется конструкцией используемого кинескопа типа "Trinitron", в котором с помощью тонких "струн" обеспечивается необходимая жесткость конструкции теневой маски. Сделать полосы менее заметными можно, изменив центровку или размер по вертикали так, чтобы

ся установкой дополнительных магнитов на горловине кинескопа после МСУ. При этом розовые дуги выводятся за пределы экрана. В заключение необходимо отрегулировать фокусировку

соответствующим регулятором. 3.14. На экране наблюдаются две черные горизонтальные полосы толщиной менее 1 мм, расположенные на расстоянии, примерно равным 50 мм от центра

строка изображения не попадала на полосу, или немного ухудшив фокусировку.

3.15. "Выбивание" строк на изображении с одновременным пропаданием цвета

Неисправность вызвана искровыми разрядами. Наиболее часто это происходит из-за плохих

Если дефект начинает проявляться тем сильнее, чем выше яркость, то проверяют качество контакта "земляного" провода на плате кинескопа. Дефект может проявляться лишь на одном из

контактов "земляного" провода, выходящего из ТДКС. Дефект устраняется пропайкой вывода или

цветов, например зеленом. Искровую помеху легко обнаружить визуально в темном помещении при снятой задней стенке телевизора.

3.16. Неустойчивость кадровой и строчной синхронизации, возникающая при работе

Неисправность возникает по причине того, что полоса частот принимаемого сигнала превышает рабочий диапазон схемы ФАПЧ. Для устранения недостатка необходимо расширить диапазон, для чего спедует увеличить сопротивление резистора R124 со 180 до 470 Ом.

3.17. Нарушение центровки по горизонтали

имеются, а регулировка не помогает, заменяют микросхему.

с игровыми приставками

Сначала надо выполнить регулировку центровки HSHIFT в сервисном режиме. Если устранить неисправность не удается, проверяют прохождение импульсов обратного хода, поступающих от ТДКС до выв. 58 видеопроцессора IC301 через резисторы R824, R800, R329. Если импульсы

3.18. По экрану снизу вверх перемещается горизонтальная полоса шириной 30 мм с "зазубринами" по бокам. На изображении наблюдается "складка"

Неисправность заключается в плохой фильтрации сетевого напряжения из-за потери емкости конденсатора С603.

Если горизонтальная полоса узкая (1...2 мм), то неисправность вызвана помехой по сети изза работающих вблизи мощных бытовых электроприборов: электронагревателей, вентиляторов, пыпесосов и т.п.

Неисправности, вызывающие геометрические искажения растра

Регулировку геометрических параметров растра необходимо проводить всякий раз после замены кинескопа или микросхемы памяти. Регулировку проводят в сервисном режиме по следующей методике.

На НЧ-вход телевизора подают сигнал "сетчатого поля" и устанавливают примерно средние значения яркости, контрастности и насыщенности. Дают телевизору прогреться в течение 15 мин.

В сервисном режиме в соответствии с табл. 1 регулируют изображение по минимуму геометрических искажений. Перемещение по MENU производят красной и зеленой кнопками, а изменение значения параметра кнопками VOL+/-. Для запоминания новых данных и перевода телевизора в рабочий режим дважды нажимают кнопку "Вкп TV".

Регулировка угла поворота изображения производится с помощью переменного резистора RV301, расположенного на плате D.

Ниже рассмотрены неисправности, которые не удается устранить описанной регулировкой.


3.19. Края горизонтальных линий сверху растра опущены вниз

Это происходит из-за смещения или выпадения верхнего фиксирующего клина под отклоняющей системой, что приводит к ее перекосу. Для устранения дефекта клин устанавливают на прежнее место и приклеивают к стеклянной колбе кинескопа клеем "Момент" или ему подобным. Предварительно поверхность стекла в месте приклеивания и поверхность резинового клина тщательно очищают от остатков старого клея и обезжиривают.

3.20. Искривление вертикальных линий по краям растра. Подушкообразные искажения

Такие искажения возникают из-за того, что радиус отклонения электронных лучей не совпадает с радиусом кривизны экрана кинескопа. Устраняются искажения коррекцией подушкообразных искажений.

В первую очередь проверяют исправность транзисторов Q800, Q801 (рис. 4) и конденсаторов C813, C814, расположенных на плате D. Осциллографом контролируют наличие и форму сигналов на выв. 5 — 7 микросхемы IC800 и на коллекторах транзисторов Q800, Q801 (рис. 4, осц. 1 — 3). По результатам замеров определяют неисправный элемент.






Рис. 4

3.21. Искривление вертикальных линий (подушка) с левой стороны растра. Размер по горизонтали завышен

Наиболее вероятная причина неисправности — утечка в конденсаторе С813.

Неисправности, вызывающие отсутствие или искажения звука

Поиск неисправности начинают с проверки обмотки динамической головки. В момент под-

3.22. Звук отсутствует. Шумовой фон не прослушивается

ключения омметра к исправной головке должен быть слышен щелчок. Затем прозванивают целостность цепи от выв. 3 микросхемы IC1200 до динамической головки. Проверяют исправность конденсатора C1206. Осциплографом проверяют наличие сигнала на выв. 3 микросхемы. В случае отсутствия сигнала проверяют сигнал на ее входе (выв. 6 или 8). Если сигнал амплитудой больше 50 мВ на входе присутствует, то неисправна скорее всего микросхема. Проверяют наличие напряжения питания 21 В на выв. 2 и -21 В на выв. 5 микросхемы. Проверяют отсутствие блокировки звука. На выв. 4 должно быть напряжение, превышающее 5 В. По результатам измерений решают

жения питания 21 В на выв. 2 и -21 В на выв. 5 микросхемы. Проверяют отсутствие олокировки звука. На выв. 4 должно быть напряжение, превышающее 5 В. По результатам измерений решают вопрос о замене микросхемы.

В случае отсутствия сигнала на входе микросхемы IC1200 проверяют его наличие на выв.15, 16 микросхемы IC201, а затем на ее входе (выв. 1). При наличии сигнала на входе проверяют ре-

В заключение не остается другого выхода, как заменить микросхему IC201.

3.23. Отсутствует звук только в режиме AV

жим работы по постоянному току микросхемы IC201 и наличие импульсных сигналов на выв.22, 23.

-

Проверяют прохождение сигналов от входного разъема J401 через микросхему-коммутатор IC401 на микросхему IC201.

3.24. Отсутствует или искажено звуковое сопровождение только в режиме TV Возможные неисправные элементы: IC201, IC101, Q108. Проверяют правильность установки

стандарта звука. Для России разнос частот сигналов изображения и звука равен 6.5 Мгц, что соответствует стандарту D/K.

Осциллографом проверяют прохождение звукового сигнала от выв. 10 микросхемы IC101 на выв. 6 микросхемы IC201 и через транзистор Q108 — на выв. 1 микросхемы IC201. Проверяют прохождение команды включения команды режима DK с выв. 59 микроконтроллера IC001 через транзистор Q116 и исправность элементов CF104, D103, Q116, Q117.

Неисправности системы управления

Команды управления на МК подаются непосредственно с передней панели телевизора либо дистанционно с пульта RM-833 по ИК каналу. Информация о выполнении команды выводится на экран телевизора.

3.25. Нет прохождения команд с ПДУ телевизора

Сначала проверяют работоспособность пульта. В качестве индикатора можно использовать любой фотодиод (ФД) инфракрасного (ИК) диапазона, например отечественный ФД-8К. Выводы ФД подключают к сигнальной и "земляной" клеммам осциллографа.

При попадании инфракрасного излучения от светодиода ПДУ на фотоприемник, на выходе фотодиода появляется напряжение, которое регистрируется осциллографом. Фотодиод располагают соосно со светодиодом ПДУ, возможно ближе друг к другу. Нажимают на пульте любую из кнопок. Если пульт исправен на осциллографе должны быть видны пачки импульсов амплитудой 0,3...0,5 В. Если импульсы отсутствуют, то пульт неисправен. Проверяют напряжение его питания, отсутствие трещин на плате, работоспособность кварцевого резонатора, транзисторов, светодиода и в заключение меняют микросхему.

Если не работает одна или несколько кнопок ПДУ, то скорее всего произошло увеличение поверхностного сопротивления замыкающих контактов клавиатуры. Для исправных кнопок сопротивление, измеренное мультиметром должно быть в пределах 2...5 кОм. При большем значении измеренного сопротивления контакты можно отремонтировать, приклеив на них кусочки металли-

ческой фольги или токопроводящей резины.

О работоспособности пульта свидетельствует также мигание светодиода ТВ при подаче ко-

манды.

Если пупьт работает, переходят к проверке телевизора. Осциллографом контролируют наличие команды на выв. 1 микросхемы фотоприемника IC900 и напряжение питания 5 В на ее выв. 2. Если напряжение имеется, а сигнала нет — микросхему IC900 заменяют.

Затем контролируют наличие сигналов амплитудой 5 В на входе микроконтроллера IC001 (выв. 20). Если сигнал в наличии, а микроконтроллер не выполняет команды ПДУ, проверяют наличие напряжения питания, генерацию кварцевого резонатора, работу схемы формирования сигнала сброса, наличие импульсов на линиях цифровой шины I²C.

В последнюю очередь принимают решение о замене микроконтроллера.

В таблице 3 показаны типы микроконтроллеров, применяемых в соответствующих моделях телевизора.

Таблица 3

KV-M2540B, M2541D	CXP85232-110Q-TL
KV-M2541A, M2540D, M2540K	CXP85232-109Q-TL
KV-M2540E, M2540K	CXP85232-110Q-TL
KV-M2541E	CXP85232-107Q-TL

3.26. Не проходят одна или несколько команд с передней панели

Команда формируются после кратковременной подачи на выв. 35, 36 микроконтроллера IC001 постоянных напряжений. В зависимости от значения напряжения выполняется та или иная команда. Управляющее напряжение формируется на плате кнопок управления НЗ и через разъем CN905 поступает на микроконтроллер. Наиболее частый дефект — выход из строя соответствующей кнопки управления. Если напряжение поступает на микроконтроллер, а команды с ПДУ выполняются, то микроконтроллер неисправен.

3.27. Не включается режим телетекста. Отсутствуют символы включения режима телетекста на экране

Устройство телетекста выполнено на следующих микросхемах:

IC1001 — разделитель данных. Выполняет задачи выделения из ПЦТВ сигналов телетекста и синхронизации.

IC1002 — декодер сигналов телетекста. Содержит знакогенератор, формирующий цифры и буквы латинского алфавита, и память на четыре страницы.

IC1003 — коммутатор сигналов телетекста и RGB.

Поиск неисправности начинают с проверки напряжений питания указанных микросхем, работоспособности кварцевого резонатора X1001, наличия импульсов управления на выв. 26, 27 микросхемы IC1002. Контролируют наличие коммутирующего напряжения на выв. 9 — 11 микросхемы IC1003 и сигналов телетекста на выходах микросхемы IC1003 (выв. 14, 15, 4). Затем проверяют наличие сигналов на других ее входах (выв. 1, 3, 13).

Проверяют наличие сигналов на выв. 12, 13, 15, 17, 19 микросхемы IC1001. Только после этого принимают решение о замене микросхем.

3.28. Отсутствуют сигналы телетекста. Символы включения режима телетекста на экране имеются

Прежде всего необходимо выяснить, передаются ли сигналы телетекста в данное время на принимаемом канале. Затем проверяют амплитуду ПЦТВ (она должна быть не менее 1,5 В) на выв. 4 микросхемы IC1001.

В заключение проверяют заменой микросхемы IC1002 и IC1001.

3.29. Информация телетекста отображается с ошибками

Дефект может быть из-за неисправности на передающей стороне, слабого уровня сигнала, напичия помех и из-за неисправности схемы.

Вначале переключают телевизор на прием другого канала, на котором передается телетекст. Основное изображение должно быть качественным, не содержать отраженных сигналов, помех, шумов. Если при этом дефект пропадет, значит неисправность находится вне телевизора.

Если дефект не устранился, то проверяют заменой следующие элементы: X1001, IC1001, IC1002.

3.30. Нет настройки на одном из диапазонов BL, BH, BV

Включением диапазонов управляет микроконтроллер по шине I²C. Неисправность может быть в тюнере, либо в самом микроконтроллере. Если при этом отсутствует индикация на экране, то неисправен последний, в противном случае — тюнер, исправность которого проверяется его заменой.

Критические неисправности

3.31. При включении телевизора перегорает сетевой предохранитель

Неисправность чаще всего возникает из-за коротких замыканий в первичных цепях источника питания, причиной которых обычно являются броски сетевого напряжения, а также замыкания проводников в результате попадания внутрь телевизора внешних загрязнений и бытовых насекомых.

Возможные неисправные элементы в нем: сетевой помехоподавляющий фильтр C633 LF600 C634 LF601 C635, выпрямитель D600, конденсаторы C601 — C603, ключевой транзистор микросхемы IC600

мы IC600.

Для поиска неисправного элемента после отсоединения телевизора от питающей сети отключают соединители петли размагничивания и громкоговорителя CN601 и CN1200. Плату устанавли-

вают в ремонтное положение. Замеряют сопротивление между выводами конденсатора С603, предварительно разрядив его через резистор сопротивлением 200...500 Ом мощностью 2 Вт. Солротивление исправной цепи должно быть не менее 10 кОм. При меньшем сопротивлении или коротком замыкании для ускорения поиска причины неисправности выпаивают один из выводов резистора R647. Тем самым схема первичной цепи источника питания делится на две части: фильтр с выпрямителем и микросхема. Вновь замеряют сопротивление между выводами конденсатора С603. Если короткое замыкание по-прежнему имеет место, проверяют исправность элемен-

тов выпрямителя и фильтра. Наиболее часто выходят из строя диоды выпрямителя D600 и конденсаторы C601 — C603.

В случае неисправности конденсаторов С601, С602 временно допустима работа телевизора без них.

Неисправность конденсатора C603 легко определить визуально по вздутию на верхней части его корпуса, разрыву предохранительной насечки или следам жидкости на плате. Неисправные диоды заменяют на исправные аналогичных типов с параметрами: максимальный ток не менее 2 A, обратное напряжение не менее 400 B.

При малом сопротивлении между выводами конденсатора C603 проверяют исправность микросхемы IC600, в которой чаще всего выходит из строя ключевой транзистор с выводами 1 — 3 (коллектор, эмиттер, база соответственно).

При ремонте импульсного источника питания необходимо помнить, что ряд его цепей имеет гапьваническую связь с питающей сетью. Поэтому подключать его необходимо через разделительный трансформатор.

3.32. Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел

Поиск неисправности начинают с измерения постоянного напряжения на конденсаторе фильтра С603, которое должно быть в пределах 270...310 В. Если оно отсутствует, то последовательно проверяют наличие напряжений на сетевом фильтре и входе выпрямительного моста. Одной из причин отсутствия напряжения может быть выход из строя одного (или обоих) разрывных резисторов R631, R642, а это в свою очередь может быть из-за неисправности следующих элементов: С603, D600, IC600, C602, C601.

Неисправный элемент находят с помощью омметра.

Если же на конденсаторе C603 имеется необходимое напряжение (270...310 В), то проверяют его наличие на конденсаторе C608. Если оно отсутствует, то проверяют исправность резистора R647 и обмотки 6 — 8 трансформатора T601.

Затем проверяют исправность ключевого транзистора микросхемы и наличие напряжения питания (7,7 В) на выв. 9 микросхемы. Если напряжение питания значительно занижено или вовсе отсутствует, проверяют исправность цепи R600 D601. Наиболее часто выходят из строя следующие элементы: R605, Q601, D603, C607 (проверяют заменой), R606.

Короткие замыкания на выходах вторичных выпрямителей источника питания также могут приводить к рассматриваемому дефекту.

3.33. Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий. При попытке переключения индикатор дежурного режима гаснет на 1...2 с и вновь загорается

Если при визуапьном осмотре монтажа не будут обнаружены обгоревшие резисторы, вздувшиеся корпуса конденсаторов, следы копоти возле строчного трансформатора, то необходимо обратить внимание на характер звука, сопровождающего включение телевизора.

Если при этом спышен характерный звук от броска высокого напряжения, это означает, что запускающие импульсы подаются на выходной каскад строчной развертки. Тогда можно предположить, что микроконтроплер, память и видеопроцессор исправны, а неисправности содержатся в цепях строчного трансформатора ТДКС или кадровой развертки.

пях строчного трансформатора ТДКС или кадровой развертки.

Непьзя делать ошибочный вывод об исправности ТДКС даже при напичии указанного звука потому, что пробой может быть в его высоковольтной части при появпении анодного напряжения.

Дапее подключают осциплограф к шине защиты (конт. 9 соединителя CN001 платы A) и вкпючают телевизор. Еспи хотя бы кратковременно появляется напряжение 5 В, значит, микроконтролпер сигналом защиты PROT по какой-то причине блокирует включение рабочего режима. Необходимо выяснить, с какого из датчиков приходит этот сигнал. Для этого поочередно отключают датчики и каждый раз пытаются переключить телевизор в рабочий режим. Сначала откпючают датчик защиты от неисправности в цепях кадровой развертки, дпя чего выпаивают один из выво-

дов стабилитрона D505 (плата D). Если при этом на экране появится яркая горизонтальная полоса, а напряжение PROT упадет до нуля, то неисправность содержится в цепях кадровой развертки. Необходимо спедить за тем, чтобы горизонтальная полоса не находипась на экране длитепьное вре-

Затем проверяют напичие напряжений питания на выводах микросхемы IC500: 15 В на выв. 2 и ~15 В на выв. 4, исправность элементов D504, R508, напичие кадровых синхроимпульсов на выв. 5 микросхемы.

После этого делают вывод о необходимости замены микросхемы ІС500.

мя во избежание прожога пюминофора кинескопа.

Проверить исправность цепей кадровой развертки можно и другим способом. Подключают осциллограф к кадровым катушкам отклоняющей системы и включают телевизор. Если кадровые импульсы амплитудой 60 В появляются хотя бы на допю секунды — значит, цепи кадровой развертки исправны и неисправность надо искать в другом участке схемы. Если импульсов нет, то проверяют наличие КСИ на выв. 1 IC500, а также появление напряжения питания микросхемы в момент включения телевизора.

Если поспе отключения датчика телевизор включился, значит, неисправность находится в цепях защиты. Проверяют исправность следующих элементов: Q501 — Q503, D504, D505, D507.

В случае, еспи напряжение на шине PROT осталось равным 5 В, отключают выходной каскад строчной развертки. Для этого при отключенном датчике кадровой развертки устанавпивают перемычку между базой и эмиттером транзистора Q802, что приводит к его закрыванию и срыву колебаний строчной развертки. Если при этом напряжение на шине PROT упадет до нуля, то

мычку между базой и эмиттером транзистора Q802, что приводит к его закрыванию и срыву колебаний строчной развертки. Если при этом напряжение на шине PROT упадет до нуля, то неисправны ТДКС или кинескоп. С цокопя кинескопа снимают панель и откпючают высоковольтный провод. Убирают установленную ранее перемычку и вкпючают телевизор. Если при этом напряжение на шине PROT снова упадет до нуля и появится высокое напряжение, то неисправен кинескоп, в противном случае — неисправен ТДКС.

Если напряжение 5 В на шине PROT сохраняется, то это указывает либо на наличие большого тока потребления в цепи источника напряжения 135 В, либо на неисправность транзисторов защиты Q607, Q602 — Q605 источников питания. Неисправный транзистор определяется омметром.

Если напряжение на шине PROT равно нулю, а телевизор в рабочий режим не переключается, то проверяют наличие напряжения на выв. 3 микросхемы IC602, питания микроконтроллера IC001, сигнала сброса RESET на его выв. 30.

Узел начального сброса (RESET), выполненный на базе микросхемы IC004 платы A, исправен, если при включении телевизора на выв. 4 микроконтроллера IC001 короткое время удерживается потенциал 0 B, а затем постепенно возрастает до 5 B. С помощью осциплографа замеряют время, в течение которого напряжение на выв. 4 нарастает с 0 до 2.4 B. Это время должно быть не менее 20 мс. В противном случае неисправна микросхема IC004 платы A.

Проверяют наличие напряжения 5 В (команды включения рабочего режима) на выв. 2 микро-контроллера IC001, на коллекторе транзистора Q4, на конт. 38 соединителя CN001 и на базе транзистора Q604 платы D.

Проверяют наличие импульсов амплитудой 5 В на линиях каждой из двух шин I²C (выв. 48 — 51) микроконтроллера IC001. Если импульсы хотя бы на одном из выводов отсутствуют, то скорее всего неисправна одна из микросхем, подключенных к этим шинам. Поочередно отключают эти микросхемы, пока на шине не появится напряжение 5 В. Наличие положительного напряжения 5 В на шине при отсутствии импульсов также указывает на неисправность одной из микросхем. При обнаружении неисправной микросхемы ее заменяют на заведомо исправную.

Неисправность может возникнуть в микросхеме памяти IC002 из-за повреждения цепей перезагрузки. Для устранения дефекта устанавливают перемычку между конт. 9 соединителя CN001 и корпусом. Затем последовательно нажимают следующие кнопки ПДУ: "5","- -","5","9", включения телевизора в дежурный режим, дисплей ("?"), "5", "VOL+", "вкл. TV", "4", "9", после чего отключают телевизор от питающей сети. Как только погаснет красный индикатор дежурного режима, ∙телевизор снова включают. Изображение должно появиться, однако если после двух-трех попыток его не будет, то микросхему памяти необходимо заменить, после чего выполнить необходимые регулировки геометрии, баланса белого, уровня АРУ и АПЧ.

Неисправность может возникнуть из-за выхода из строя тюнера и проявляться следующим образом. Сразу после включения телевизора на изображении появляются хаотические горизонтальные полосы, сопровождаемые треском в громкоговорителе. Затем изображение пропадает, на экране появляются шумы и телевизор перестает реагировать на команды.

Переключение телевизора в дежурный режим может происходить по сигналу перегрузки, приходящему с датчика (резистор R608). Для проверки этого факта замеряют напряжение на выв. 3 микросхемы IC602. Если оно более 0,7 В, то проверяют исправность трансформатора Т803. Для этого отсоединяют его выв. 4 от платы и включают телевизор. Появившееся на конт. 1 соединителя CN1201 напряжение питания 135 В указывает на неисправность трансформатора. Характерные признаки его неисправности следующие: в момент переключения в дежурный режим слышен характерный звук броска высокого напряжения, светодиод вспыхивает 7 раз, а затем горит постоянно. Напряжение на шине PROT отсутствует.

Если все проделанное выше не устранило дефект, то скорее всего неисправен микроконтроллер.

3.34. Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий. При попытке переключения индикаторный светодиод работает циклично: несколько вспышек — пауза

При таком дефекте следует тщательно подсчитать число вспышек, так как оно указывает на неисправный участок функциональной схемы телевизора. Взаимосвязь числа вспышек светодиода с адресом неисправных участков и позиционным обозначением входящих в них микросхем и устройств приведена в таблице 4.

3.35. Экран кинескопа не светится. Звук отсутствует. На аноде имеется высокое напряжение

Убедиться в наличии высокого напряжения можно прикоснувшись тыльной стороной ладони к поверхности экрана кинескопа. При наличии напряжения будет ощущаться легкое покалывание, сопровождаемое негромким потрескиванием. Статический заряд, возникаемый при этом, может притягивать и поднесенный к экрану лист бумаги.

Наличие высокого напряжения свидетельствует об исправности устройств строчной развертки.

Таблица 4

Число вспышек	Неисправный участок схемы	Обозначение микросхем и устройств
2 — 9	Память	IC002
10	Телетекст	IC1001, IC1002
11	Видеопроцессор	IC301
12	Коммутатор AV	IC401
13	Тюнер	TU101
15	Звуковой канал	IC1200

Свечение нити накала кинескопа — еще один явный признак исправной работы строчной развертки.

Данная неисправность проявляется при:

- О отсутствии ипи недостаточности напряжения на ускоряющем электроде кинескопа;
- О выходе из строя видеопроцессора IC301;
- О отсутствии свечения нити накала кинескопа ее обрыва или отсутствия на ней напряжения.

Сначала надо попытаться добиться свечения экрана кинескопа. Для этого увеличивают ускоряющее напряжение с помощью переменного резистора RV701, расположенного на плате кинескопа С. Если экран не засветился, замеряют напряжение на конт. 1 (G2) соединителя CN701 (плата С). Напряжение должно быть в пределах 200...800 В. Замеры проводят измерительным прибором с входным сопротивлением не менее 20 МОм. Если напряжение отсутствует ипи оно спишком мало, то проверяют исправность выпрямителя D809 C821 и резистора R830, подключенных к выв. 5 ТДКС Т803 (плата D), а также резисторов R718, R724, RV701, R709 ппаты кинескопа С.

Для проверки исправности видеопроцессора осцилпографом замеряют амппитуды сигналов основных цветов R, G, B на входах видеоусипителей, каждая из которых должна пежать в пределах 2.5...3.5 В. Проверив надежность подключения соединителя CN002 ппаты A, замеряют их непосредственно на выв. 31 — 33 микросхемы IC301. При отсутствии сигналов проверяют режим микросхемы по постоянному току, исправность кварцевых резонаторов в сборке X301, наличие импульсов на шине I²C, синхронизирующих и входных сигналов. Поспе этого принимают решение о замене микросхемы.

При отсутствии свечения нити накала замеряют амппитуду строчных импульсов между конт. 6 и 5 соединителя СN701 платы кинескопа С. Амплитуда строчных импульсов, соответствующая номинальному напряжению накапа 6.3±0.1 В, должна лежать в пределах 22...24 В. Затем проверяют омметром нить накапа и проверяют наличие контакта в цокопе кинескопа.

3.36. На экране кинескопа имеется слабосветящийся растр, размер которого по горизонтали составляет приблизительно 1/3 нормального. Просматривается малоконтрастное черно-белое изображение. Каналы переключаются. Звук и отображение служебной информации отсутствуют

Это типичная для шасси BE-3B неисправность, вызванная сбоем в работе микросхемы памяти. Восстановить работоспособность можно, сначала очистив память и затем вновь записав в нее новые значения по следующей методике:

- 1. В рабочем режиме с ПДУ включают 59-й канал.
- 2. Переводят тепевизор в рабочий режим.
- 3. Отключают телевизор от питающей сети.
- 4. После того как погаснет красный индикаторный светодиод, вновь включают тепевизор.
- 5. Из дежурного режима переводят телевизор в сервисный режим последовательным быстрым нажатием следующих кнопок ППУ: "?", "5", "VOL+", "TV".
- 6. В сервисном режиме подают команды: 41 и 15, поспедовательно нажимая на ПДУ кнопки "4", "1", "5".
 - 7. Через дежурный режим отключают телевизор сетевой кнопкой.

- 8. После того как погаснет красный светодиод, включают телевизор в рабочий режим. Должно появиться изображение.
- 9. В сервисном режиме необходимо повторить процедуры настройки геометрии и растра, баланса белого, АПЧ (AFT) и APУ (AGC).

3.37. Экран ярко светится, видны линии обратного хода. Изображение либо отсутствует, либо имеет малую контрастность. Иногда справа от изображения

отсутствует, лиоо имеет малую контрастность. иногда справа от изооражения видны цветные факелы

Линии обратного хода видны потому, что кинескоп не закрывается на время обратного хода

кадровой развертки.

Прежде всего уменьшают ускоряющее напряжение регулировкой переменного резистора

Прежде всего уменьшают ускоряющее напряжение регулировкой переменного резистора RV701 ппаты кинескопа, пытаясь уменьшить яркость свечения. Если это не помогает, то измеряют напряжение питания видеоусипителей на конт. 2 соединителя CN701 платы кинескопа C, которое должно быть в пределах 180...200 В. Если оно менее 180 В, то проверяют исправность элементов

С822, D810, L806, R831 платы D и наличие строчных импульсов амплитудой 80 В на выв. 3 ТДКС Т803.

Кинескоп может быть открыт из-за больших положительных напряжений на входах видеоуси-

лителей. Замеряют осциллографом амплитуды входных сигналов на конт. 1 — 3 соединителя CN703 платы кинескопа. Если сигналы отсутствуют, а на входах имеются постоянные напряжения более 2 В,

то неисправен видеопроцессор IC301. Для его проверки закрывают два видеоусилителя, для чего устанавливают перемычки между базами и эмиттерами любых двух из трех транзисторов Q702, Q705, Q708 (плата C). При этом кинескоп должен светиться одним из основных цветов R, G, B.

Об исправности кинескопа можно судить, наблюдая за изменением яркости его свечения при изменении ускоряющего напряжения.

3.38. Экран светится одним из основных цветов. На экране видны линии обратного хода. Спустя 5...10 с срабатывает устройство защиты и телевизор переключается в дежурный режим Причиной неисправности может быть нарушение контакта в поколе кинескола выхол к

Причиной неисправности может быть нарушение контакта в цоколе кинескопа, выход из строя одного из транзисторов соответствующего видеоусилителя, видеопроцессора IC301, межэлектродное замыкание в кинескопе.

Вначале нужно убедиться, что плата кинескопа плотно прижата к цокопю. Затем замеряют напряжение на катоде того прожектора, цветом которого светится кинескоп. Если постоянное напряжение находится в пределах 130...170 В, то принимают меры к улучшению соответствующего контакта.

Если напряжение на катоде менее 40 В, то проверяют исправность элементов соответствую-

скопа напряжение равно нулю, то проверяют исправность эпементов: Q705, Q707, D707, D708, R714, R717, R720, C706, C718.

Транзисторы видеоусилителя могут быть полностью открыты большим напряжением на входе

щего видеоусилителя. Например, если экран светится зеленым цветом, а на конт. 9 цоколя кине-

гранзисторы видеоусилителя могут быть полностью открыты большим напряжением на входе (более 2 В) из-за неисправности видеопроцессора.

Для проверки исправности кинескопа отключают соответствующий катод от остальной схемы

(например для зеленого прожектора отпаивают один из выводов резистора R712). Между катодом и источником напряжения 200 В впаивают резистор сопротивлением 15...20 кОм. Если при этом дефект остается, то неисправен кинескоп.

Дополнительным признаком, указывающим на неисправность, является то, что дефект возникает не сразу, а после прогрева кинескопа.

Попытаться устранить межэлектродное замыкание в кинескопе можно путем электрического прожога места замыкания. Дпя этого снимают плату кинескопа с цоколя, выводы накала соединяют перемычкой, а выв. 2, 4, 7, 11 — с корпусом. При выключенном телевизоре отсоединяют про-

вод, идущий от фокусирующего электрода кинескопа, и закрепляют его на изолированном

держателе. Включают телевизор и подносят провод к выводу соответствующего катода. Возникающий при этом электрический разряд может устранить дефект.


Вместо фокусирующего напряжения можно использовать напряжение предварительно заряженного электролитического конденсатора емкостью 300...400 мкФ, рассчитанного на рабочее напряжение не ниже 400 В.

Другой способ устранения замыкания заключается в следующем. Кинескоп кладут на мягкую ткань экраном вниз и осторожно постукивают по горловине. При этом частицы металла, из-за наличия которых произошло замыкание, могут осыпаться вниз.


3.39. На изображении отсутствует один из основных цветов


Причиной дефекта может быть неисправность видеопроцессора, видеоусилителя или кинескопа. Например, при отсутствии зеленого цвета проверку начинают с измерения осциллографом амплитуды видеосигнала на конт. 9 цоколя кинескопа. Она должна быть равна 50...80 В. При наличии сигнала принимают меры к улучшению контакта. Затем проверяют наличие сигнала непосредственно на конт. 9 цоколя. Если там сигнал имеется, то скорее всего неисправен кинескоп, в котором произошел обрыв вывода катода.


При отсутствии видеосигнала на конт. 9 цоколя контролируют его наличие на конт. 2 соединителя СN703. Если амплитуда сигнала лежит в пределах 2...3 В, то неисправен видеоусилитель. Проверяют исправность элементов: Q705 — Q707, D703, D707, D708, R712. Если сигнал отсутствует, то вероятнее всего неисправен видеопроцессор IC301.




Структурная схема. Плата С









Структурная схема (окончание)




Принципиальная схема. Плата кинескопа





196 Телевизор Sony KV-M2540B, D, E, K KV-M2541A, D, E, K, L, U D380 C301 470ns С362 47nФ D314 BAS216 <u>۸</u> R354 R380 10K С306 100м 16В T C305 0.1 R316 100 TURNING CAP 33 C352 47nΦ D315 1SS355 35 SCL NC IF-CUBS DUT C316 VDD CAP 40 FB REF IC301 41 GND **TDA8366 T** C351 0.1 IC302 Декодер PAL, NTSC TDA4661T/V2 Видеопроцессор 3.0 43 Линия R356 100 Синхропроцессор задержки AGC OUT < R-Y -{**₹**|В-**₹**| SECAM REP С332 100пФ R341 27K IF IN 2 R352 1.2MOM 뮻 R332 220 2 H 3 < VIDEO R330 220 X301 D302 MA113-TX @-@-<u>6</u>-@-<u>6-</u>-IC303 R325 1K Декодер SECAM см. стр. 195

Принципиальная схема. Декодеры PAL, SECAM, NTSC, видеопроцессор, синхропроцессор




Принципиальная схема. Выходные каскады строчной и кадровой разверток, УНЧ, фотоприемник, корректор линейности


AUDIO

VIDEO


SBX1790-51

Фотоприёмник





Принципиальная схема. Тюнер, синхроселектор, УПЧИ, УПЧЗ, демодулятор



Принципиальная схема. Блок питания

Телевизор SONY

Содержание

Предислов	ие
Телевизор Модели	AIWA TV-A145, TV-A205
•	GOLD STAR CF-14B10B, CF-14D60B, CF-20D60B, CF-21D60B, CF-14E20B, CF-20E20B, CF-21E20B (шасси MC-41B)
•	GOLD STAR CF-20E60X, CF-21E60X (шасси МС-64A) 41
	PANASONIC TC-25F1, TX-25F1T
•	PANASONIC TX-20S1T (шасси МХ-3) 100
•	SAMSUNG CK5073Z/BOLIX, CK5073T/BOLIX, CK5073T/ANASX, CK5073ZR/BWX (шасси РТВ) 126
•	SAMSUNG CK5339ZR, CK5339WCX (шасси SCT11B)
Телевизор Модели	SONY KV-G21M1, KV-G21P1, KV-G21S1, KV-G21S11 (шасси BG-1S)